Imprimante laser couleur MPF

Guide de l'utilisateur



Type(s) de machine(s) : 7528 Modèle(s) : 196, 578

Contenus

Consignes de sécurité	6
Conventions	6
Déclaration du produit	6
A propos de l'imprimante	9
Sélection d'un emplacement pour l'imprimante	9
Configurations de l'imprimante	10
Connexion des câbles	11
A partir du panneau de commandes	13
Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant	14
Affichage des menus	14
Impression d'une page des paramètres de menu	16

Configuration et utilisation des applications présentes sur

l'écran d'accueil	
Utilisation de l'écran d'accueil	17
Personnalisation de l'écran d'accueil	
Configuration des formulaires et favoris	
Configuration de Card Copy	
A l'aide du Centre de raccourcis	19
Utilisation de la personnalisation de l'affichage	
Configuration de la fonction Scan Center	
Bénéficier de l'assistance clientèle	
Utilisation de Google Drive	
Configuration des paramètres Eco	21
Gestion des signets	
Gérer les contacts	

Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité......25

Activation de l'assistance vocale	25
Navigation sur l'écran à l'aide de gestes	25
Activation du mode Agrandissement	26
Réglage du débit de parole de l'assistance vocale	26
Utilisation du clavier à l'écran	26

Activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) ou des mots de passe énoncés	
Chargement du papier et des supports spéciaux	77
Chargement du papier et des supports speciaux	
Definition du format et du type des supports speciaux	
Configuration des paramètres de papier Universel	
Chargement des tiroirs	
Alimentation du chargeur multifonction	
Support papier	32
Formats de papier pris en charge	32
Types de support pris en charge	
Grammages de papiers pris en charge	
Impression	35
- Impression depuis un ordinateur	
Impression à partir d'un appareil mobile	35
Impression à partir d'un lecteur flash	
Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge	
Configuration des travaux confidentiels	
Impression de travaux confidentiels et suspendus	
Impression de la liste des échantillons de polices	
Impression d'une liste des répertoires	
Copie	40
Faire des copies	40
Copie de photos	
Copie sur du papier à en-tête	
Copier des deux côtés du papier	
Réduction ou agrandissement de copies	41
Assemblage des copies	41
Insertion d'intercalaires entre les copies	41
Copie de plusieurs pages sur une feuille	41
Création d'un raccourci de copie	41
Envoi d'e-mails	42
Configuration de la fonction d'email	

Configuration des paramètres de courrier électronique	
Envoi d'un courrier électronique	
Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail	43
Envoi d'une télécopie	
Configuration de l'imprimante en télécopieur	
Envoi d'une télécopie	57
Planification d'une télécopie	
Création d'un raccourci de destinations de télécopies	
Modification de la résolution de la télécopie	58
Réglage de l'intensité de télécopie	58
Affichage d'un journal de télécopie	
Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes)	59
Suspension des télécopies	59
Transfert d'une télécopie	59
Numérisation	60
Numérisation vers un serveur FTP	60
Création d'un raccourci FTP	60
Numérisation vers un lecteur flash	60
Numérisation vers un serveur de télécopie	61
Envoi de documents numérisés vers un ordinateur	61
Sécurisation de l'imprimante	62
Emplacement du logement de sécurité	62
Effacement de la mémoire de l'imprimante	62
Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante	62
Chiffrement du disque dur de l'imprimante	63
Restauration des paramètres usine	63
Déclaration relative à la volatilité	63
Maintenance de l'imprimante	65
Réglage du volume du haut-parleur	65
Utilisation en réseau	66
Modification des paramètres du port après l'installation d'un nouveau port de solutions interne	67
Configuration de l'impression série (Windows uniquement)	67
Nettoyage des pièces de l'imprimante	68

Pomplacement des pièces et feurnitures	
Déplacement de l'imprimante	۲۱ ۵8
Economie d'énergie et de papier	
Elimination des bourrages	101
Réduction des risques de bourrage	101
Identification des zones de bourrage	
Bourrage papier dans les tiroirs	
Bourrage papier derrière la porte E	
Bourrage papier dans le chargeur multifonction	104
Bourrage papier dans le réceptacle standard	
Bourrage papier derrière la porte A	
Dépannage	111
Problèmes de connexion réseau	111
Problèmes liés aux options matérielles	113
Problèmes liés aux fournitures	
Problèmes de chargement du papier	117
Problèmes d'impression	120
Problèmes de qualité des couleurs	147
Problèmes de télécopie	
Problèmes de numérisation	
Contacter l'assistance clientèle	156
Mise à niveau et migration	157
Matériel	
Logiciel	
Microcode	171
Avis	173
Index	178

Consignes de sécurité

Conventions

Remarque : Une Remarque fournit des informations pouvant vous être utiles.

Avertissement : Un Avertissement signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

ATTENTION : La mention Attention vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Signale un risque de blessure.

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Signale un risque d'électrocution.

ATTENTION—SURFACE CHAUDE : Signale un risque de brûlure de contact.

ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Signale un risque d'écrasement.

ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.

ATTENTION - ROTATION DES LAMES DU VENTILATEUR : Signale un risque de coupures dues aux pales du ventilateur en mouvement.

Déclaration du produit

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

ATTENTION—**RISQUE DE BLESSURE :** Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.

AVERTISSEMENT - RISQUE DE BLESSURE - UTILISATION DE PARASURTENSEURS : Les parasurtenseurs ayant été testés pour être utilisés avec cette imprimante sont disponibles auprès de votre technicien. L'utilisation des parasurtenseurs dont les caractéristiques ne sont pas compatibles avec les spécifications et exigences de cette imprimante peut entraîner un risque d'incendie, de dommages matériels, de blessures ou de mauvaise performance de l'imprimante.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.





ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions cidessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.

- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.



ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, contactez le revendeur de l'imprimante.

ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.

ATTENTION - ROTATION DES LAMES DU VENTILATEUR : Pour éviter tout risque de coupures dues aux pales du ventilateur en mouvement, mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale avant d'accéder à des zones qui portent ce symbole.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinérez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Cet équipement ne doit pas être utilisé dans des endroits susceptibles d'être fréquentés par des enfants.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressezvous à un représentant du service approprié.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

Ce produit peut générer un dégagement d'ozone en fonctionnement normal et être équipé d'un filtre conçu pour limiter les concentrations d'ozone à des niveaux inférieurs à ceux préconisés par la législation. Pour éviter une forte concentration d'ozone lors d'une utilisation intensive, installez ce produit dans une zone bien ventilée et remplacez les filtres d'ozone et d'évacuation si cette instruction figure les consignes d'entretien du produit. Si ces consignes ne fait aucune référence aux filtres, cela signifie que ce produit ne comporte pas de filtres à remplacer.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

Lorsque vous sélectionnez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes et installer les options matérielles.

• Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
 - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
 - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures;
- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions.

Température ambiante	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)
Température de stockage	-40 à 40 °C (-40 à 104 °F)

 Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :



1	Haut	229 mm (9 po)
2	Volet de droite	178 mm (7 po)
3	Avant	508 mm (20 po)
4	Volet de gauche	127 mm (5 po)
5	Arrière	101,6 mm (4 po)

Configurations de l'imprimante

ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, contactez le revendeur de l'imprimante.

ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant trois tiroirs 550 feuilles en option.



1	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
2	Tiroir du DAA
3	Réceptacle du DAA
4	Panneau de commandes
5	double bac 650 feuilles
6	Tiroirs 550 feuilles en option
7	Réceptacle standard

Connexion des câbles

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante illustrées lors de l'impression.



	Utilisez	Pour
1	port LINE	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.
2	Port EXT	Connecter d'autres périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région.
		Remarque . Retrier la prise pour acceder au port.
3	port Ethernet	Connectez l'imprimante à un réseau.
4	Port USB	Connectez un clavier ou toute option compatible.
5	port USB de l'impri- mante	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.
6	Prise du cordon d'ali- mentation	Brancher l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.

A partir du panneau de commandes



	Utilisez	Pour
1	Ecran	Afficher les messages de l'imprimante et l'état des fournitures.Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Bouton d'alimentation	 Allumer ou éteindre l'imprimante. Remarque : Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes. Mettre l'imprimante en mode Veille ou Hibernation. Sortir l'imprimante du mode Veille ou Hibernation.
4	Pavé numérique	Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.
5	Bouton Pause	Insérer une pause lors de la composition d'un numéro de télécopie.
6	Bouton Démarrer	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.
7	Bouton Tout effacer ou Réinitialiser	Rétablir les paramètres par défaut d'une fonction telle que la copie, la télécopie ou la numérisation.
8	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
9	Bouton Retour	Déplacer le curseur vers l'arrière et supprimer un caractère dans un champ de saisie.
10	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
11	Boutons de volume	Régler le volume du casque ou des haut-parleurs.
12	Port du casque ou des haut- parleurs	Raccorder un casque ou des haut-parleurs.

Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant

Voyant	Etat de l'imprimante		
Désactivé	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.		
Bleu	L'imprimante est prête o	L'imprimante est prête ou traite des données.	
Rouge	L'imprimante nécessite (une intervention de l'utilisateur.	
Voyant de	la touche Marche/arrêt	Etat de l'imprimante	
Voyant de Désactivé	la touche Marche/arrêt	Etat de l'imprimante L'imprimante est hors tension, j	prête ou traite des données.
Voyant de Désactivé Ambre uni	la touche Marche/arrêt	Etat de l'imprimante L'imprimante est hors tension, j L'imprimante est en mode Veill	prête ou traite des données. e.

Affichage des menus

Périphérique

Préférences	Restaurer les paramètres usine
• Panneau de commandes distant	Maintenance
Notifications	 Icônes visibles de l'écran d'accueil
Gestion de l'alimentation	 A propos de cette imprimante
Accessibilité	

Imprimer

Disposition	• PDF
 Configuration 	 PostScript
Qualité	PCL
Compta des travaux	 HTML
• XPS	• Image

Papier

Configuration du tiroir	 Configuration des support
-------------------------	---

Copie

```
Paramètres par défaut de copie
```

Télécopie

Paramètres par défaut de télécopie

Courrier électronique

- Configuration de la messagerie
- Configuration du lien du site
- Paramètres par défaut de la messagerie

FTP

Paramètres FTP par défaut

Pilote USB

Numérisation lecteur Flash
 Impression lecteur Flash

Réseau/Ports

Présentation du réseau	• 802.1x
• Sans fil	 Configuration LPD
AirPrint	 Paramètres HTTP/FTP
Ethernet	ThinPrint
• TCP/IP	• USB
SNMP	 Google Cloud Print
IPSec	

Sécurité

Méthodes de connexion
Planifier périphériques USB
Journal d'audit de sécurité
Restrictions de connexion
Config. impression confidentielle
Chiffrement disq. dur
Effacer fichiers données temporaires
Paramètres LDAP des solutions
Gestion des services mobiles
Divers

Menu Carte option

Remarque : Ce menu apparaît uniquement lorsqu'une carte en option est installée.

Rapports

 Page des paramètres de menus 	 Raccourcis 	
 Périphérique 	Télécopie	
Imprimer	 Réseau 	

Aide

 Imprimer tous les guides 	Guide d'information
• Guide de qualité des couleurs	 Guide des supports
Guide raccordement	 Guide de transport
Guide de copie	Guide de qualité d'impression
• Guide du courrier électronique	 Guide de numérisation
 Guide du télécopieur 	Guide des fournitures

Dépannage

• pages de test de qualité d'impression	• Nettoyage du scanner
---	------------------------

Impression d'une page des paramètres de menu

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

Utilisation de l'écran d'accueil

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.



Appuy	/ez sur	Pour
1	Copie	Réaliser des copies.
2	Courrier électronique	Envoyer des e-mails.
3	Paramètres	Accéder aux menus de l'imprimante.
4	Télécopie	Envoyer des télécopies.
5	Carnet d'adresses	Gérer une liste de contacts accessible par d'autres applications de l'imprimante.
6	Etat/Fournitures	• Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une inter- vention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive.
		 Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer.
		Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.
7	Pilote USB	Imprimer des photos et documents depuis un lecteur flash.
		Numériser des photos et documents vers un lecteur flash.
8	File d'attente des travaux	Afficher tous les travaux d'impression en cours.
		Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.
9	Travaux suspendus	Afficher les travaux d'impression mis en attente dans la mémoire de l'imprimante.
10	Centre de raccourcis	Organiser tous les raccourcis.
11	Applications/Profils	Accéder aux profils d'application.
12	Profils de numérisation	Numériser et enregistrer des documents directement sur l'ordinateur.

Appuyez sur		Pour
13	13FTPNumériser et enregistrer des documents directement sur un serveur FTP.	
14	14 Signets Organiser tous les signets.	
15	Changer de langue	Changer la langue d'affichage.

Personnalisation de l'écran d'accueil

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Paramètres > Périphérique > Icônes visibles de l'écran d'accueil.
- 3 Sélectionnez les icônes qui doivent apparaître sur l'écran d'accueil.
- **4** Appliquez les modifications.

Configuration des formulaires et favoris

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Applications > Formulaires et favoris > Configurer.
- 3 Cliquez sur Ajouter, puis personnalisez les paramètres.

Remarques :

- Pour vous assurer que les paramètres d'emplacement du signet sont corrects, saisissez l'adresse IP de l'ordinateur hôte où se trouve le signet.
- Vérifiez que l'imprimante dispose des droits d'accès sur le dossier qui contient le signet.
- **4** Appliquez les modifications.

Configuration de Card Copy

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

• L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Applications > Copie de carte > Configurer.

Remarques :

- Vérifiez que l'option d'affichage de l'icône est activée.
- Vérifiez que les paramètres de courrier électronique et les paramètres de partage réseau sont configurés.
- Lorsque vous numérisez une carte, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 200 ppp pour la couleur et 400 ppp pour le noir et blanc.
- Lorsque vous numérisez plusieurs cartes, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 150 ppp pour la couleur et 300 ppp pour le noir et blanc.
- **3** Appliquez les modifications.

Remarque : Vous avez besoin d'un disque dur d'imprimante pour numériser plusieurs cartes.

A l'aide du Centre de raccourcis

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Centre de raccourcis**, puis sélectionnez une fonction de l'imprimante.
- 2 Appuyez sur Créer un raccourci, puis configurez les paramètres.
- **3** Appuyez sur **Enregistrer**, puis saisissez un nom de raccourci unique.
- 4 Appliquez les modifications.

Utilisation de la personnalisation de l'affichage

Avant d'utiliser l'application, assurez-vous d'avoir effectué les actions suivantes :

- Depuis Embedded Web Server, cliquez sur **Applications** > **Personnalisation de l'affichage** > **Configurer**.
- Activez et configurez les paramètres d'écran de veille, de diaporama et de papier peint.

Gestion de l'économiseur d'écran et des images de diaporama

1 Dans la section Economiseur d'écran et images de diaporama, ajoutez, modifiez ou supprimez une image.

Remarques :

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 images.
- Une fois activées, les icônes d'état apparaissent sur l'économiseur d'écran uniquement lorsqu'il existe des erreurs, des avertissements ou des notifications basées sur le cloud.
- **2** Appliquez les modifications.

Changement de l'image du papier peint

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Modifier le papier peint.
- 2 Sélectionnez une image à utiliser.
- **3** Appliquez les modifications.

Exécution d'un diaporama à partir d'un lecteur flash

- 1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Diaporama.

Les images s'affichent par ordre alphabétique.

Remarque : Vous pouvez retirer le lecteur flash une fois que le diaporama est lancé, mais les images ne sont pas stockées dans l'imprimante. Si le diaporama s'interrompt, insérez de nouveau le lecteur flash pour afficher les images.

Configuration de la fonction Scan Center

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Scan Center.
- 2 Sélectionnez et créez une destination, puis configurez les paramètres.

Remarques :

- Lors de la création d'une destination réseau, assurez-vous de valider et de régler les paramètres pour ne plus obtenir aucune erreur.
- Seules les destinations créées à partir d'Embedded Web Server sont enregistrées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec la solution.
- **3** Appliquez les modifications.

Bénéficier de l'assistance clientèle

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Assistance clientèle.
- **2** Imprimez ou envoyez par email les informations.

Remarque : Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de l'application, consultez le *Guide de l'administrateur de l'assistance clientèle*.

Utilisation de Google Drive

Numérisation d'un document

Remarques :

- Assurez-vous que l'imprimante est connectée à votre compte Google.
- Assurez-vous que l'imprimante est équipée d'un disque dur.
- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Google Drive.
- **3** Si vous y êtes invité, saisissez vos informations d'identification de l'utilisateur.
- 4 Sélectionnez un dossier de destination.
- 5 Numérisez votre document, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Impression d'un document

Remarque : Assurez-vous que l'imprimante est connectée à votre compte Google.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Google Drive.
- 2 Si vous y êtes invité, saisissez vos informations d'identification de l'utilisateur.
- **3** Appuyez sur en regard du document.
- 4 Imprimez le document.

Remarque : Pour plus d'informations sur la configuration de l'imprimante pour l'application, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de Google Drive*.

Configuration des paramètres Eco

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres Eco.
- 2 Configurez les paramètres Eco ou planifiez un mode d'économie d'énergie.
- **3** Appliquez les modifications.

Gestion des signets

Création de signets

Utilisez les signets pour imprimer des documents fréquemment utilisés et stockés sur des serveurs ou sur le Web.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Configuration des signets > Ajouter un signet, puis saisissez un nom unique pour le signet.
- 3 Sélectionnez un type de protocole pour l'adresse, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
 - Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez monSiteWeb.com/exemple.pdf au lieu de 123.123.123.123/exemple.pdf. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom commun (CN) du certificat serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur du nom commun du certificat serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
 - Pour un FTP, saisissez l'adresse FTP. Par exemple, **monServeur/monRépertoire**. Saisissez le port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.

- Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, monServeur/monPartage/monFichier.pdf. Saisissez le nom de domaine réseau.
- Si nécessaire, sélectionnez le type d'authentification pour le protocole FTP et SMB.

Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.

Remarque : L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG, TIFF et les pages Web HTML. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLXS sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.

4 Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Pour gérer les signets, cliquez sur Configuration des signets.

Création de dossiers

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Configuration des signets > Ajouter un dossier, puis saisissez un nom unique pour le dossier.

Remarque : Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.

3 Cliquez sur Enregistrer.

Remarques :

- Vous pouvez créer des dossiers ou des signets à l'intérieur d'un dossier. Pour créer un signet, voir la section <u>« Création de signets » à la page 21</u>.
- Pour gérer les dossiers, cliquez sur Configuration des signets.

Gérer les contacts

Ajout de contacts

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Carnet d'adresses.
- **3** Dans la section Contacts, ajoutez un contact.

Remarque : Vous pouvez assigner le contact à un ou plusieurs groupes.

- 4 Si nécessaire, spécifiez une méthode de connexion pour permettre l'accès de l'application.
- **5** Appliquez les modifications.

Ajout de groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Carnet d'adresses.
- **3** Dans la section Groupes de contacts, ajoutez un nom de groupe.

Remarque : Vous pouvez assigner un ou plusieurs contacts au groupe.

4 Appliquez les modifications.

Modification des contacts ou des groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Carnet d'adresses.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la section Contacts, cliquez sur un nom d'un contact, puis modifiez les informations.
 - Dans la section Groupes de contacts, cliquez sur un nom d'un groupe, puis modifiez les informations.
- **4** Appliquez les modifications.

Suppression des contacts ou des groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Carnet d'adresses.

- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la section Contacts, sélectionnez un contact que vous souhaitez supprimer.
 - Dans la section Groupes de contacts, sélectionnez un nom de groupe que vous souhaitez supprimer.

Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité

Activation de l'assistance vocale

Sur le panneau de commandes

- 1 Appuyez sur la touche 5 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Sélectionnez OK.

Sur le clavier

- 1 Appuyez sur la touche 5 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Appuyez sur Tabulation pour déplacer le curseur de sélection sur le bouton OK, puis appuyez sur Entrée.

Remarques :

- L'assistance vocale peut également être activée en insérant le casque dans la prise casque.
- Pour régler le volume, utilisez les boutons de volume situés en bas du panneau de commandes.

Navigation sur l'écran à l'aide de gestes

Remarques:

- Les gestes s'appliquent uniquement lorsque l'assistance vocale est activée.
- Activez l'agrandissement pour utiliser les gestes de zoom et de panoramique.
- Utilisez un clavier physique pour saisir les caractères et régler certains paramètres.

Geste	Fonction
Appuyer deux fois	Sélectionner une option ou un élément sur l'écran.
Appuyer trois fois	Effectuer un zoom avant ou arrière du texte et des images.
Faire glisser votre doigt vers la droite ou vers le bas	Passer à l'élément suivant sur l'écran.
Faire glisser votre doigt vers la gauche ou vers le haut	Passer à l'élément précédent sur l'écran.
Panoramique	Accéder à des parties de l'image agrandie qui dépassent les limites de l'écran.
	Remarque : Ce geste nécessite l'utilisation de deux doigts pour glisser sur une image agrandie.
Faire glisser votre doigt vers le haut, puis vers la gauche	Quitter une application et revenir à l'écran d'accueil.
Faire glisser votre doigt vers le bas, puis vers la gauche	 Annuler un travail. Revenir au paramètre précédent. Quitter l'écran qui s'affiche sans modifier un paramètre ou une valeur.

Geste	Fonction
Faire glisser votre doigt vers le haut, puis vers le bas	Répéter une invite énoncée.

Activation du mode Agrandissement

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Sélectionnez Mode Agrandissement.
- 3 Sélectionnez OK.

Pour plus d'informations sur la navigation sur un écran agrandi, reportez-vous à la section <u>« Navigation sur</u> <u>l'écran à l'aide de gestes » à la page 25</u>.

Réglage du débit de parole de l'assistance vocale

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnezParamètres > Périphérique > Accessibilité > Débit de parole.
- 2 Sélectionnez le débit de parole.

Utilisation du clavier à l'écran

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Faites glisser un doigt sur la touche pour annoncer le caractère.
- Soulevez le doigt pour entrer ou saisir le caractère dans le champ.
- Sélectionnez Retour arrière pour supprimer des caractères.
- Pour écouter le contenu dans le champ de saisie, sélectionnez **Tabulation**, puis appuyez sur **Maj + Tabulation**.

Activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) ou des mots de passe énoncés

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Enoncer les mots de passe/codes PIN.
- 2 Activez le paramètre.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Définition du format et du type des supports spéciaux

Les tiroirs détectent automatiquement le format du papier ordinaire. Pour les supports spéciaux tels que des étiquettes, du papier cartonné ou des enveloppes, procédez comme suit :

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > sélectionnez un tiroir

2 Configurez le format et le type des supports spéciaux.

Configuration des paramètres de papier Universel

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Papier** > **Configuration des supports** > **Configuration** générale.
- 2 Configurez les paramètres.

Chargement des tiroirs

ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

1 Retirez le tiroir.

Remarque : Pour éviter les bourrages, ne retirez pas les tiroirs lorsque l'imprimante est occupée.



2 Réglez les guides pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

Remarque : utilisez les repères situés en bas du tiroir pour ajuster les guides.



3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.



4 Chargez la pile de papier, face à imprimer vers le haut.

Remarques :

- Pour une impression recto, chargez le papier à en-tête avec la face à imprimer vers le haut et l'entête vers l'avant du tiroir.
- Pour une impression recto verso, chargez le papier à en-tête avec la face à imprimer vers le bas et l'en-tête vers l'arrière du tiroir.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. Tout chargement excessif peut provoquer des bourrages.



5 Insérez le bac.

Si nécessaire, configurez le format et le type de papier pour les faire correspondre au papier chargé dans le tiroir.

Alimentation du chargeur multifonction

1 Ouvrez le chargeur multifonction.



2 Réglez le guide pour qu'il corresponde au format du papier chargé.



3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.



- 4 Chargez le papier :
 - Chargez le papier et les bristols en positionnant la face imprimable vers le bas, bord supérieur en premier.



• Chargez les enveloppes contre le côté droit du guide-papier en positionnant le rabat vers le haut. Chargez les enveloppes en introduisant le rabat en premier dans l'imprimante.





Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante.

5 Dans le menu Papier du panneau de commandes, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

Tiroirs chaînés

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir.

- 3 Définissez les mêmes formats et types de papier pour les tiroirs que vous chaînez.
- 4 Enregistrez les paramètres.
- 5 Cliquez sur Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du tiroir.
- 6 Définissez le chaînage des tiroirs sur Automatique.
- 7 Enregistrez les paramètres.

Pour annuler le chaînage de tiroirs, assurez-vous qu'aucun tiroir n'a les mêmes paramètres de format ou de type de papier.

Avertissement—Danger potentiel : La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre le paramètre du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le tiroir.

Support papier

Formats de papier pris en charge

Format de papier	Dimensions	Tiroir 550 feuilles	Chargeur multifonction [*]	Impression recto verso	DAA
Α4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 po)	\checkmark	\checkmark	~	\checkmark
A5 bord long	210 x 148 mm (8,3 x 5,8 po)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	x
A5 bord court	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	√
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po)	x	\checkmark	\checkmark	√
Bannière	Largeur max. : 215,9 mm (8,5 po) Longueur max. : 1320,8 mm (52 po)	x	\checkmark	x	x
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,3 x 10,5 po)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	√
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	~
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 po)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	~
Légal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po)	\checkmark	\checkmark	~	~
Lettre	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po)	\checkmark	\checkmark	~	~
Oficio	215,9 x 340 mm (8,5 x 13,4 po)	~	\checkmark	~	~
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po)	\checkmark	\checkmark	~	~
Universal	105 x 148 mm à 215,9 x 355,6 mm (4,13 x 5,83 po à 8,5 x 14 po)	\checkmark	\checkmark	~	x
Universal	76,2 x 127 mm à 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 po à 8,5 x 14 po)	x	\checkmark	x	x
Enveloppe 7 3/4	98,4 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 po)	x	\checkmark	x	x
Enveloppe 9	98,4 x 225,4 mm (3,86 x 8,9 po)	x	\checkmark	X	X
[*] Cette source d'alimentation papier ne dispose pas de la fonction de détection automatique du format.					

Format de papier	Dimensions	Tiroir 550 feuilles	Chargeur multifonction [*]	Impression recto verso	DAA
Enveloppe 10	104,8 x 241,3 mm	✓	✓	х	x
	(4,1 x 9,5 po)				
Enveloppe B5	176 x 250 mm	v	~	х	x
	(6,9 x 9,8 po)		-		
Enveloppe C5	162 x 229 mm	v	~	х	x
	(6,4 x 9 po)				
Enveloppe DL	110 x 220 mm	✓	~	х	х
	(4,3 x 8,7 po)				
Monarch	98,4 x 190,5 mm	х	1	Х	х
	(3,9 x 7,5 po)				
Autre enveloppe	98,4 x 162 mm à 176 x 250 mm	x	✓	Х	х
	(3,87 x 6,38 po à 6,93 x 9,84 po)		•		
* Cette source d'alimentation papier ne dispose pas de la fonction de détection automatique du format.					

Types de support pris en charge

Remarque : Les étiquettes, les enveloppes et les bristols sont toujours imprimés à vitesse réduite.

Type de support	Tiroir 550 feuilles	Chargeur multifonction	DAA
Papier ordinaire	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Bristol	~	\checkmark	x
Recyclé	~	√	\checkmark
Glacé	~	√	x
Glacé à grammage élevé	~	\checkmark	x
Etiquettes	~	\checkmark	X
Etiquettes en vinyle	√	\checkmark	x
Papier de qualité	~	√	\checkmark
Enveloppe	\checkmark	\checkmark	x
Enveloppe grenée	\checkmark	\checkmark	x
Transparent	x	x	х
Papier à en-tête	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Préimprimé	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Papier de couleur	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Papier léger	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Papier lourd	\checkmark	\checkmark	\checkmark

Type de support	Tiroir 550 feuilles	Chargeur multifonction	DAA
Type perso	\checkmark	\checkmark	\checkmark

Grammages de papiers pris en charge

Type de support	Grammage du papier	
Papier ordinaire	75 à 90,3 g/m² (20 à 24 lb)	
Glacé	88 à 176 g/m² (livre 60 à120 lb)	
	162 à 176 g/m² sens machine sur longueur (couverture 60 à 65 lb)	
Papier lourd	90,3 à 105 g/m² sens machine sur longueur (qualité 24,1 à 28 lb)	
Bristol	Jusqu'à 199 g/m² sens machine sur longueur (110 lb)	
	Jusqu'à 218 g/m ² sens machine sur largeur (80 lb)	
Etiquettes	218 g/m² (58 lb)	
Enveloppes	60 à 105 g/m² (qualité 16 à 28 lb)	

Impression

Impression depuis un ordinateur

Remarque : Pour les étiquettes, les bristols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un appareil mobile

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Google Cloud Print

Google Cloud Print[™] est un service d'impression mobile qui permet aux applications activées sur des périphériques mobiles d'imprimer sur n'importe quelle imprimante compatible Google Cloud Print.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application activée.
- 2 Appuyez sur Imprimer, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service d'impression Mopria[®] est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'AndroidTM version 4.4 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

Remarques :

- Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Android.
- Avant d'imprimer, assurez-vous que le service d'impression Mopria est activé.
- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Appuyez sur Imprimer, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

La fonction logicielle AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

Remarque : Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.

- **1** Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur l'icône Partager.
- **3** Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
- 4 Imprimez le document.

Impression à partir d'un lecteur flash

1 Insérez le lecteur flash.



Remarques :

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message Occupé s'affiche à l'écran.
- **2** Sur l'écran, appuyez sur le document à imprimer.

Si nécessaire, configurez d'autres paramètres d'impression.

3 Envoyez le travail d'impression.

Pour imprimer un autre document, appuyez sur Lecteur USB.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.


Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

Lecteurs flash

Remarques :

- L'imprimante prend en charge les lecteurs flash USB à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables).

De nombreux lecteurs flash sont testés et approuvés en vue d'une utilisation avec l'imprimante. Pour plus d'informations, contactez le revendeur de l'imprimante.

Types de fichiers

Documents

- PDF (version 1.7 ou antérieure)
- HTML
- XPS
- Formats de fichier Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

Images

- .dcx
- .gif
- .JPEG ou .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ou .tif
- .png

Configuration des travaux confidentiels

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles

2 Configurez les paramètres.

Utilisez	Pour
Nbre max. de codes PIN erronés	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.
	Remarque : lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés.
Expiration des tâches confidentielles	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels.
	Remarque : Les travaux confidentiels suspendus sont stockés dans l'imprimante jusqu'à ce qu'ils soient libérés ou supprimés manuellement.
Répéter. expir. tâche	Définissez un délai d'expiration pour un travail d'impression répété.
	Remarque : Les travaux suspendus répétés sont stockés dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.
Vérifier expir. tâche	Définissez le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante avant d'imprimer les copies restantes.
	Remarque : les travaux vérifiés permettent de s'assurer que la première copie est satisfai- sante avant d'imprimer les autres.
Différer expir. tâche	Définissez le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression.
	Remarque : les travaux suspendus réservés sont automatiquement supprimés après l'impression.
Conserver tous les travaux suspendus	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double	Configurer l'imprimante de sorte à imprimer tous les documents portant le même nom de fichier.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Pour les utilisateurs Windows

- **1** Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier** > **Imprimer**.
- 2 Cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration.
- 3 Cliquez sur Imprimer et suspendre.
- 4 Sélectionnez Utiliser l'option Imprimer et suspendre, puis attribuez un nom d'utilisateur.
- **5** Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).

Si le travail d'impression est confidentiel, entrez un code PIN à quatre chiffres.

6 Cliquez sur OK ou Imprimer.

- 7 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à : Travaux suspendus > sélectionnez votre nom d'utilisateur > Travaux confidentiels > entrez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > Impression
 - Pour les autres travaux d'impression, accédez à : Travaux suspendus > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > Impression

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier** > **Imprimer**.

Si nécessaire, cliquez sur le triangle pour afficher des options supplémentaires.

- 2 A partir des options d'impression ou du menu Copies et pages, choisissez l'option Routage du travail.
- **3** Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).

Si le travail d'impression est confidentiel, attribuez un nom d'utilisateur et un code PIN à quatre chiffres.

- 4 Cliquez sur OK ou Imprimer.
- 5 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
 - **Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Impression**
 - Pour les autres travaux d'impression, accédez à : Travaux suspendus > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > Impression

Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Rapports > Imprimer > Imprimer les polices.
- 2 Appuyez sur Polices PCL ou Polices PostScript.

Impression d'une liste des répertoires

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Rapports > Imprimer > Imprimer répertoire.

Copie

Faire des copies

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Pour éviter d'obtenir une image coupée, vérifiez que le format de la sortie est identique à celui du document original.
- Pour effectuer une copie rapide, appuyez sur 💽 sur le panneau de commandes.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**, puis spécifiez le format du document original.

Remarque : Si le document contient différents formats de papier, sélectionnez Mixte Lettre/Légal.

- 3 Si nécessaire, spécifiez un tiroir ou un chargeur et un format de sortie différent.
- 4 Envoyez le travail de copie.

Copie de photos

- 1 Placez une photo sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, accédez à :

Copier > Contenu > Type de contenu > Photo

- 3 Dans le menu Source de contenu, sélectionnez le paramètre qui correspond le mieux à la photo d'origine.
- 4 Copiez la photo.

Copie sur du papier à en-tête

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Copie > Copier de > sélectionnez le format du document original.
- 3 Appuyez sur Copier vers, puis sélectionnez la source d'alimentation qui contient le papier à en-tête.
 Si vous avez chargé le papier à en-tête dans le chargeur multifonction, accédez à :
 Copier vers > Chargeur multifonction > sélectionnez un format de papier > Papier à en-tête
- 4 Copiez le document.

Copier des deux côtés du papier

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Copie > Configuration du papier.
- 3 Réglez les paramètres.
- 4 Copiez le document.

Réduction ou agrandissement de copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, accédez à :

Copier > Mettre à l'échelle > spécifiez une valeur d'échelle

Remarque : Si vous modifiez la taille du document original ou de la sortie après avoir réglé la mise à l'échelle, la valeur d'échelle est restaurée sur Auto.

3 Copiez le document.

Assemblage des copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Copier > Assembler > Sur [1,2,1,2,1,2].
- 3 Copiez le document.

Insertion d'intercalaires entre les copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Copie > Intercalaires.
- 3 Réglez les paramètres.
- 4 Envoyez le travail de copie.

Copie de plusieurs pages sur une feuille

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Copie > Pages par face.
- 3 Réglez les paramètres.
- 4 Copiez le document.

Création d'un raccourci de copie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur Copie.
- 2 Ajustez les paramètres, puis appuyez sur 🔭.
- **3** Entrez un nom de raccourci.
- 4 Appliquez les modifications.

Envoi d'e-mails

Configuration de la fonction d'email

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Paramètres > E-mail > Configuration de la messagerie.
- **3** Configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

Configuration des paramètres de courrier électronique

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Paramètres > E-mail.
- 3 Entrez les informations nécessaires.
- **4** Appliquez les modifications.

Envoi d'un courrier électronique

A partir du panneau de commandes

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**, puis saisissez les informations requises.

Remarque : Vous pouvez également saisir le destinataire à partir du carnet d'adresses ou avec le numéro de raccourci.

- **3** Si nécessaire, configurez les paramètres de type de fichier de sortie.
- 4 Envoyez l'e-mail.

A l'aide du numéro de raccourci

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur #, puis saisissez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique.
- 2 Envoyez l'e-mail.

Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur E-mail.
- 2 Configurez les paramètres, puis appuyez sur m.
- **3** Entrez un nom de raccourci.
- **4** Appliquez les modifications.

Envoi d'une télécopie

Configuration de l'imprimante en télécopieur

Remarques :

- Les méthodes de connexion suivantes ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Lors de la configuration initiale de l'imprimante, décochez la case de la fonction Télécopie, ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez configurer plus tard, puis choisissez **Continuer**.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter toute perte de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.



Configuration du mode Télécopie

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Exécuter la configuration** initiale.
- **2** Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.
- 3 Sur l'écran Avant de commencer, sélectionnez Modifier les paramètres et continuer avec l'assistant.
- 4 Sur l'écran Configuration du serveur de télécopie/messagerie, saisissez les informations requises.
- **5** Terminez la configuration.

Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée



- **1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- **2** Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

Remarques :

- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée) ou manuellement (Réponse auto désactivée).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après un nombre de sonneries spécifique.

Configuration 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur

Remarque : Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

Connecté à la même prise murale téléphonique



- **1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
- **3** Branchez le répondeur au port de téléphone de l'imprimante.

Connecté à différentes prises murales



- **1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

Remarques :

• Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.

• Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre Sonneries avant réponse de l'imprimante sur six.

Configuration 3 : L'imprimante partage la ligne avec un téléphone abonné à un service de messagerie vocale



- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
- **3** Branchez le téléphone au port de téléphone de l'imprimante.

Remarques :

- Cette configuration fonctionne mieux si vous utilisez la messagerie vocale plus souvent que le télécopieur, et si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte.
- Lorsque vous répondez au téléphone et que vous entendez des tonalités de télécopie, appuyez sur *9* ou sur le code de décrochage manuel du téléphone pour recevoir la télécopie.

• Vous pouvez également configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement. Veillez cependant à désactiver le service de messagerie vocale lorsque vous attendez une télécopie.

Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne DSL

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.



Une ligne DSL (Digital Subscriber Line) partage votre ligne téléphonique normale en deux canaux : voix et Internet. Les signaux de téléphone et de télécopie passent par le canal vocal tandis que les signaux Internet passent par l'autre canal.

Pour réduire les interférences entre les deux canaux, demandez un filtre DSL auprès de votre fournisseur DSL.

- 1 Connectez le port de téléphone du filtre ADSL à la prise murale.
- 2 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- **3** Branchez l'autre extrémité du câble au port de téléphone du filtre DSL.

Remarque : Pour connecter un téléphone à l'imprimante, retirez toute fiche d'adaptation du port de téléphone de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.

Configuration de la télécopie à l'aide d'un service téléphonique VoIP

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.



- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé Phone Line 1 (Ligne téléphonique 1) ou Phone Port (Port de téléphone) sur l'adaptateur VoIP.

Remarque : Le port appelé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) ou **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Les fournisseurs VoIP facturent parfois des frais supplémentaires pour l'activation d'un second port de téléphone.

3 Branchez le téléphone au port de téléphone de l'imprimante.

Remarques :

- Pour vérifier si le port de téléphone situé sur l'adaptateur VoIP est actif, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.
- Si vous avez besoin de deux ports téléphoniques pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer de frais supplémentaires, utilisez un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.
- Pour vérifier le répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

Configuration de la télécopie à l'aide d'une connexion par modem câblé

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Configuration 1 : L'imprimante est directement connectée à un modem câblé



- **1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur le modem câblé.
- **3** Branchez votre téléphone analogique sur le port de téléphone de l'imprimante.

Remarque : Pour vérifier si le port de téléphone situé sur le modem câblé est actif, branchez un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

Configuration 2 : L'imprimante est branchée sur une prise murale. Le modem câblé est installé dans un autre endroit.



- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur une prise téléphonique analogique murale active.
- **3** Branchez votre téléphone analogique sur le port de téléphone de l'imprimante.

Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de téléphone sont différentes



ATTENTION—**RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ11 (Registered Jack-11). Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.





Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ11

- **1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur la prise murale.
- **3** Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne

Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones. Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.



- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur un port N.
- **3** Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.

Connexion à un service de sonnerie distincte

Un service de détection de sonnerie distinctive vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone est attribué à une sonnerie différente.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Télécopie** > **Configuration télécopie analogique** > **Paramètres de réception de télécopie** > **Contrôles admin** > **Répondre à la**.
- 2 Sélectionnez la sonnerie.

3 Appliquez les modifications.

Définition de la date et l'heure des télécopies

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer.
- 2 Configurez les paramètres.

Configuration des paramètres d'heure d'été

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer.
- 2 Dans le menu Fuseau horaire, sélectionnez Personnalisé.
- **3** Configurez les paramètres.

Envoi d'une télécopie

A partir du panneau de commandes

- 1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- **3** Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

A partir de l'ordinateur

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur Fichier > Imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration.
- 3 Cliquez sur Télécopie > Activer la télécopie, puis saisissez le numéro du destinataire.
- 4 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 5 Envoyez le travail de télécopie.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez Fichier > Imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante et saisissez le numéro du destinataire.
- **3** Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

Planification d'une télécopie

- 1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, accédez à :

Télécopie > A > saisissez le numéro du télécopieur > Terminé

- 3 Appuyez sur Heure d'envoi, configurez les paramètres, puis appuyez sur Terminé.
- 4 Envoyez la télécopie.

Création d'un raccourci de destinations de télécopies

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Télécopie > A.
- 2 Entrez un numéro de destinataire.

Remarque : Pour créer un groupe de numéros de télécopie, appuyez sur (+), puis entrez un autre numéro de télécopie.

- 3 Appuyez sur 🔭
- 4 Entrez un nom de raccourci.
- **5** Appliquez les modifications.

Modification de la résolution de la télécopie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Télécopie, puis saisissez les informations requises.
- **3** Dans le menu Résolution, sélectionnez un paramètre.
- 4 Envoyer le document par télécopie.

Réglage de l'intensité de télécopie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Réglez le paramètre Intensité.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

Affichage d'un journal de télécopie

Remarque : Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour afficher les journaux de télécopie.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Paramètres > Rapports > Télécopie.
- 3 Cliquez sur Journal des travaux de télécopies ou Journal des appels de télécopies.

Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes)

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Télécopie** > **Configuration télécopie analogique** > **Paramètres de réception des télécopies** > **Contrôles admin** > **Bloquer les télécopies anonymes**.
- **2** Appliquez les modifications.

Suspension des télécopies

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Télécopie** > **Configuration télécopie analogique** > **Paramètres de réception des télécopies** > **Suspension des télécopies**.
- 2 Sélectionnez un mode.

Transfert d'une télécopie

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Télécopie** > **Configuration télécopie analogique** > **Paramètres de réception des télécopies** > **Contrôles admin**.
- 2 Configurez les paramètres Transfert de télécopies, Transférer à et Raccourci Transférer à.
- **3** Appliquez les modifications.

Numérisation

Numérisation vers un serveur FTP

- 1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur FTP, puis saisissez les informations requises.
- 3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres FTP.
- 4 Envoyez le travail FTP.

Création d'un raccourci FTP

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur FTP.
- 2 Entrez l'adresse du serveur FTP, puis appuyez sur 🔭.
- **3** Entrez un nom de raccourci.
- **4** Appliquez les modifications.

Numérisation vers un lecteur flash

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Insérez le lecteur flash.



3 Appuyez sur Numériser vers USB et réglez les paramètres si nécessaire.

Remarque : Si l'écran du pilote USB n'apparaît pas, appuyez sur Pilote USB sur l'écran d'accueil.

4 Numérisez le document.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.



Numérisation vers un serveur de télécopie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Centre de numérisation**. Dans la liste des destinations, sélectionnez **Télécopie**.
- **3** Sélectionnez une destination de télécopie.

Remarque : Pour créer une destination de télécopie, appuyez sur Créer une télécopie.

4 Numérisez le document.

Envoi de documents numérisés vers un ordinateur

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Profils de numérisation** > **Numériser vers l'ordinateur**.
- 3 Sélectionnez le profil de numérisation où vous souhaitez enregistrer le document.

Sécurisation de l'imprimante

Emplacement du logement de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.



Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon sur votre imprimante, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement pour mise hors** service.
- 2 Cochez la case Supprimer toutes les informations sur la mémoire non volatile, puis appuyez sur EFFACER.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement pour mise hors** service.
- 2 Cochez la case Supprimer toutes les informations du disque dur, puis appuyez sur EFFACER.
- **3** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque : Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

Chiffrement du disque dur de l'imprimante

Ce processus efface la totalité du contenu du disque dur. Si nécessaire, sauvegardez les données importantes de l'imprimante avant de commencer le chiffrement.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Sécurité > Chiffrement du disque dur > Démarrer le chiffrement.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarques :

- Pour éviter toute perte de données, ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement.
- Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Après le chiffrement, l'imprimante redémarre automatiquement.

Restauration des paramètres usine

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Restaurer les paramètres usine.
- 2 Dans le menu Restaurer les paramètres, sélectionnez les paramètres à restaurer.
- 3 Appuyez sur **RESTAURER**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Déclaration relative à la volatilité

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	L'imprimante utilise une mémoire vive standard (RAM) pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
Mémoire non volatile	L'imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres de l'imprimante, les informations du réseau, les paramètres du scanner et des signets et les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	Un disque dur est installé sur certaines imprimantes. Le disque dur de l'imprimante est conçu pour les fonctionnalités spécifiques de l'imprimante. Le disque dur de l'imprimante permet de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

- Démagnétisation : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- Compactage : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- Broyage : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

Remarque : Pour garantir l'effacement complet de toutes les données, détruisez physiquement chaque disque dur sur lequel sont stockées des données.

Maintenance de l'imprimante

Avertissement—Danger potentiel : Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

Réglage du volume du haut-parleur

Réglage du volume par défaut du haut-parleur interne

Le volume du haut-parleur sera réinitialisé à sa valeur par défaut après la fermeture de la session, lorsque l'imprimante sort du mode veille ou veille prolongée, ou après une réinitialisation.

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Périphérique > Préférences > Confirmation sonore

2 Sélectionnez le volume.

Remarque : Si le mode silencieux est activé, les alertes sonores sont désactivées.

Réglage du volume par défaut du casque

Le volume du casque sera réinitialisé à sa valeur par défaut après la fermeture de la session, lorsque l'imprimante sort du mode veille ou veille prolongée, ou après une réinitialisation.

- 1 Sur le panneau de commandes, sélectionnez Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Volume du casque.
- 2 Sélectionnez le volume.

Configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur

Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres du haut-parleur.
- 2 Procédez comme suit :
 - Configurez le mode Haut-parleur sur Toujours activé.
 - Configurez le volume du haut-parleur sur Elevé.
 - Activez le volume de la sonnerie.

Utilisation en réseau

Remarque : Pour des informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportezvous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.

Utilisation de la méthode Bouton de commande

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode Bouton de commande

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode PIN

- 2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.
- **3** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- **5** Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez les modifications.

Modification des paramètres du port après l'installation d'un nouveau port de solutions interne

Remarques :

- Si l'imprimante dispose d'une adresse IP statique, ne modifiez pas la configuration.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau au lieu d'une adresse IP, ne modifiez pas la configuration.
- Si vous ajoutez un port de solutions interne (ISP) sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, déconnectez l'imprimante du réseau Ethernet.

Pour les utilisateurs Windows

- **1** Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Dans le menu contextuel de l'imprimante avec le nouveau port ISP, accédez aux propriétés de l'imprimante.
- **3** Configurez le port dans la liste.
- 4 Mettez à jour l'adresse IP.
- **5** Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez Préférences système, accédez à la liste d'imprimantes, puis sélectionnez + > IP.
- 2 Saisissez l'adresse IP dans le champ d'adresse.
- **3** Appliquez les modifications.

Configuration de l'impression série (Windows uniquement)

- 1 Définissez les paramètres de l'imprimante.
 - a A partir du panneau de commandes, accédez au menu des paramètres du port.
 - **b** Recherchez le menu des paramètres du port série et réglez les paramètres si nécessaire.
 - **c** Appliquez les modifications.
- **2** Depuis votre ordinateur, ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- **3** Ouvrez les propriétés de l'imprimante, puis sélectionnez le port COM dans la liste.
- **4** Définissez les paramètres du port COM dans le Gestionnaire de périphériques.

Remarques :

- L'impression série réduit la vitesse d'impression.
- Assurez-vous que le câble série est connecté au port série de l'imprimante.

Nettoyage des pièces de l'imprimante

Nettoyage de l'imprimante

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
- les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
- **1** Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
- **3** Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
- 4 Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyants ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
- Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.
- **5** Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.
 - ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Nettoyage du scanner

1 Ouvrez le capot du scanner.



- **2** A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :
 - Vitre du DAA



• Tampon de la vitre du DAA



• Vitre du scanner



• Tampon de la vitre du scanner



3 Fermez le capot du scanner.

Commande de pièces et de fournitures

Vérification de l'état des pièces et fournitures

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Etats/Fournitures.
- 2 Sélectionnez les pièces ou fournitures que vous souhaitez vérifier.

Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

Commande de cartouches de toner

Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement et entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant que le toner ne soit épuisé.

Pour plus d'informations sur la commande de cartouches de toner, contactez le revendeur de votre imprimante.

Commande d'une unité de traitement d'images

Pour commander une unité de traitement d'images, contactez le revendeur de votre imprimante.

Configuration des notifications de fournitures

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

• L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Paramètres > Périphérique > Notifications.
- 3 A partir du menu Fournitures, cliquez sur Notifications de fournitures personnalisées.
- 4 Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.
- **5** Appliquez les modifications.

Remplacement des pièces et fournitures

Remplacement d'une cartouche de toner

1 Ouvrez la porte B.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.



2 Retirez la cartouche de toner usagée.



- 3 Déballez la nouvelle cartouche de toner.
- 4 Insérez la nouvelle cartouche de toner.





5 Fermez la porte B.

Remplacement de l'unité de traitement d'images

1 Ouvrez la porte B.
Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.



2 Insérez la bouteille de récupération de toner.

Remarque : Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.



3 Retirez le kit de traitement d'images.

Avertissement—Danger potentiel : Ne mettez l'unité de traitement d'images en contact direct avec aucune surface afin de ne pas endommager le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images.



4 Retirez la cartouche de toner noir.



5 Retirez l'unité de traitement d'images usagée.

Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas le photoconducteur à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour brillant du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.



- 6 Déballez la nouvelle unité de traitement d'images.
- 7 Insérez la nouvelle unité de traitement d'images.



8 Insérez la cartouche de toner noir.



9 Insérez le kit de traitement d'images.





10 Insérez la bouteille de récupération de toner.



11 Fermez la porte B.

Remplacement du kit de traitement d'images

1 Ouvrez la porte B.



2 Insérez la bouteille de récupération de toner.

Remarque : Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.



3 Retirez le kit de traitement d'images usagé.

Avertissement—Danger potentiel : Ne mettez l'unité de traitement d'images en contact direct avec aucune surface afin de ne pas endommager le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images.



4 Retirez les cartouches de toner.



5 Déballez le nouveau kit de traitement d'images, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

Remarque : le kit de traitement d'images comprend le kit de traitement d'images ainsi que les unités de développement cyan, magenta et jaune.

6 Retirez l'unité de traitement d'images noires.

Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas le photoconducteur à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour brillant du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.



Remarque : l'unité de traitement d'images noires comprend l'unité de développement et le photoconducteur.

7 Insérez l'unité de traitement d'images noires dans le nouveau kit de traitement d'images.



8 Insérez les cartouches de toner.



9 Insérez la nouvelle unité de traitement d'images.





10 Insérez la bouteille de récupération de toner.



11 Fermez la porte B.

Remplacement de la bouteille de récupération de toner

1 Ouvrez la porte B.



2 Retirez la bouteille de récupération de toner usagée.



3 Déballez la nouvelle bouteille de récupération de toner.

4 Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner.



5 Fermez la porte B.

Remplacement de l'unité de fusion

- **1** Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Ouvrez les portes A et D.

ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



3 Retirez l'unité de fusion usagée.



- 4 Déballez la nouvelle unité de fusion.
- **5** Insérez la nouvelle unité de fusion.



- 6 Fermez les portes D et A.
- 7 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

8 Réinitialisez le compteur de maintenance de l'unité de fusion. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>« Réinitialisation du compteur de maintenance » à la page 98</u>.

Remplacement du rouleau de saisie

Remplacement du rouleau de saisie du tiroir de 550 feuilles

- **1** Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- **2** Retirez le tiroir.



3 Retirez le rouleau de saisie usagé.





4 Déballez le nouveau rouleau de saisie.

5 Insérez le nouveau rouleau de saisie jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*.



- 6 Insérez le bac.
- 7 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.
 - ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Remplacement du rouleau de saisie dans le chargeur multifonction

- **1** Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- **2** Ouvrez le chargeur multifonction.



3 Retirez le rouleau de saisie usagé.



- 4 Déballez le nouveau rouleau de saisie.
- 5 Insérez le nouveau rouleau de saisie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



- 6 Fermez le chargeur multifonction.
- 7 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Remplacement du bloc séparateur

1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.



2 Retirez le bloc séparateur.





3 Déballez le nouveau bloc séparateur.

4 Insérez le nouveau bloc séparateur jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*.



5 Insérez le bac.

Remplacement du tiroir d'alimentation du DAA

1 Ouvrez la porte E.



2 Retirez le tiroir d'alimentation du DAA.



- **3** Déballez le nouveau tiroir d'alimentation du DAA.
- 4 Insérez le nouveau tiroir d'alimentation du DAA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



5 Fermez la porte E.

Remplacement du tampon de numérisation du DAA

1 Ouvrez le capot du scanner.



2 Retirez le tampon de numérisation du DAA.



- **3** Déballez le nouveau tampon de numérisation du DAA.
- 4 Posez la zone blanche du tampon de numérisation du DAA face vers le bas sur la vitre du scanner.



5 Fermez le capot du scanner pour que le tampon de numérisation du DAA colle au couvercle.



- 6 Ouvrez le capot du scanner pour vérifier que le tampon de numérisation du DAA est bien fixé au couvercle.
- 7 Fermez le capot du scanner.

Remplacement du rouleau séparateur du DAA

1 Ouvrez la porte E.



2 Retirez le rouleau séparateur du DAA.





3 Déballez le nouveau rouleau séparateur du DAA.

4 Insérez le nouveau rouleau séparateur du DAA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



5 Fermez la porte E.

Remplacement du module de transfert

- **1** Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- **2** Ouvrez la porte B.



3 Insérez la bouteille de récupération de toner.

Remarque : Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.



4 Retirez le kit de traitement d'images.

Avertissement—Danger potentiel : Ne mettez l'unité de traitement d'images en contact direct avec aucune surface afin de ne pas endommager le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images.



5 Ouvrez la porte A.

ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



6 Retirez le module de transfert usagé.



7 Déballez le nouveau module de transfert, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

8 Insérez le nouveau module de transfert.



- 9 Fermez la porte A.
- **10** Insérez le kit de traitement d'images.





11 Insérez la bouteille de récupération de toner.



- 12 Fermez la porte B.
- 13 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

14 Réinitialisez le compteur de maintenance. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>« Réinitialisation du compteur de maintenance » à la page 98</u>.

Réinitialisation du compteur de maintenance

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration >** Utilisation des consommables et compteurs.
- 2 Sélectionnez Réinitialiser l'unité de fusion ou Réinitialiser le MTI.

Déplacement de l'imprimante

Déplacement de l'imprimante

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions cidessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.

- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

Remarque : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou contactez votre point de vente.

Economie d'énergie et de papier

Configuration des modes d'économie d'énergie

Mode Eco

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Mode Eco.
- 2 Sélectionnez un paramètre.

Mode veille

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Mode veille**.
- 2 Saisissez le délai d'attente en minutes avant la mise en veille de l'imprimante.

mode Hibernation

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Mode Hibernation**.
- 2 Précisez le délai nécessaire avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation.

Remarques :

- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.
- Embedded Web Server est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Préférences > Luminosité de l'écran.
- 2 Réglez le paramètre.

Economie des fournitures

• Effectuez des impressions recto verso.

Remarque : L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.

- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Elimination des bourrages

Réduction des risques de bourrage

Chargez le papier correctement

• Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.



- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.



- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.

• Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.



- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Identification des zones de bourrage

Remarques :

- Lorsque Assistance bourrage papier est réglé sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction bourrage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.



	Zones de bourrage
1	Réceptacle standard
2	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
3	Unité de fusion
4	Bacs
5	Dispositif recto verso
6	Chargeur multifonction

Bourrage papier dans les tiroirs

1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.



Avertissement—Danger potentiel : Un capteur dans le tiroir facultatif peut facilement être endommagé par l'électricité statique. Touchez une surface métallique avant de retirer le papier coincé dans le tiroir.

2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



Bourrage papier derrière la porte E

1 Ouvrez la porte E.



2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



3 Fermez la porte E.

Bourrage papier dans le chargeur multifonction

- **1** Retirez le papier du chargeur multifonction.
- 2 Tirez sur le tiroir pour le dégager.
- **3** Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



4 Insérez le bac.

Bourrage papier dans le réceptacle standard

1 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



2 Ouvrez les portes A et D, puis retirez tous les fragments de papier.

ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



3 Fermez les portes D et A.

Bourrage papier derrière la porte A

Bourrage papier dans l'unité de fusion

1 Ouvrez la porte A.

ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.





3 Ouvrez la porte d'accès à l'unité de fusion.



4 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



5 Fermez la porte A.

Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso

1 Ouvrez la porte A.

ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.


2 Soulevez le capot de l'unité d'impression recto verso.



3 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



4 Fermez le capot de l'unité d'impression recto verso ainsi que la porte A.

Dépannage

Problèmes de connexion réseau

Impossible d'ouvrir Embedded Web Server

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension.	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
L'imprimante est-elle sous tension ?		
 Etape 2 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte. Obtenez l'adresse IP de l'imprimante : Sur l'écran d'accueil : Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP 	Passez à l'étape 3.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'impri- mante dans le champ d'adresse.
Remarque : une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?		
 Etape 3 Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge : Internet Explorer[®] version 11 ou ultérieure Microsoft Edge[™] Safari version 10 ou ultérieure Google Chrome[™] version 60 ou ultérieure Mozilla Firefox version 38.x ou ultérieure Votre navigateur est-il pris en charge ? 	Passez à l'étape 4.	Installez un navigateur pris en charge.
Etape 4 Vérifiez que votre connexion réseau est active. La connexion réseau est-elle active ?	Passez à l'étape 5.	Contactez votre administrateur.
Etape 5 Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'imprimante. Les câbles sont-ils correctement branchés ?	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous que les câbles sont correc- tement branchés.

Action	Oui	Non
Etape 6 Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés.	Passez à l'étape 7.	Contactez votre administrateur.
Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?		
Etape 7 Accédez au serveur Web incorporé.	Le problème est résolu.	Contactez <u>l'assis-</u> tance clientèle.
Embedded Web Server s'est-il ouvert ?		

Impossible de lire le lecteur flash

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que l'imprimante n'est pas occupée à traiter un autre travail d'impression, de copie, de numérisation ou de télécopie. L'imprimante est-elle prête ?	Passez à l'étape 2.	Attendez que l'impri- mante ait fini de traiter l'autre travail.
Etape 2 Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant. Remarque : Le lecteur flash ne fonctionne pas dans le port USB arrière. Le lecteur flash est-il inséré dans le port approprié ?	Passez à l'étape 3.	Insérez le lecteur flash dans le port approprié.
Etape 3 Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>« Lecteurs flash et types de fichiers pris en</u> <u>charge » à la page 37</u> . Le lecteur flash est-il pris en charge ?	Passez à l'étape 4.	Insérez un lecteur flash pris en charge.
 Etape 4 a Vérifiez que le port USB est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>« Activation du port USB » à la page 112</u>. b Retirez le lecteur flash, puis réinsérez-le. L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ? 	Le problème est résolu.	Contactez <u>l'assis-</u> tance clientèle.

Activation du port USB

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Réseau/Ports > USB > Activer le port USB.

Vérification de la connectivité de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Rapports** > **Réseau** > **Page de configuration du réseau**.
- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée.

Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit débranché ou ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

Problèmes liés aux options matérielles

Impossible de détecter l'option interne

Action	Oui	Non
Etape 1 Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.	Passez a l'étape 4.	Passez a l'etape 3.
L'option interne est-elle répertoriée sur la page des paramètres de menus ?		
Etape 3 Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
a Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'ali- mentation de la prise électrique.		
b Assurez-vous que l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur.		
c Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.		
ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'ali- mentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.		
L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?		

Ac	tion	Oui	Non
Eta a	a pe 4 Vérifiez si l'option interne est disponible dans le pilote d'impression.	Le problème est résolu.	Contactez <u>l'assis-</u> tance clientèle.
	Remarque : Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informa- tions, reportez-vous à la section <u>« Ajout d'options disponibles</u> <u>dans le pilote d'impression » à la page 171</u> .		
b	Relancez la tâche d'impression.		
L'o	ption interne fonctionne-t-elle correctement ?		

Le port ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
Etape 1 Imprimez la page des paramètres de menu et vérifiez si le port ISP (Internal Solutions Port) apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. Le module ISP apparaît-il dans la liste des fonctionnalités installées ?	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Retirez le port ISP, puis installez-le. Pour plus d'informations, reportez- vous à la section <u>« Installation d'un port de solutions interne » à la</u> page 159. Remarque : Utilisez un port ISP pris en charge. Le port ISP fonctionne-t-il correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
 Etape 3 Vérifiez le câble et la connexion du port ISP. a Utilisez un câble approprié, puis assurez-vous qu'il est correctement connecté au port ISP. b Vérifiez si le câble de l'interface ISP est correctement connecté dans la prise de la carte logique. Le port ISP fonctionne-t-il correctement ? 	Le problème est résolu.	Contact <u>assistance</u> <u>clientèle</u> .

La carte d'interface parallèle ou série ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
Etape 1	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 2.
Imprimez une page de paramètres de menu et vérifiez si la carte d'interface série ou parallèle apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.		
La carte d'interface série ou parallèle apparaît-elle dans la liste des fonctionnalités installées ?		
Etape 2	Le problème est	Passez à l'étape 3.
Retirez la carte d'interface parallèle ou série, puis remettez-la en place.	résolu.	
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>« Installation d'un</u> port de solutions interne » à la page 159.		
La carte d'interface série ou parallèle fonctionne-t-elle correctement ?		
Etape 3	Le problème est	Contact l'assistance
Vérifiez le branchement entre le câble et la carte d'interface parallèle ou série.	résolu.	<u>clientèle</u> .
La carte d'interface série ou parallèle fonctionne-t-elle correctement ?		

Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez les solutions suivantes :

- Remplacez la mémoire flash défectueuse.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Installez une mémoire flash d'une capacité supérieure.

Remarque : Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

Mémoire flash non formatée détectée

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash.

Remarque : Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

Problèmes liés aux fournitures

Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée

Installez la cartouche de toner appropriée.

Fournitures ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes

Un consommable ou un composant non reconnu a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante, installez toujours des consommables et des composants authentiques. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des fournitures et des composants du fabricant de l'imprimante et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de fournitures ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante ou ses composants.

Avertissement—Danger potentiel : L'utilisation de fournitures ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants non authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur les touches **X** et **#** du panneau de commandes pendant 15 secondes.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant authentique du fabricant de votre imprimante.

Maintenance du scanner requise, utilisez le kit DAA

La maintenance planifiée de l'imprimante doit avoir lieu. Contactez l'assistance clientèle ou votre technicien, et indiquez le message obtenu.

Problèmes de chargement du papier

Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
Etape 1a Utilisez une enveloppe qui a été entreposée dans un environnement sec.	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Remarque : l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets.		
b Envoyez le travail d'impression.		
L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?		
Etape 2	Contactez l'assis-	Le problème est
a Assurez-vous que le type de papier est défini sur Enveloppe.	tance clientèle.	résolu.
A partir du panneau de commandes, accédez à :		
Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type c papier	e	
b Envoyez le travail d'impression.		
L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?		

L'impression assemblée ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Mise en page > Assembler.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
b Définissez l'option Assembler sur Activé.		
c Imprimez le document.		
Les pages sont-elles assemblées correctement ?		
Etape 2	Le problème est	Passez à l'étape 3.
a Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez Assembler.	résolu.	
b Imprimez le document.		
Les pages sont-elles assemblées correctement ?		
Etape 3	Le problème est	Contact <u>l'assistance</u>
a Réduisez le nombre de pages à imprimer.	résolu.	<u>clientèle</u> .
b Imprimez le document.		
Les pages sont-elles assemblées correctement ?		

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
 Etape 1 a Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les tiroirs sont identiques. b Vérifiez que les guides-papier sont correctement positionnés. c Imprimez le document. Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ? 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
 Etape 2 a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier. b Réglez le format et le type de papier de sorte qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les tiroirs chaînés. c Imprimez le document. 	Le problème est résolu.	Contactez <u>l'assis-</u> tance clientèle.
Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?		

Vérifiez la connexion du tiroir

Essayez les solutions suivantes :

• Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.

Si l'erreur se produit une seconde fois, procédez comme suit :

- **1** Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez le tiroir indiqué.
- 4 Insérez le bac.
- 5 Branchez le câble d'alimentation à la prise de courant.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

6 Mettez l'imprimante sous tension.

Si l'erreur se reproduit, procédez comme suit :

- **1** Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- **3** Retirez le tiroir indiqué.
- 4 Contactez l'assistance clientèle.
- Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et reprendre l'impression.

Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
 Etape 1 a Retirez le tiroir. b Vérifiez que le papier est correctement chargé. 	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Remarques :		
 Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés. 		
 Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. 		
 Assurez-vous d'imprimer sur le format et le type de papier recommandés. 		
c Insérez le tiroir.		
d Imprimez le document.		
Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?		
Etape 2	Passez à l'étape 3.	Le problème est
 a Dans le menu Papier du panneau de commandes, vérifiez que l'imprimante est configurée sur le bon format de papier. 		résolu.
b Imprimez le document.		
Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?		
Etape 3	Contactez <u>l'assis-</u>	Le problème est
a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.	tance clientèle.	résolu.
Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.		
b Imprimez le document.		
Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?		

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
 a A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Périphérique > Notifications > Correction contenu bloqué 	Le problème est résolu.	Contactez <u>l'assis-</u> tance clientèle.
 b Dans le menu Correction bourrage, sélectionnez Activé ou Auto. c Imprimez le document. 		
Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?		

Problèmes d'impression

Qualité d'impression médiocre

Pages vierges ou blanches



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Dépannage** > **Pages de test de qualité d'impression**.

A	ction	Oui	Non
i	a Retirez l'unité ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place.	Contactez <u>l'assis-</u> tance clientèle.	Le problème est résolu.
	Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité ou le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.		
	Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité ou le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.		
1	D Imprimez le document.		
	imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?		

Impression sombre



Action	Oui	Non
Etape 1	Passez à l'étape 2.	Le problème est
a Réglez les couleurs.		résolu.
A partir du panneau de commandes, accédez à :		
Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'ima > Réglage couleur	age	
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle trop sombre ?		
Etape 2	Passez à l'étape 3.	Le problème est
 a En fonction de votre système d'exploitation, réduisez l'intensité toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression Imprimer. 	du ou	résolu.
Remarque : Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à	:	
Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité du toner		
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle trop sombre ?		
Etape 3	Passez à l'étape 4.	Le problème est
 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. 	de on	résolu.
Remarques :		
 Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. 		
 Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : 		
Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier	de	
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle trop sombre ?		
Etape 4	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 6.
Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.		
Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?		
Etape 5	Passez à l'étape 6.	Le problème est
a Remplacez le papier texturé ou grené par du papier ordinaire.		rėsolu.
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle trop sombre ?		

A	ction	Oui	Non
Et a	ape 6 Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.	Contactez <u>l'assis-</u> tance clientèle.	Le problème est résolu.
	Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.		
b	Imprimez le document.		
L'i	mpression est-elle trop sombre ?		

Images rémanentes



Action	Oui	Non
 Etape 1 a Chargez le tiroir avec le type de papier approprié. b Imprimez le document. Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ? 	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
 Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier b Imprimez le document. 	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 3	Passez à l'étape 4.	Le problème est
a Réglez les couleurs.		résolu.
A partir du panneau de commandes, accédez à :		
Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur		
b Imprimez le document.		
Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?		
Etape 4	Contactez <u>l'assis-</u>	Le problème est
a Retirez l'unité ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place.	tance clientèle.	résolu.
Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité ou le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.		
Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité ou le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.		
b Imprimez le document.		
Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?		

Arrière-plan gris ou coloré



Action	Oui	Non
Etape 1 a Réglez les couleurs. A partir du panneau de commandes, accédez à :	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur		
b Imprimez le document.		
Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?		

Action	Oui	Non
 Etape 2 a Retirez l'unité ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place. 	Contactez <u>l'assis-</u> tance clientèle.	Le problème est résolu.
Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité ou le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.		
Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité ou le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.		
b Imprimez le document.		
Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?		

Les marges sont incorrectes.



Action	Oui	Non
 Etape 1 a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b Imprimez le document. Les marges sont-elles correctes ? 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
 Etape 2 a Spécifiez le format de papier sur le panneau de commandes. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier b Imprimez le document. Les marges sont-elles correctes ? 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
 Etape 3 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarque : Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. b Imprimez le document. Les marges sont-elles correctes ? 	Le problème est résolu.	Contactez <u>l'assis-</u> <u>tance clientèle</u> .

Impression claire



Action	Oui	Non
Etape 1	Passez à l'étape 2.	Le problème est
a Réglez les couleurs.		résolu.
A partir du panneau de commandes, accédez à :		
Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur		
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle claire ?		
Etape 2	Passez à l'étape 3.	Le problème est
 a En fonction de votre système d'exploitation, augmentez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. 		résolu.
Remarque : Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à :		
Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité du toner		
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle claire ?		
Etape 3	Passez à l'étape 4.	Le problème est
a Désactivez le paramètre Economie couleur.		résolu.
A partir du panneau de commandes, accédez à :		
Paramètres > Imprimer > Qualité > Economie couleur		
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle claire ?		

Action	Oui	Non
Etape 4	Passez à l'étape 5.	Le problème est
 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. 		résolu.
Remarques :		
 Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du 		
panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier		
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle claire ?		
Etape 5 Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.	Passez à l'étape 6.	Passez à l'étape 7.
Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?		
 Etape 6 a Remplacez le papier texturé ou grené par du papier ordinaire. b Imprimez le document. 	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
L'impression est-elle claire ?		
Etape 7	Passez à l'étape 8.	Le problème est
a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.		resolu.
Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.		
b Imprimez le document.		
L'impression est elle cleire 2		
	Contonton llogoio	
 a Retirez l'unité ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place. 	tance clientèle.	résolu.
Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité ou le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.		
Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité ou le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.		
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle claire ?		

Couleurs manquantes



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Dépannage** > **Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
 a Retirez la cartouche de toner de la couleur manquante. b Retirez l'unité ou le kit de traitement d'images. 	Contactez <u>l'assis-</u> tance clientèle.	Le problème est résolu.
Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité ou le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.		
Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité ou le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.		
c Retirez l'unité de développement de la couleur manquante, puis remettez-la en place.		
d Insérez l'unité ou le kit de traitement d'images.		
e Insérez la cartouche de toner.		
f Imprimez le document.		
Y a-t-il des couleurs manquantes sur les impressions ?		

Impression tachetée et points



Action	Oui	Non
Etape 1	Passez à l'étape 2.	Contactez <u>l'assis-</u>
Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner.		tance clientèle.
L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?		
Etape 2	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
a A partir du panneau de commandes, accédez à :		
Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier		
b Vérifiez si les paramètres de format et de type de papier correspondent au papier chargé.		
Remarque : Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.		
Les paramètres correspondent-ils ?		
Etape 3	Passez à l'étape 4.	Le problème est
 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. 		resolu.
Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.		
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle toujours tachetée ?		
Etape 4	Passez à l'étape 5.	Le problème est
a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.		résolu.
Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.		
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle toujours tachetée ?		
Etape 5	Contactez <u>l'assis-</u>	Le problème est
a Retirez l'unité ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place.	tance clientèle.	résolu.
Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité ou le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.		
Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité ou le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.		
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle toujours tachetée ?		

Papier recourbé



Action	Oui	Non
 Etape 1 a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b Imprimez le document. 	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
	-	
 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. 	Passez a l'etape 3.	Le probleme est résolu.
Remarques :		
 Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. 		
 Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : 		
Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier		
b Imprimez le document.		
Le papier est-il recourbé ?		
Etape 3	Passez à l'étape 4.	Le problème est
Imprimez sur l'autre côté du papier.		résolu.
a Retirez le papier, retournez-le, puis rechargez le papier.		
b Imprimez le document.		
Le papier est-il recourbé ?		
Etape 4	Contactez <u>l'assis-</u>	Le problème est
a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.	tance clientèle.	résolu.
Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.		
b Imprimez le document.		
Le papier est-il recourbé ?		

Impression inclinée ou déformée



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Dépannage** > **Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
 Etape 1 a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ? 	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
 Etape 2 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez. b Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ? 	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
 Etape 3 a Vérifiez si le papier chargé est pris en charge. Remarque : si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit. b Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ? 	Contactez <u>l'assis-</u> tance clientèle.	Le problème est résolu.

Images noires ou de couleur unie



Action	Oui	Non
a Retirez l'unité ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place.	Contactez <u>l'assis-</u> tance clientèle.	Le problème est résolu.
Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité ou le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.		
Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité ou le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.		
b Imprimez le document.		
L'imprimante imprime-t-elle des images noires ou de couleur unie ?		

Texte ou images coupé(es)



Action	Oui	Non
 Etape 1 a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b Imprimez le document 	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Le texte ou les images sont-ils coupés ?		
 Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. 	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Remarques :		
 Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. 		
 Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : 		
Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier		
b Imprimez le document.		
Le texte ou les images sont-ils coupés ?		

Ac	tion	Oui	Non
Etape 3		Contactez <u>l'assis-</u>	Le problème est
a	Retirez l'unité ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place.	tance clientèle.	rėsolu.
	Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité ou le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.		
	Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité ou le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.		
b	Imprimez le document.		
Le	texte ou les images sont-ils coupés ?		

Effacement du toner



Action	Oui	Non
 Etape 1 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. 	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Remarques :		
 Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. 		
 Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : 		
Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier		
b Imprimez le document.		
Le toner s'efface-t-il toujours ?		

Act	tion	Oui	Non
Eta	pe 2	Passez à l'étape 3.	Le problème est
а	Vérifiez si le grammage est pris en charge.		resolu.
	Remarque : Si le grammage n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.		
b	Imprimez le document.		
Le	toner s'efface-t-il toujours ?		
Eta	pe 3	Contactez <u>l'assis-</u>	Le problème est
а	Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.	tance clientèle.	résolu.
	Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.		
b	Imprimez le document.		
Le	toner s'efface-t-il toujours ?		

Densité d'impression inégale



Act	ion	Oui	Non
а	Retirez l'unité ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place.	Contactez <u>l'assis-</u> tance clientèle.	Le problème est résolu.
	Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité ou le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.		
	Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité ou le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.		
b	Imprimez le document.		
La d	densité d'impression est-elle inégale ?		

Lignes noires horizontales



Remarques :

- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Dépannage** > **Pages de test de qualité d'impression**.
- Si des lignes noires horizontales apparaissent toujours sur les impressions, reportez-vous à « Défaillances répétées ».

Action	Oui	Non
 Etape 1 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. 	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Remarques :		
 Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. 		
 Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : 		
Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier		
b Imprimez le document.		
Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?		
Etape 2	Passez à l'étape 3.	Le problème est
a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.		résolu.
Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utili- sation.		
b Imprimez le document.		
Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?		

A	ction	Oui	Non
Et a	ape 3 Retirez l'unité ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place.	Contactez <u>l'assis-</u> tance clientèle.	Le problème est résolu.
	Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité ou le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.		
	Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité ou le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.		
b	Imprimez le document.		
D	es lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?		

Lignes noires verticales



Dépannage

Action	Oui	Non
Etape 1 A l'aide d'une feuille de papier vierge, effectuez une copie recto verso avec le DAA. Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Passez à l'étape 3.
Etape 2 A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes : • Vitre du DAA	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Tampon de la vitre du DAA		
Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?		

Action	Oui	Non
 Etape 3 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. 	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Remarques :		
 Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. 		
 Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : 		
Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier		
b Imprimez le document.		
Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?		
Etape 4	Passez à l'étape 5.	Le problème est
a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.		résolu.
Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utili- sation.		
b Imprimez le document.		
Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?		
Etape 5	Contactez <u>l'assis-</u>	Le problème est
a Retirez l'unité ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place.	tance clientèle.	résolu.
Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité ou le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.		
Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité ou le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.		
b Imprimez le document.		
Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?		

Lignes blanches horizontales



Remarques :

- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Dépannage** > **Pages de test de qualité d'impression**.
- Si des lignes blanches horizontales apparaissent toujours sur vos impressions, reportez-vous à « Défaillances répétées ».

Action		Oui	Non
Eta a	ape 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
	Remarques :		
	 Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. 		
	 Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : 		
	Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier		
b	Imprimez le document.		
Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impres- sions ?			
Eta	ape 2	Contactez <u>l'assis-</u>	Le problème est
a	Retirez l'unité ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place.	tance clientèle.	rèsolu.
	Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité ou le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.		
	Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité ou le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.		
b	Imprimez le document.		
De sic	es lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impres- ns ?		

Lignes blanches verticales



Action	Oui	Non
 Etape 1 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. 	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Remarques :		
 Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. 		
 Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : 		
Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier		
b Imprimez le document.		
Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?		
Etape 2	Passez à l'étape 3.	Le problème est
Assurez-vous d'utiliser le type de papier recommandé.		resolu.
a Chargez la source du papier avec le type de papier recommandé.		
b Imprimez le document.		
Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?		
Etape 3	Contactez l'assis-	l e problème est
 a Retirez l'unité ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place. 	tance clientèle.	résolu.
Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité ou le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.		
Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité ou le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.		
b Imprimez le document.		
Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?		

Défaillances répétées



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les *règles des défaillances pour la maintenance* de la section Dépannage du menu Paramètres.

Ac	tion	Oui	Non
Eta a	a pe 1 Imprimez les pages d'échantillon de qualité. Depuis l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Dépannage >	Passez à l'étape 2.	Passez à l'étape 3.
b	Echantillons de qualité d'impression basique. Déterminez le nombre de couleurs défectueuses.		
Une seule couleur est-elle affectée ?		Notez la distance.	Le problème est
a	A l'aide des <i>règles des défaillances pour la maintenance</i> , mesurez la distance entre les défauts qui se répètent sur la page de la couleur affectée.	puis contactez <u>l'assis-</u> tance clientèle ou votre technicien.	résolu.
b	Remplacez la fourniture qui correspond à la mesure sur la page de la couleur affectée.		
	 Kit de traitement d'images ou unité de traitement d'images 94,20 mm (3,70 po) 29,80 mm (1,17 po) 25,10 mm (0,99 po) Unité de développement 43,90 mm (1,73 po) 45,50 mm (1,79 po) 		
c	Imprimez les pages d'échantillon de qualité. s défaillances persistent-elles ?		

Action	Oui	Non
 Etape 3 a A l'aide des règles des défaillances de maintenance, mesurez la distance entre les défauts sur la page de la couleur affectée. b Remplacez la fourniture qui correspond à la mesure sur la page de la couleur affectée. 	Notez la distance, puis contactez <u>l'assis-</u> <u>tance clientèle</u> ou votre technicien.	Le problème est résolu.
Module de transfert		
• 37,70 mm (1,48 po)		
• 78,50 mm (3,09 po)		
• 55 mm (2,17 po)		
Unité de fusion		
• 95 mm (3,74 po)		
• 110 mm (4,33 po)		
• 34,60 mm (1,36 po)		
c Imprimez les pages d'échantillon de qualité.		
Les défaillances persistent-elles ?		

Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
 Etape 1 a A partir du panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste des travaux suspendus. 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Remarque : si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez- les à l'aide des options Imprimer et Suspendre.		
b Imprimez les documents.		
Les documents s'impriment-ils ?		
Etape 2	Le problème est	Passez à l'étape 3.
Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.	résolu.	
Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le.		
 Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau fichier, puis imprimez-le. 		
Les documents s'impriment-ils ?		

Action	Oui	Non
Etape 3 Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Pour les utilisateurs Windows		
a Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression.		
 b Dans la section Imprimer et suspendre, cochez la case Conserver les documents en double. 		
c Entrez un code PIN.		
d Relancez le travail d'impression.		
Pour les utilisateurs Macintosh		
a Enregistrez chaque travail sous un nom différent.		
b Envoyez le travail individuellement.		
Les documents s'impriment-ils ?		
Etape 4	Le problème est	Passez à l'étape 5.
a Supprimez certains travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante.	résolu.	
b Relancez le travail d'impression.		
Les documents s'impriment-ils ?		
Etape 5	Le problème est	Contactez <u>l'assis-</u>
a Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.	résolu.	tance clientèle.
b Relancez le travail d'impression.		
Les documents s'impriment-ils ?		

Impression lente

Action	Oui	Non
 Etape 1 a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Eco ou en mode silencieux. b Imprimez le document. 	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
L'impression est-elle lente ?		

Action	Oui	Non
 Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : 	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
 Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. b Imprimez le document. 		
L'impression est-elle lente ?		
 Etape 3 a Réduisez le nombre de pages à imprimer. b Imprimez le document. 	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
L'impression est-elle lente ?		
 Etape 4 a Supprimez les travaux en attente. b Imprimez le document. L'impression est-elle lente ? 	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
 Etape 5 a Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau. b Imprimez le document. L'impression est-elle lente ? 	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
 Etape 6 a Dans le menu Qualité du panneau de commandes, définissez la résolution d'impression sur 4800 CQ. b Imprimez le document. L'impression est-elle lente ? 	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 7 a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe.	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.
Remarques :		
 Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'impri- mante. 		
 Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>« Sélection d'un emplacement pour l'imprimante » à la page 9</u>. 		
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle lente ?		
Etape 8	Contact <u>l'assistance</u>	Le problème est
a Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.	<u>clientèle</u> .	résolu.
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle lente ?		

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
 Etape 1 a A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée. b Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ? 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
 Etape 2 a Vérifiez que l'imprimante est sous tension. b Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran. c Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ? 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
 Etape 3 a Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. b Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ? 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Action	Oui	Non
---	----------------------------	---
Etape 4 a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
b Imprimez le document.		
Le document s'imprime-t-il ?		
 Etape 5 a Désinstallez, puis réinstallez le logiciel de l'imprimante. b Imprimez le document. 	Le problème est résolu.	Contactez <u>l'assis-</u> tance clientèle.
Le document s'imprime-t-il ?		

L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.		
L'imprimante répond-elle ?		
Etape 2 Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un inter- rupteur ou coupe-circuit ?	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 3.
L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe- circuit ?		
Etape 3 Vérifiez que l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
Etape 4 Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Hibernation. L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?	Appuyez sur la touche Marche/arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés. Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?	Passez à l'étape 6.	Insérez les câbles dans les ports appro- priés.

Action	Oui	Non
Etape 6 Eteignez l'imprimante, installez les options matérielles, puis allumez l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
	l o problàmo ost	Passaz à l'étapa 9
Installez le pilote d'impression approprié.	résolu.	
L'imprimante répond-elle ?		
Etape 8 Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.	Le problème est résolu.	Contactez <u>l'assis-</u> tance clientèle.
L'imprimante répond-elle ?		

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat

Action	Oui	Non
 Etape 1 a Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié. b Imprimez le document. Le document est-il imprimé sur le papier approprié ? 	Passez à l'étape 2.	Chargez le papier de format et de type appropriés.
 Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. b Imprimez le document. 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
 a Vérifiez si les tiroirs ne sont pas chaînés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>« Tiroirs chaînés » à la page 30</u>. b Imprimez le document. 	résolu.	Contact <u>l'assistance</u> <u>clientèle</u> .
Le document est-il imprimé à partir du bon tiroir ?		

Problèmes de qualité des couleurs

Réglage de l'intensité du toner

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité.
- 2 Réglez l'intensité du toner.
- 3 Appliquez les modifications.

Modification des couleurs de vos impressions

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Correction des couleurs

- 2 Dans le menu Correction des couleurs, sélectionnez Manuel > Contenu de correction des couleurs.
- 3 Choisissez les paramètres de conversion des couleurs appropriés.

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image RVB Texte RVB	 Vives : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants.
Graphiques RVB	 Affichage sRVB : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos.
	 Affichage - Vrai noir : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Ce paramètre utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres.
	 Vives sRVB : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'affichage sRVB. L'utilisation du toner noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux.
	Désactivé
Image CMJN Texte CMJN	• CMJN US : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).
Graphiques CMJN	 CMJN Euro : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme Euroscale.
	 CMJN vives : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN.
	Désactivé

questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB?

Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu utilisée pour produire une couleur donnée. Les couleurs rouge, verte et bleue peuvent être additionnés selon diverses proportions pour produire un large éventail de couleurs observées dans la nature. Les écrans d'ordinateur, les scanners et les appareils photo numériques utilisent cette méthode pour afficher les couleurs.

Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir utilisée pour restituer une couleur donnée. Les encres ou toner cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser couleur.

Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Des logiciels sont utilisés pour spécifier et modifier la couleur du document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un document est imprimé, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante et traitées par les tables de conversion des couleurs. Chaque couleur est convertie en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de produire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image). Ils dépendent également de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Pour appliquer manuellement une table de conversion des couleurs différente, consultez <u>« Modification des couleurs de vos impressions » à la page 147</u>.

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide des combinaisons RVB ou CMJN, la correction manuelle des couleurs est inutile. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs. La plupart du temps, des couleurs préférées sont générées pour le document lorsque la Correction des couleurs est définie sur Auto.

Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité, neuf types de jeux d'exemples couleur sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Exemples de couleurs d'Embedded Web Server. La sélection d'un jeu d'exemples génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case contient une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Vous pouvez identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle que vous désirez obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Le choix du jeu d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de correspondance de couleurs dépend des éléments suivants :

- Le paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Désactivée ou Manuelle)
- Le type d'objet imprimé (texte, graphique ou image)
- La manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN)

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide de combinaisons RVB ou CMJN, les pages d'exemples de couleur sont inutiles. De plus, certains logiciels ajustent les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées via la gestion des couleurs. Dans ce cas, il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

L'impression présente une dominante de couleur

Action	Oui	Non
Etape 1	Passez à l'étape 2.	Le problème est
Réglez les couleurs.		résolu.
a A partir du panneau de commandes, accédez à :		
Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur		
b Imprimez le document.		
L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?		
Etape 2	Contactez <u>l'assis-</u>	Le problème est
a A partir du panneau de commandes, accédez à :	tance clientèle.	résolu.
Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Equilibre des couleurs		
b Réglez les paramètres.		
c Imprimez le document.		
L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?		

Problèmes de télécopie

Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies

Action	Oui	Non
Etape 1 Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?		
 Etape 2 Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés : Téléphone Combiné Répondeur 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?		

Action	Oui	Non
Etape 3	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 4.
Vérifiez la tonalité.		
 Appelez le numéro du télécopieur pour vérifier s'il fonctionne correctement. 		
 Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité. 		
Entendez-vous la tonalité ?		
Etape 4	Le problème est	Passez à l'étape 5.
Vérifiez la prise téléphonique murale.	résolu.	
a Branchez le téléphone analogique directement sur la prise murale.		
b Attendez la tonalité.		
c Si vous n'entendez aucune tonalité, utilisez un autre câble télépho- nique.		
d Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le téléphone analogique sur une autre prise murale.		
e Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale.		
Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?		
Etape 5	Le problème est	Passez à l'étape 6.
Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie	résolu.	
analogique ou au connecteur numérique approprié.		
 Si vous utilisez un service téléphonique RNIS (Réseau numérique à intégration de services), connectez l'imprimante à un port de téléphone analogique sur un adaptateur de terminal RNIS. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services RNIS. 		
• Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL prenant en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL.		
 Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur. 		
Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?		
Etape 6	Le problème est	Passez à l'étape 7.
Débranchez les autres appareils et désactivez les autres services téléphoniques temporairement.	résolu.	
a Débranchez les autres appareils (par exemple, les répondeurs, les ordinateurs, les modems ou les répartiteurs de lignes télépho- niques) entre l'imprimante et la ligne téléphonique.		
 b Désactivez la fonction d'appel en attente et la messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone. 		
Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?		

Action	Oui	Non
Etape 7 Numérisez le document d'origine une page à la fois.	Le problème est résolu.	Contact <u>assistance</u> <u>clientèle</u> .
 a Composez le numéro de télécopie. b Numérisez le document. 		
Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?		

Il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer.

Action	Oui	Non
Etape 1 Chargez correctement le document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Vous parvenez à envoyer des télécopies ?		
Etape 2	Le problème est résolu.	Contact <u>assistance</u> <u>clientèle</u> .
Définissez correctement le numéro de raccourci.		
• Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer.		
Composez manuellement le numéro de téléphone.		
Vous parvenez à envoyer des télécopies ?		

Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que la source de papier n'est pas vide.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Recevez-vous des télécopies ?		
Etape 2 Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Sonneries avant réponse Recevez-vous des télécopies ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Si l'imprimante imprime des pages vierges, reportez-vous à <u>« Pages vierges ou blanches » à la page 120</u> . Recevez-vous des télécopies ?	Le problème est résolu.	Contactez <u>l'assis-</u> tance clientèle.

Mauvaise qualité d'impression de la télécopie

Action	Oui	Non
Etape 1	Le problème est	Passez à l'étape 2.
Assurez-vous qu'il n'y a aucun défaut de qualité d'impression.	résolu.	
 a A partir du panneau de commandes, accédez à Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression. 		
b Corrigez les défauts de qualité d'impression. Pour plus d'informa- tions, reportez-vous à la section <u>« Qualité d'impression médiocre »</u> à la page 120.		
La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?		
Etape 2	Le problème est	Contactez <u>l'assis-</u>
Réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes.	résolu.	tance clientèle.
a A partir du panneau de commandes, accédez à :		
Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin		
b Dans le menu Vitesse maximale, sélectionnez une vitesse de transmission inférieure.		
La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?		

Problèmes de numérisation

Impossible de numériser depuis un ordinateur.

Action	Oui	Non
 Etape 1 a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. b Renvoyez le travail de numérisation. Pouvez-vous envoyer le travail de numérisation ? 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Le problème est résolu. C a Assurez-vous que les câbles reliant l'imprimante au serveur d'impression sont correctement branchés. Le problème est résolu. C pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. B Renvoyez le travail de numérisation. C		Contact <u>assistance</u> <u>clientèle</u> .
Pouvez-vous envoyer le travail de numérisation ?		

Copies partielles de documents ou de photos

Action	Oui	Non
 Etape 1 a Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche. b Copiez le document ou la photo. 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
 Etape 2 a Assurez-vous que le paramètre de format de papier correspond au format du papier chargé dans le tiroir. b Copiez le document ou la photo. Avez-vous copié correctement le document ou la photo ? 	Le problème est résolu.	Contact <u>assistance</u> <u>clientèle</u> .

Faible qualité de la copie

Action	Oui	Non
 Etape 1 a Nettoyez la vitre du scanner et la vitre du DAA à l'aide d'un chiffon humide, doux et non pelucheux. b Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
 document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche. c Copiez le document ou la photo. 		
Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?		
 Etape 2 a Vérifiez la qualité du document ou de la photo d'origine. b Réglez les paramètres de qualité de la numérisation. c Copiez le document ou la photo. 	Le problème est résolu.	Contact <u>assistance</u> <u>clientèle</u> .
Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?		

Echec de la numérisation

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez les branchements des câbles.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
 Assurez-vous que le câble USB ou câble Ethernet est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante. 		
b Renvoyez le travail de numérisation.		
Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?		

Action	Oui	Non
Etape 2	Le problème est	Passez à l'étape 3.
Vérifiez le fichier que vous souhaitez numériser.	résolu.	
a Assurez-vous que le nom du fichier n'est pas déjà utilisé dans le dossier de destination.		
b Assurez-vous que le document ou la photo que vous souhaitez numériser n'est pas ouvert dans une autre application.		
c Renvoyez le travail de numérisation.		
Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?		
Etape 3	Le problème est	Contact assistance
a Assurez-vous que la case Ajouter l'horodatage ou Ecraser le fichier existant est cochée dans les paramètres de configuration des destinations.	résolu.	<u>clientèle</u> .
b Renvoyez le travail de numérisation.		
Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?		

Le scanner ne se ferme pas

Action	Oui	Non
Retirez les éléments susceptibles de bloquer le scanner.	Le problème est résolu.	Contact <u>assistance</u> <u>clientèle</u> .
Le scanner se ferme-t-il correctement ?		

La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur

Action	Oui	Non
Fermez toutes les applications qui interfèrent avec la numérisation.	Contact <u>l'assistance</u> <u>clientèle</u> .	Le problème est résolu.
La numérisation est-elle trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?		

Le scanner ne répond pas

Action	Oui	Non
 Etape 1 a Vérifiez si l'imprimante est sous tension. b Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran. c Copiez ou numérisez le document. Le scanner répond-il ? 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
 Etape 2 a Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement connecté à l'imprimante et à la prise de courant. ATTENTION-RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès. b Copiez ou numérisez le document. 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3	Le problème est	Contact assistance
a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.	résolu.	<u>clientèle</u> .
b Copiez ou numérisez le document.		
Le scanner répond-il ?		

Réglage du repérage du scanner

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du scanner > Enregistrement manuel du scanner

- 2 Dans le menu Imprimer une page de test rapide, appuyez sur Démarrer.
- **3** Placez la page de test rapide d'impression sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **Enregistrement scanner à plat**.
- 4 Dans le menu Copier page test rapide, appuyez sur Démarrer.
- **5** Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.

Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Marge gauche et Marge supérieure.

6 Répétez les étapes <u>étape 4</u> et <u>étape 5</u> jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

Réglage de l'enregistrement du DAA

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du scanner > Enregistrement manuel du scanner

- 2 Dans le menu Imprimer une page de test rapide, appuyez sur Démarrer.
- **3** Placez la page du test rapide sur le bac du DAA.
- 4 Appuyez sur Enregistrement DAA avant ou sur Enregistrement DAA arrière.

Remarques :

- Pour aligner l'enregistrement du DAA avant, placez la page de test face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif.
- Pour aligner l'enregistrement du DAA arrière, placez la page de test face imprimée vers le bas, bord court en premier dans le dispositif.
- 5 Dans le menu Copier page test rapide, appuyez sur Démarrer.
- **6** Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.

Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Réglage horizontal et Marge supérieure.

7 Répétez les étapes <u>étape 5</u> et <u>étape 6</u> jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

Contacter l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Rendez-vous dans le magasin qui vous a vendu l'imprimante.

Mise à niveau et migration

Matériel

Options internes disponibles

- Mémoire flash
- Cartes de police
- Barrettes microcode
 - Formulaires et code à barres
 - PRESCRIRE
 - IPDS
- Disque dur de l'imprimante
- Internal Solutions Port (Port de solutions interne) ou ISP
 - Carte d'interface du serveur d'impression sans fil N8360 802.11b/g/n/a
 - Carte parallèle IEEE 1284-B
 - Carte série RS-232C

Installation d'une carte mémoire

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettezles également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- **1** Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte contrôleur.



3 Déballez la carte mémoire.

Avertissement—Danger potentiel : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

4 Insérez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Refixez le capot.



6 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Installation d'un port de solutions interne

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- **1** Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.



3 Déballez le kit de port de solutions interne (ISP, internal solutions port).



1	ISP
2	Support de montage
3	Vis à ailettes
4	Boîtier

5 Câble étendu ISP

4 Installez le port ISP dans son boîtier.



5 Fixez ce boîtier au capot d'accès à la carte contrôleur.



6 Branchez le câble étendu ISP au connecteur ISP de la carte contrôleur.



7 Refixez le capot d'accès à la carte logique.



- 8 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.
 - ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Installation d'une carte en option

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettezles également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- **1** Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants et les connecteurs.



3 Déballez la carte en option.

Avertissement—Danger potentiel : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

4 Mettez la carte en place en appuyant fermement.



Remarque : Le connecteur de la carte doit être en contact et aligné avec la carte contrôleur sur toute sa longueur.

Avertissement—Danger potentiel : Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte contrôleur.

5 Refixez le capot.



6 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Installation d'un disque dur sur l'imprimante

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- **1** Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.



- **3** Sortez le disque dur de son emballage.
- 4 Fixez le disque dur à la carte contrôleur.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas au centre du disque dur et n'y appuyez pas dessus.



5 Ouvrez la porte B.



6 Ouvrez la porte C.



7 Fixez solidement le disque dur à l'imprimante à l'aide de vis à ailettes.



- 8 Fermez les portes C et B.
- **9** Refixez le capot d'accès à la carte logique.



10 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Installation des tiroirs en option

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettezles également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- **1** Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Déballez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

Remarque : Si des tiroirs optionnels sont déjà installés, déverrouillez-les sur l'imprimante avant de la soulever. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les tiroirs en même temps.

4 Alignez l'imprimante avec le tiroir optionnel, puis abaissez l'imprimante jusqu'à ce qu'elle *s'enclenche*.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.



5 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

6 Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez le tiroir dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>« Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression » à la page 171</u>.

Logiciel

Installation du logiciel de l'imprimante

- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
 - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
 - Depuis notre site Web ou chez le revendeur de votre imprimante.
- 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- **3** Pour les utilisateurs Macintosh, ajoutez l'imprimante.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

Pour les utilisateurs Windows

- **1** Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les versions antérieures, sélectionnez Propriétés.
- 3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur Mettre à jour Interroger l'imprimante.
- 4 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options** et consommables.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- **3** Appliquez les modifications.

Microcode

Exportation ou importation d'un fichier de configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

• L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Exportez ou importez un fichier de configuration pour une ou plusieurs applications.

Pour une application

- a Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Applications** > sélectionnez l'application de votre choix > **Configurer**.
- **b** Cliquez sur **Exporter** ou sur **Importer**.

Pour plusieurs applications

- a Dans Embedded Web Server, cliquez sur Exporter la configuration ou sur Importer la configuration.
- **b** Suivez les instructions à l'écran.

Mise à jour du microcode

Certaines applications nécessitent que le microcode du périphérique soit à un niveau minimal pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode du périphérique, contactez votre représentant commercial.

- 1 Dans Embedded Web Server, cliquez sur Paramètres > Périphérique > Mettre à jour le microcode.
- 2 Parcourez les fichiers pour accéder au fichier flash approprié :
- **3** Appliquez les modifications.

Avis

Informations produit

Nom du produit :

Imprimante laser couleur MPF

Type de machine :

7528

Modèle(s) :

196, 578

Note d'édition

Juin 2018

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LA PRESENTE PUBLICATION EST FOURNIE "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence peuvent être consultés à partir du CD :Répertoire \NOTICES du CD logiciel d'installation.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA		
Impression	53 (recto) ; 55 (recto verso)	
Numérisation	53	
Copie	56	
Prêt	16	

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits. Pour toute autre question sur les options de recyclage, contactez votre revendeur local.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Pour éviter les décharges électrostatiques lors de l'exécution de tâches de maintenance, comme la suppression des bourrages papier ou le remplacement des fournitures, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante, même si le symbole n'est pas présent.

Informations de température

Température de fonctionnement et humidité relative	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F) et 15 à 80 % d'humidité relative
Stockage à long terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images ¹	15,3 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 15 % d'humidité relative Température humide maximum : 22,8 °C (73 °F)

¹ La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %.

² La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.

Expédition à court terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images	-10 à 40 °C (14 à 104 °F)	
¹ La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %.		
² La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.		

Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I. 2014.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un dispositif laser AlGaInP (aluminium, gallium, indium et phosphore) de classe IIIb (3b) d'une puissance nominale de 15 milliwatts fonctionnant dans la plage de longueurs d'onde allant de 650 à 670 nanomètres et scellé dans un compartiment de têtes d'impression non réparable. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

Consommation d'électricité

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	700 (recto) ; 600 (recto verso)
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	460
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	85
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	100
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	2,6
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,2
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,2

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) : 15

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsqu'ils fonctionnent en mode Hibernation, tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

Le Délai d'hibernation est défini sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions. 3 jours

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minime de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il est parfois utile d'estimer la consommation totale d'énergie de votre imprimante. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Avis de réglementation pour les appareils radio et de télécommunication

Cette section contient les informations réglementaires relatives aux produits qui contiennent la carte de télécopie analogique :

Type/numéro de modèle réglementaire :

LEX-M03-002

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five. The REN is located on the product label.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC et 2011/65/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'aux exigences de sécurité EN 60950-1 ou EN 62368-1.

Index

Α

à l'aide du DAA copie 40 à partir du panneau de commandes 13 activation de l'assistance vocale 25 activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) 26 activation des mots de passe énoncés 26 activation du mode Agrandissement 26 activation du port USB 112 adaptateur RJ11 54 adaptateur VoIP 50 adresse FTP création de raccourcis 60 affichage des icônes sur l'écran d'accueil 18 affichage des menus 14 agrandissement de copies 41 AirPrint utilisation 35 ajout de contacts 22 ajout de groupes 23 ajout des options internes pilote d'imprimante 171 ajout des options matérielles pilote d'imprimante 171 annulation du chaînage des tiroirs 30 assemblage des copies 41 Assistance clientèle utilisation 20 Assistance vocale activation 25 débit de parole 26 avis 173, 174, 175, 176, 177

В

barrette microcode 157 bénéficier de l'assistance clientèle 20 bloc séparateur remplacement 87 blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 59 bourrage papier dans le chargeur multifonction 104 bourrage papier dans le réceptacle standard 105 bourrage papier dans les tiroirs 103 bourrage papier derrière la porte A 106 bourrage papier derrière la porte E 104 bourrage papier, élimination chargeur multifonction 104 dispositif alim auto 104 tiroirs 103 bourrage, élimination chargeur multifonction 104 dans l'unité de fusion 106 dans le dispositif recto verso 106 dans le réceptacle standard 105 derrière la porte E 104 tiroirs 103 bourrages localisation des zones de bourrage 102 réduction des risques 101 zones 102 bourrages papier réduction des risques 101 bouteille de récupération de toner remplacement 80 bristol chargement 29

С

câble Ethernet 11 Câble USB 11 carte d'interface parallèle dépannage 115 carte d'interface série dépannage 115 carte en option installation 164 carte mémoire 157 installation 157 cartouche de toner remplacement 71 cartouches de toner commande 70 casque volume par défaut 65 Centre de numérisation configuration 20 Centre de raccourcis utilisation 19 chargement bristol 29 chargeur multifonction 29 enveloppes 29 chargement des tiroirs 27 chargeur multifonction chargement 29 chiffrement disque dur de l'imprimante 63 choix d'un emplacement pour l'imprimante 9 clavier à l'écran utilisation 26 clavier virtuel utilisation 26 commande de cartouches de toner 70 commande de fournitures unité d'image 70 compteur de maintenance réinitialisation 98 configuration paramètres du haut-parleur du télécopieur 65 configuration de l'impression série 67 configuration de la fonction d'email 42 configuration de la fonction de télécopie 44 configuration de la télécopie connexion à une ligne téléphonique standard 45 connexion DSL 49 connexion VoIP 50

propre au pays ou à la région 54 service téléphonique numérique 52 configuration des notifications de fournitures 70 configuration des paramètres d'heure d'été 57 configuration des paramètres de courrier électronique 42 configuration des paramètres de port 67 configuration du mode Hibernation 99 configuration du mode Veille 99 configurations des imprimantes 10 connexion à un réseau sans fil utilisation de la méthode Bouton de commande 66 utilisation de la méthode PIN 66 connexion de l'imprimante à un service de sonnerie distincte 56 connexion des câbles 11 consignes de sécurité 7,8 contacter l'assistance clientèle 156 contacts ajout 22 modification 23 suppression 23 copie création de raccourcis 41 sur du papier à en-tête 40 sur les deux faces du papier 40 copie à partir de tiroir sélectionné 40 Copie de carte configuration 18 copie de formats de papier différents 40 copie de photos 40 copie de plusieurs pages sur une seule feuille 41 copie recto verso 40 copie, dépannage copies partielles de documents ou de photos 153 faible qualité de la copie 153 le scanner ne répond pas 154 le scanner ne se ferme pas 154

correction des couleurs 147 correction manuelle des couleurs 147 courrier électronique configuration 42 création de raccourcis 43 création de dossiers pour les signets 22 création de raccourcis courrier électronique 43 destination de télécopie 58 création de signets 21

D

date et heure paramètres de télécopie 57 débit de parole de l'assistance vocale réglage 26 déclaration relative à la volatilité 63 définition du format de papier 27 définition du format de papier Universel 27 définition du type de papier 27 dépannage impossible d'ouvrir Embedded Web Server 111 l'imprimante ne répond pas 145 questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 147 dépannage, copie copies partielles de documents ou de photos 153 faible qualité de la copie 153 le scanner ne répond pas 154 le scanner ne se ferme pas 154 dépannage, impression bourrages papier fréquents 119 enveloppe collée pendant l'impression 117 impression depuis un tiroir inapproprié 146 impression lente 142 impression sur du papier inapproprié 146 l'impression assemblée ne fonctionne pas 117 la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 118

les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 141 les pages bloquées ne sont pas réimprimées 119 les travaux d'impression ne s'impriment pas 144 marges incorrectes 124 dépannage, numérisation copies partielles de documents ou de photos 153 échec de la numérisation 153 faible qualité de la copie 153 impossible de numériser depuis un ordinateur 152 le scanner ne répond pas 154 le scanner ne se ferme pas 154 dépannage, qualité d'impression arrière-plan gris ou coloré 123 couleurs manquantes 127 densité d'impression inégale 133 effacement du toner 132 images noires ou de couleur unie 130 images ou textes coupés 131 images rémanentes sur les impressions 122 impression claire 125 impression déformée 130 impression inclinée sur la page 130 impression sombre 120 l'impression présente une dominante de couleur 149 lignes blanches horizontales 138 lignes blanches verticales 139 lignes noires horizontales 134 lignes noires verticales 135 pages blanches 120 pages vierges 120 papier recourbé 129 répétition des défauts d'impression 140 taches et points sur l'impression 127 dépannage, télécopieur impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies 149 impossible d'envoyer une télécopie 151

impossible de recevoir une télécopie 151 mauvaise qualité d'impression de la télécopie 152 déplacement de l'imprimante 9,98 disque dur de l'imprimante chiffrement 63 documents numérisation vers un serveur de télécopie 61 documents, impression à partir d'un ordinateur 35 à partir d'un périphérique mobile 35 DSL (digital subscriber line) télécopie, configuration 49

Ε

économie de papier 41 économie de toner 41 économie des fournitures 100 écran d'accueil affichage des icônes 18 personnalisation 18 écran de l'imprimante réglage de la luminosité 100 effacement de la mémoire de l'imprimante 63 effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante 62 élimination d'un bourrage dans le réceptacle standard 105 élimination des bourrages dans l'unité de fusion 106 dans le dispositif recto verso 106 émissions, avis 173, 177 emplacement du logement de sécurité 62 enveloppes chargement 29 envoi d'un e-mail 42 envoi d'un message électronique à l'aide d'un numéro de raccourci 42 à l'aide du carnet d'adresses 42 configuration des paramètres de courrier électronique 42 utilisation de l'imprimante 42

envoi d'une télécopie à l'aide d'un ordinateur 57 à partir du panneau de commandes 57 affichage d'un journal de télécopie 58 blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 59 création de raccourcis 58 définition de la date et l'heure 57 réglage de l'intensité 58 suspension des télécopies 59 télécopie, configuration 44 transfert de télécopies 59 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 115 état de l'imprimante 14 état des fournitures vérification 70 état des pièces vérification 70 exportation d'un fichier de configuration à partir du serveur Web incorporé 171

F

filtre ADSL 49 filtre de ligne 49 format du papier configuration 27 format papier Universel configuration 27 formats de papier différents, copie 40 formats de papier pris en charge 32 Formulaires et favoris configuration 18 Fourniture ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes 116 fournitures économie 100 fournitures, commande cartouches de toner 70

G

gestion de l'écran de veille 19

Google Cloud Print utilisation 35 grammages de papier prise en charge 34 grammages de papiers pris en charge 34 groupes ajout 23 modification 23 suppression 23

Η

haut-parleur volume par défaut 65 heure d'été, configuration 57 humidité autour de l'imprimante 174

I

icônes de l'écran d'accueil utilisation 17 icônes sur l'écran d'accueil affichage 18 il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir. 151 importation d'un fichier de configuration à partir du serveur Web incorporé 171 impossible d'ouvrir Embedded Web Server 111 impossible de lire le lecteur flash dépannage, impression 112 impression à partir d'un lecteur flash 36 à partir d'un ordinateur 35 liste des échantillons de polices 39 liste des répertoires 39 page des paramètres de menus 16 impression à partir d'un lecteur flash 36 impression d'une page de configuration réseau 113 impression d'une page des paramètres de menu 16 impression de la liste des échantillons de polices 39
impression de la liste des répertoires 39 impression de travaux confidentiels et suspendus depuis un Macintosh 38 sous Windows 38 impression depuis Google Drive 20 impression depuis un ordinateur 35 impression série configuration 67 impression, dépannage bourrages papier fréquents 119 enveloppe collée pendant l'impression 117 impossible de lire le lecteur flash 112 impression depuis un tiroir inapproprié 146 impression lente 142 impression sur du papier inapproprié 146 la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 118 les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 141 les pages bloquées ne sont pas réimprimées 119 les travaux d'impression ne s'impriment pas 144 marges incorrectes 124 imprimante choix d'un emplacement 9 déplacement 9 entièrement configurée 10 espace minimum 9 modèle de base 10 transport 99 insertion de feuilles de séparation entre les copies copie 41 installation d'options disque dur de l'imprimante 166 installation d'un disque dur sur l'imprimante 166 installation d'un port de solutions interne 159 installation d'une carte en option 164

installation d'une carte mémoire 157 installation du logiciel de l'imprimante 171 intensité toner réglage 147

J

journal des télécopies affichage 58

Κ

kit de traitement d'images remplacement 76

L

l'assistance clientèle contacter 156 l'impression assemblée ne fonctionne pas 117 l'imprimante ne répond pas 145 lancement d'un diaporama 19 lecteur flash impression depuis 36 numérisation vers 60 lecteurs flash pris en charge 37 liste des échantillons de polices impression 39 liste des répertoires impression 39 logement de sécurité recherche 62 logiciel d'imprimante, installation 171

Μ

Maintenance du scanner requise, utilisez le kit DAA 116 mauvaise qualité d'impression de la télécopie 152 mémoire du disque dur de l'imprimante 63 effacement 62 Mémoire flash défectueuse détectée 115 Mémoire flash non formatée détectée 116 mémoire non volatile 63 effacement 62 mémoire volatile 63 effacement 62

menus de l'imprimante 14 messagerie vocale configuration 45 messages de l'imprimante Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 115 Fourniture ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes 116 Maintenance du scanner requise, utilisez le kit DAA 116 Mémoire flash défectueuse détectée 115 Mémoire flash non formatée détectée 116 Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 116 Vérifiez la connexion du tiroir 118 méthode Bouton de commande 66 méthode Numéro d'identification personnel 66 microcode mise à jour 172 mise à jour du microcode fichier flash 172 mode Agrandissement activation 26 mode Hibernation configuration 99 modification de contacts 23 modification de groupes 23 modification de la résolution de la télécopie 58 modification de la sortie couleur 147 modification des paramètres du port port de solutions interne 67 modification du papier peint 19 module de transfert remplacement 93 mots de passe énoncés activation 26

Ν

navigation sur l'écran à l'aide de gestes 25 navigation sur l'écran à l'aide de gestes 25

nettoyage intérieur de l'imprimante 68 partie externe de l'imprimante 68 scanner 68 nettoyage de l'imprimante 68 niveaux du volume sonore 173 notifications de fournitures configuration 70 numérisation vers un serveur FTP 60 numérisation vers Google Drive 20 numérisation vers un lecteur flash 60 numérisation vers un ordinateur 61 numérisation vers un serveur de télécopie 61 numérisation vers un serveur FTP à partir du panneau de commandes 60 numérisation, dépannage copies partielles de documents ou de photos 153 échec de la numérisation 153 faible qualité de la copie 153 impossible de numériser depuis un ordinateur 152 la numérisation bloque le fonctionnement de l'ordinateur 154 la numérisation prend trop de temps 154 le scanner ne répond pas 154 le scanner ne se ferme pas 154 Numériser vers l'ordinateur configuration 61

0

option interne non détectée 113 options barrettes microcode 157 carte mémoire 157 port de solutions interne 157, 159 options de l'imprimante, dépannage carte d'interface parallèle 115 carte d'interface série 115 impossible de détecter l'option interne 113 port de solutions interne 114 options internes 157 carte mémoire 157 installation 164 options internes disponibles 157 options internes, ajout pilote d'imprimante 171 options matérielles tiroirs 170 options matérielles, ajout pilote d'imprimante 171

Ρ

page des paramètres de menus impression 16 panneau de commandes utilisation 13 papier paramètre Format Universel 27 papier à en-tête copie 40 paramètre environnemental Mode Eco 99 paramètre Mode Eco 99 paramètres de conservation Mode Eco 99 mode Hibernation 99 mode Veille 99 paramètres de l'imprimante restauration des paramètres par défaut 63 paramètres du haut-parleur du télécopieur configuration 65 paramètres du port configuration 67 Paramètres Eco configuration 21 paramètres écologiques Mode Eco 99 mode Hibernation 99 mode Veille 99 paramètres environnementaux mode Hibernation 99 mode Veille 99 paramètres usine par défaut restauration 63 périphérique mobile impression depuis 35

personnalisation de l'affichage 19 Personnalisation de l'affichage utilisation 19 photos copie 40 pilote d'imprimante options matérielles, ajout 171 PIN, codes (numéros d'identification personnels) activation 26 planification d'une télécopie 58 port de solutions interne dépannage 114 installation 159 port Ethernet 11 Port USB 11 activation 112 ports d'imprimante 11 prévention des risques de bourrage papier 101 prise adaptateur 54 prise du cordon d'alimentation 11

Q

qualité d'impression nettoyage du scanner 68 qualité d'impression, dépannage arrière-plan gris ou coloré 123 couleurs manquantes 127 densité d'impression inégale 133 effacement du toner 132 images noires ou de couleur unie 130 images ou textes coupés 131 images rémanentes sur les impressions 122 impression claire 125 impression déformée 130 impression inclinée sur la page 130 impression sombre 120 l'impression présente une dominante de couleur 149 lignes blanches horizontales 138 lignes blanches verticales 139 lignes noires horizontales 134 lignes noires verticales 135 pages blanches 120 pages vierges 120

papier recourbé 129 répétition des défauts d'impression 140 taches et points sur l'impression 127 questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 147

R

raccourcis, création adresse FTP 60 écran de copie 41 réaliser des copies 40 réduction de copies 41 réglage enregistrement du DAA 155 enregistrement du scanner 155 réglage de l'intensité du toner 147 réglage de la luminosité écran de l'imprimante 100 réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante 100 réglage du débit de parole Assistance vocale 26 réglage du volume par défaut du casque 65 réglage du volume par défaut du haut-parleur 65 réinitialisation du compteur de maintenance 98 réinitialisation du compteur de pages de l'unité de fusion 98 réinitialisation du compteur de pages du module de transfert 98 remplacement de pièces bloc séparateur 87 module de transfert 93 rouleau de saisie 83 Rouleau séparateur du DAA 91 remplacement des fournitures bouteille de récupération de toner 80 cartouche de toner 71 kit de traitement d'images 76 unité d'image 72 unité de fusion 82 remplacement du bloc séparateur 87 remplacement du rouleau séparateur du DAA 91

remplacement du tampon de numérisation du DAA 90 remplacement du tiroir d'alimentation du DAA 88 Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 116 répartiteur téléphonique 50 répétition des défauts d'impression 140 répétition des travaux d'impression 38 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 38 impression sous Windows 38 répondeur configuration 45 réseau sans fil Wi-Fi Protected Setup 66 restauration des paramètres usine 63 rouleau de saisie remplacement 83 Rouleau séparateur du DAA remplacement 91

S

scanner nettoyage 68 sécurisation de la mémoire de l'imprimante 63 serveur FTP, numérisation à partir du panneau de commandes 60 Service d'impression Mopria utilisation 35 service de sonnerie distinctive, télécopies connexion à 56 service téléphonique numérique télécopie, configuration 52 signets création 21 création de dossiers pour 22 stockage de tâches d'impression 38 suppression de contacts 23 suppression de groupes 23 suspension des télécopies 59

Т

tâches d'impression confidentielles 38 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 38 impression sous Windows 38 tampon de numérisation du DAA remplacement 90 télécopie définition de la programmation à envoyer 58 modification de la résolution 58 télécopie, configuration connexion à une ligne téléphonique standard 45 connexion DSL 49 propre au pays ou à la région 54 service téléphonique numérique 52 VoIP 50 température ambiante de l'imprimante 174 tiroir d'alimentation DAA remplacement 88 tiroirs chargement 27 installation 170 tiroirs chaînés 30 transfert de télécopies 59 transport de l'imprimante 99 travaux d'impression différés impression à partir d'un ordinateur Macintosh 38 impression sous Windows 38 travaux suspendus 38 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 38 impression sous Windows 38 tri de plusieurs copies 41 type de papier configuration 27 types de fichier pris en charge 37 types de papier prise en charge 33 types de papier pris en charge 33

U

unité d'image commande 70 remplacement 72 unité de fusion remplacement 82 utilisation de Google Drive 20 utilisation de l'écran d'accueil 17 utilisation de la personnalisation de l'affichage 19 utilisation de la vitre du scanner copie 40

V

vérification de l'état des pièces et fournitures 70 vérification de la connectivité de l'imprimante 113 vérification des travaux d'impression 38 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 38 impression sous Windows 38 Vérifiez la connexion du tiroir 118 VoIP (Voice over Internet Protocol) télécopie, configuration 50 volume par défaut du casque réglage 65 volume par défaut du hautparleur réglage 65 voyant description de l'état 14 voyant marche/arrêt description de l'état 14

W

Wi-Fi Protected Setup réseau sans fil 66