

TOSHIBA Barcode Printer

B-EX4T REEKS

Gebruikershandleiding

Gebruikersinformatie over het recycleren van afval:

De volgende informatie geldt enkel in EU-lidstaten:

Het symbool met de doorkruiste afvalbak geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als algemeen huishoudelijk af val. Door dit product op de juiste manier van de hand te doen beschermt u het milieu en de volksgezondheid tegen mogelijke negatieve gevolgen, die anders zouden kunnen voortvloeien uit het onjuist verwerken van de resten van dit product. Voor gedetailleerde informatie over het terugnemen en recycleren van dit product, gelieve contact op te nemen met de leverancier van dit product. Voorzorgen bij de behandeling van draadloze communicatietoestellen Draadloze LAN Module: SD-Link 11g RFID kit: TEC-RFID-EU1 (B-EX700-RFID-H1-QM-R), TRW-USM-01 (B-EX700-RFID-U2-US-R),

TRW-EUM-01 (B-EX700-RFID-U2-EU-R), TRW-CNM-01 (B-EX700-RFID-U2-CN-R)

Europa

Dit apparaat werd getest en goedgekeurd door een Aangemelde Instantie.

Hierbij verklaart, Toshiba TEC Corporation, dat dit apparaat in volledige overeenstemming is met de eisen en andere relevante provisies van de volgende aanbeveling of Directieve 1999/5/EC.

Deze uitrusting maakt gebruik van een radiofrequentieband die nog niet algemeen aanvaard werd in Europa en de landen van de EVA en mag in onderstaande landen gebruikt worden:

Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemënie, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Zwitserland.

Verenigde Staten

Deze eenheid stemt overeen met deel 5 van de FCC voorschriften.

Het gebruik ervan is onderworpen aan onderstaande twee voorwaarden:

(1) Deze eenheid mag geen schadelijke interferenties teweegbrengen en

(2) Deze eenheid moet bestand zijn tegen omringende interferenties met inbegrip van interferenties die een defecte werking kunnen veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen met een inbreuk op de eenvormigheid zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant kunnen leiden tot een verbod op het verder gebruik van dit product.

Canada

Het gebruik is onderworpen aan onderstaande twee voorwaarden:

(1) Deze eenheid mag geen interferenties veroorzaken en

(2) Deze eenheid moet bestand zijn tegen alle interferenties met inbegrip van interferenties die een ongewenste werking van het product kunnen teweegbrengen.

Veiligheid

Gebruik dit toestel niet op plaatsen waar het gebruik ervan verboden is, bijvoorbeeld in een vliegtuig of ziekenhuis. Indien u geen kennis heeft van de verboden zones, raadpleeg en volg de instructies van de vliegmaatschappijen en medische instellingen, zoniet kunnen boordinstrumenten of medische uitrustingen verstoord worden en ernstige ongevallen veroorzaken. Invloed op hartinplanten (pacemaker, hartdefibrillator).

Dit product kan de werking van sommige ingeplante pacemakers en andere ingeplante apparatuur beïnvloeden. Hartpatiënten met een pacemaker moeten er zich van bewust zijn dat het gebruik van dit product in de onmiddellijke nabijheid van een pacemaker kan leiden tot een defect ervan.

Zet het toestel onmiddellijk af indien u enig vermoeden heeft van het optreden van interferenties en stel u in verbinding met uw TOSHIBA TEC verdeler.

Ontmantel, wijzig of herstel dit product niet, u zou zichzelf kunnen kwetsen.

Bovendien zijn wijzigingen strijdig met de wetten en bepalingen voor radio apparatuur. Stel u in verbinding met uw TOSHIBA TEC verdeler voor herstellingen.

Samenvatting veiligheid

De veiligheid van personen tijdens het gebruik of het onderhoud van de uitrusting is van heel groot belang. Verwittigingen en voorschriften die nodig zijn voor een veilig gebruik werden opgenomen in deze handleiding. Alle verwittigingen en voorschriften die deze handleiding bevat moeten zorgvuldig gelezen en

begrepen zijn alvorens deze uitrusting te gebruiken of te onderhouden.

Herstel of wijzig deze uitrusting niet zelf. Indien een fout zich voordoet dat niet kan verholpen worden met behulp van de werkwijzen die in deze handleiding beschreven worden, zet dan het toestel af, haal de stekker uit het stopcontact en stel u in verbinding met een erkende TOSHIBA TEC verdeler voor bijstand.

Betekenis van de symbolen



Dit symbool geeft aan dat het een waarschuwing betreft. Specifieke waarschuwingen zijn in de \triangle symbool getekend. (Het symbool links geeft een algemene waarschuwing.)



Dit symbool duidt op verboden handelingen (gebruiksvoorwerpen). Specifieke verboden handelingen en voorwerpen zijn in of bij het \bigotimes symbool getekend. (Het symbool links betekent "verboden te ontmantelen".)



Dit symbool geeft aan dat bepaalde handelingen moeten worden uitgevoerd. Specifieke aanwijzingen worden met een ● symbool weergegeven. (Het symbool links betekent: "haal de stekker uit het stopkontakt".)





INHOUDSTAFEL

| | | | Page |
|----|------|--|---------|
| 1. | PRO | DUCT OVERZICHT | N1- 1 |
| | 1.1 | Inleiding | N1- 1 |
| | 12 | Figenschappen | N1- 1 |
| | 13 | Lijensenappen | N1_ 1 |
| | 1.0 | Tashaharan | N1 0 |
| | 1.4 | | IN 1- Z |
| | 1.5 | | N1-3 |
| | | 1.5.1 Almelingen | N1-3 |
| | | 1.5.2 VOOIZIJUE 1.5.3 Achterziide | N1-3 |
| | | 1.5.4 Bedieningsbord | N1-4 |
| | | 1.5.5 Binnenzijde | N1- 4 |
| | 1.6 | Opties | N1- 5 |
| 2. | INST | ELLING VAN DE PRINTER | N2- 1 |
| | 2.1 | Installatie | N2- 2 |
| | 2.2 | Aansluiting van het voedingsnoer | N2- 3 |
| | 2.3 | Laden van het Papier en de Linten | N2- 4 |
| | - | 2.3.1 Het Laden Van Papier | N2- 5 |
| | | 2.3.2 Laden Van Het Lint | N2-10 |
| | 2.4 | Aansluiting van de printer met de host computer | N2-12 |
| | 2.5 | Het aan en Afzetten van de Drukker | N2-13 |
| | | 2.5.1 De printer aanzetten | N2-13 |
| | | 2.5.2 De printer afzetten | N2-13 |
| | 2.6 | Printer Instellingen | N2-14 |
| | | 2.6.1 User System Mode | N2-15 |
| | | 2.6.2 Parameterinstelling | N2-16 |
| | | 2.6.3 ACTIVEER LAN/WLAN | N2-24 |
| | | 2.0.4 Basic Program | N2-24 |
| | | 2.6.6 Automatische kalibratie | N2-25 |
| | | 2.6.7 Dumpmode | N2-27 |
| | | 2.6.8 Logging | N2-29 |
| | | 2.6.9 Systeemmode | N2-30 |
| | | 2.6.10 Interface Instellingen | N2-31 |
| | | 2.6.11 Real Time Clock (RTC) | N2-38 |
| | | 2.6.12 Copiëren van Data van/naar de USB stick | N2-39 |
| | 2.7 | Installatie van de Printer Driver | N2-40 |
| | | 2.7.1 Inleiding | N2-40 |
| | | 2.7.2 Algemene Beschrijving | N2-40 |
| | | 2.7.3 Installatie van de Printer Driver | N2-40 |
| | | 2.7.4 Voorbereiding voor de installatie | NZ-41 |
| | | 2.7.5 Installatie onder Windows Vista/Server2008/7/Server 2008R2 | N2-43 |
| | | 2.7.7 Installatie onder Windows 2000 (USB met Plug & Play geactiveerd) | N2-51 |
| | | 2.7.8 Installatie onder Windows XP/Server 2003 (USB met Plug & Play geactiveerd) | N2-53 |
| | | 2.7.9 Installatie onder Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008R2 | |
| | | (USB met Plug & Play geactiveerd) | N2-54 |
| | | 2.7.10 Het verwijderen van de Printer Driver | N2-55 |
| | 2.8 | Printtest | V2-58 |

| | 2.9 | Fijne instelling printpositie en printintensiteit | N2-60 N2-60 |
|-------------------------------|--|---|--|
| | 2.10 | Instelling printstartpositie | 12-67 |
| | 2.11 | Sensor Instelling | 12-69 |
| 3. | IN LI | JN MODE | N3- 1 |
| | 3.1 | Toets Functies | N3- 1 |
| | 3.2 | LCD | N3- 2 |
| | 3.2 | Operatie Voorbeeld | N3- 3 |
| 4. | OND | ERHOUD | N4- 1 |
| | 4.1 | Reiniging | N4- 1 |
| | | 4.1.1 Drukkop/Drukrol/ Sensors | N4- 1 |
| | | 4.1.2 Kappen en vlakken | N4-2 |
| 5 | ист | | NE 1 |
| 5. | | | |
| | 5.1 | Fourmeidingen | |
| | 5.Z | Vorusidering versteelenen medie | ND-4 |
| | 5.3 | verwijdering van vastgelopen media | N2- 2 |
| | | | |
| 6. | KEN | MERKEN VAN DE PRINTER | N6- 1 |
| 6. 7. | KEN KEN | MERKEN VAN DE PRINTER MERKTEN MEDIA EN LINTEN | N6- 1 N7- 1 |
| 6. 7. | KEN KEN 7.1 | MERKEN VAN DE PRINTER MERKTEN MEDIA EN LINTEN Media | N6- 1 N7- 1 N7- 1 |
| 6. 7. | KEN KEN 7.1 | MERKEN VAN DE PRINTER MERKTEN MEDIA EN LINTEN Media 7.1.1 Media Type | N6- 1 N7- 1 N7- 1 N7- 1 |
| 6. 7. | KEN KEN 7.1 | MERKEN VAN DE PRINTER MERKTEN MEDIA EN LINTEN Media 7.1.1 Media Type 7.1.2 Detectiezone van de voedingsholte sensor 7.1.3 Detectiezone van de zwarte stin sensor | N6- 1 N7- 1 N7- 1 N7- 3 N7- 3 |
| 6. 7. | KEN KEN 7.1 | MERKEN VAN DE PRINTER MERKTEN MEDIA EN LINTEN Media 7.1.1 Media Type 7.1.2 Detectiezone van de voedingsholte sensor 7.1.3 Detectiezone van de zwarte stip sensor 7.1.4 Effectieve printzone | N6- 1 N7- 1 N7- 1 N7- 3 N7- 4 N7- 4 |
| 6. 7. | KEN KEN 7.1 | MERKEN VAN DE PRINTER MERKTEN MEDIA EN LINTEN Media 7.1.1 Media Type 7.1.2 Detectiezone van de voedingsholte sensor 7.1.3 Detectiezone van de zwarte stip sensor 7.1.4 Effectieve printzone 7.1.5 RFID Tags | N6- 1 N7- 1 N7- 1 N7- 3 N7- 3 N7- 4 N7- 4 N7- 5 |
| 6. 7. | KEN KEN 7.1 7.2 | MERKEN VAN DE PRINTER MERKTEN MEDIA EN LINTEN Media 7.1.1 Media Type. 7.1.2 Detectiezone van de voedingsholte sensor 7.1.3 Detectiezone van de zwarte stip sensor 7.1.4 Effectieve printzone 7.1.5 RFID Tags Het lint | N6- 1 N7- 1 N7- 1 N7- 3 N7- 4 N7- 4 N7- 5 N7- 7 |
| 6. 7. | KEN KEN 7.1 7.2 7.3 | MERKEN VAN DE PRINTER MERKTEN MEDIA EN LINTEN Media 7.1.1 Media Type 7.1.2 Detectiezone van de voedingsholte sensor 7.1.3 Detectiezone van de zwarte stip sensor 7.1.4 Effectieve printzone 7.1.5 RFID Tags Het lint Aanbevolen media en linten | N6- 1 N7- 1 N7- 1 N7- 3 N7- 4 N7- 4 N7- 5 N7- 7 N7- 7 |
| 6. 7. | KEN KEN 7.1 7.2 7.3 7.4 | MERKEN VAN DE PRINTER MERKTEN MEDIA EN LINTEN Media 7.1.1 Media Type. 7.1.2 Detectiezone van de voedingsholte sensor 7.1.3 Detectiezone van de zwarte stip sensor 7.1.4 Effectieve printzone 7.1.5 RFID Tags Het lint Aanbevolen media en linten Voorzorgen/ behandeling van media en linten | N6- 1 N7- 1 N7- 1 N7- 3 N7- 4 N7- 4 N7- 5 N7- 7 N7- 7 N7- 7 |
| 6. 7. API | KEN KEN 7.1 7.2 7.3 7.4 PEND | MERKEN VAN DE PRINTER MERKTEN MEDIA EN LINTEN Media 7.1.1 Media Type. 7.1.2 Detectiezone van de voedingsholte sensor 7.1.3 Detectiezone van de zwarte stip sensor 7.1.4 Effectieve printzone. 7.1.5 RFID Tags Het lint Aanbevolen media en linten Voorzorgen/ behandeling van media en linten Norzorgen/ behandeling van media en linten | N6- 1 N7- 1 N7- 1 N7- 3 N7- 4 N7- 4 N7- 5 N7- 7 N7- 7 N7- 8 JA1-1 |
| 6. 7. API API | KEN KEN 7.1 7.2 7.3 7.4 PEND PEND | MERKEN VAN DE PRINTER MERKTEN MEDIA EN LINTEN Media 7.1.1 Media Type. 7.1.2 Detectiezone van de voedingsholte sensor 7.1.3 Detectiezone van de zwarte stip sensor 7.1.4 Effectieve printzone 7.1.5 RFID Tags Het lint Aanbevolen media en linten Voorzorgen/ behandeling van media en linten IX 1 BERICHTEN EN VERKLIKKERS IX 2 INTERFACE N | N6- 1 N7- 1 N7- 1 N7- 3 N7- 4 N7- 4 N7- 5 N7- 7 N7- 7 N7- 8 N7- 8 N7- 8 |
| 6. 7. API API API | KEN KEN 7.1 7.2 7.3 7.4 PEND PEND | MERKEN VAN DE PRINTER Media 7.1.1 Media Type. 7.1.2 Detectiezone van de voedingsholte sensor 7.1.3 Detectiezone van de zwarte stip sensor 7.1.4 Effectieve printzone 7.1.5 RFID Tags Het lint Aanbevolen media en linten Voorzorgen/ behandeling van media en linten IX 1 BERICHTEN EN VERKLIKKERS IX 2 INTERFACE N IX 3 DRUKPROEVEN N | N6- 1 N7- 1 N7- 1 N7- 3 N7- 4 N7- 4 N7- 5 N7- 7 N7- 7 N7- 7 N7- 8 IA1-1 IA2-1 |

VERWITTIGING!

Dit is een product van de categorie A. Het gebruik van dit product in een huishoudelijke omgeving kan aanleiding geven tot radio interferenties die de gebruiker kunnen dwingen tot het nemen van de nodige maatregelen.

VERWITTIGING!

- 1. Het is verboden deze handleiding, geheel of gedeeltelijk te kopieren zonder voorafgaande schriftelijke toelating van TOSHIBA TEC.
- 2. De inhoud van deze handleiding kan gewijzigd worden zonder verwittiging.
- 3. Stel u in verbinding met uw locale erkende verdeler indien u vragen heeft over deze handleiding.

1. PRODUCT OVERZICHT

1.1 Inleiding

Wij danken u voor uw keuze van een TOSHIBA barcode printer van de reeks B-EX4T. In deze gebruikershandleiding vindt u een beschrijving van de algemene instelling van de printer en tevens hoe u de werking van de printer kunt controleren door middel van een printtest. Deze handleiding moet grondig gelezen worden teneinde een optimaal gebruik en een lange levensduur van de printer te bekomen. Raadpleeg deze handleiding indien u vragen heeft en bewaar hem zorgvuldig als naslagwerk. Stel u in verbinding met uw TOSHIBA TEC verdeler voor verdere informatie betreffende de inhoud van deze handleiding.

1.2 Eigenschappen

Eigenschappen van deze printer:

- De drukkop kan geheven worden waardoor het laden van media en linten zeer eenvoudig is.
- De sensors kunnen verschoven worden van het centrum van de media naar de linkerzijde van de media zodat een scala van media kunnen gebruikt worden.
- Webfuncties zoals afstandscontrole en gevorderde netwerkfuncties beschikbaar.
- Hoogstaande hardware, met incluis de speciaal ontwikkelde 8 dots/mm (203 dots/inch) of 12 dots/mm (305 dots/inch) thermische printkop die aan een zeer hoogstaande en scherpe kwaliteit zal drukken met print snelheden van 3 inches/sec., 6 inches/sec., 10 inches/sec., 12 inches/sec. of 14 inches/sec. met 8 dots/mm thermische koppen of 3 inches/sec., 5 inches/sec., 8 inches/sec., 10 inches/sec., 12 inches/sec. of 14 inches/sec. met 12 dots/mm thermische koppen
- Naast de snijmodule kunnen ook een afpelmodule een Lintbespaaringsmodule, RS-232C I/F kaart, Centronics I/F kaart, een I/O kaart, Draadloze LAN I/F kaart, de RTC/USB host I/F kaart, een RFID module, en een smallere platen kit optioneel besteld worden

Pak de printer uit zoals beschreven in de procedure van uitpakken die samen met de printer verpakt is.

1.3 Uitpakken

OPMERKINGEN:

- Ga na of de printer geen beschadigingen of krassen vertoont. TOSHIBA TEC is echter niet verantwoordelijk voor enige schade van welke aard ook die zich tijdens het vervoer van de printer zou hebben voorgedaan.
- Bewaar de dozen en vullen voor toekomstig vervoer van de printer.

1.4 Toebehoren

Vergewis u ervan dat het volledig toebehoren van de printer aanwezig is wanneer u de printer uitpakt.

□ Voedingsnoer

□ Veiligheidsvoorschriften





1.5 Uitzicht

1.5.1 Afmetingen

De onderdelen of wisselstukken die vernoemd worden in dit deel, worden in de volgende hoofdstukken opnieuw aangehaald.



Afmetingen in mm (inches)

1.5.2 Voorzijde



1.5.3 Achterzijde



1.5.4 Bedieningsbord



Zie **Deel 3** voor bijkomende informatie over het bedieningsbord.

1.5.5 Binnenzijde



1.6 Opties

| Naam optie | Туре | Beschrijving | | |
|--------------------------|------------------------|---|--|--|
| Disc snijmodule | B-EX204-QM-R | Disc snijmodule | | |
| | | Voor elke snijoperatie wordt de labeldoorvoer | | |
| | | gestopt. | | |
| Rotary module | B-EX204-R-QM-R | Rotary snijmodule | | |
| | | On-the-fly (non-stop) snijden. | | |
| Afpelmodule | B-EX904-H-QM-R | Hiermee kunnen etiketten op verwijderd worden of | | |
| | | de etiketten en de papierdrager kunnen samen | | |
| | | opgevangen en opgerold worden door gebruik te | | |
| | | maken van een terugspoelleider of plaat. Stel u in | | |
| | | verbinding met uw lokale verdeler voor de aankoop | | |
| T 1 | D DV004 D ON C | van een afpeldmodule. | | |
| Lintbespaarder | B-EX904-R-QM-R | Deze module verschuift de drukkop vertikaal door | | |
| | | middel van een solenoide om het verlies aan lint zo | | |
| | | veel mogelijk te voorkomen. U kunt deze | | |
| Smalla platan | D EY004 DV OM D | Deze platen dient gebruikt te worden voor smellere | | |
| Smalle platen | D-EA904-PK-QM-K | labels | | |
| RFID module kit | B-FX700-RFID-H1-OM-R | Deze kit ondersteund de Tagsvs HE REID tags | | |
| RFID module | D EX700 REID LI2 ELL R | Deze kit oldersteulid de Tagsys III KI ID tags | | |
| KFID module | D-EA/00-KFID-02-EU-K | diketten te lezen en te sekrijven | | |
| | B EX700 RFID U2 CN R | ELL for Europe | | |
| | B-LA/00-RIID-02-CIV-R | US for USA/Canada | | |
| | | CN for China | | |
| 203-dpi printkop | B-EX704-TPHE2-OM-R | Met deze printkop kunt u op het model B-EX4T1- | | |
| 200 apr printitop | | TS12 overschakelen van een 305-dpi printkop naar | | |
| | | een 203-dpi printkop. | | |
| 305-dpi printkop | B-EX704-TPHE3-OM-R | Met deze printkop kunt u op het model B-EX4T1- | | |
| | | GS12 overschakelen van een 203-dpi printkop naar | | |
| | | een 305-dpi printkop. | | |
| RTC & USB host | B-EX700-RTC-QM-R | Deze module houdt de huidige tijd bij: jaar, maand, | | |
| interface kaart | | dag, uur, minuut, seconde en ondersteund ook een | | |
| | | USB host interface. | | |
| Expansion I/O | B-EX700-IO-QM-R | Met deze kaart kan de printer aangesloten worden | | |
| interface kaart | | met een externe eenheid d.m.v. de exclusieve | | |
| | | interface. | | |
| Parallel interface kaart | B-EX700-CEN-QM-R | Parallele- of Centronics interface poort. | | |
| Seriële interface kaart | B-EX700-RS-QM-R | Met deze PC kaart bekomt u een RS232C interface | | |
| | | poort. | | |
| Draadloze LAN kaart | B-EX700-WLAN-QM-R | Met deze PC kaart is draadloze LAN communicatie | | |
| | | mogelijk. | | |

OPMERKINGEN:

Beschikbaar bij uw TOSHIBA TEC verdeler.

2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER

In dit deel leest u hoe u de printer voor gebruik kunt instellen. Hier vindt u ook de voorzorgsmaatregelen, werkwijzen voor het laden van media en linten, het aansluiten van kabels, het instellen van de printvoorwaarden en hoe u een printtest on line kunt uitvoeren.

| Instellingsoverzicht | Werkwijze | Referentie |
|--|---|--|
| Installatie | Lees eerst de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding en plaats de printer op een veilig en stabiel oppervlak. | 2.1 Installatie |
| Aansluiting voedingsnoer | Sluit het voedingsnoer aan met de printer en vervolgens met een stopcontact. | 2.2 Aansluiting van de voedingsnoer |
| Laden van de media | Laad de etiketten. | 2.3.1 Het Laden Van Papier |
| Instelling positie mediasensor | Regel de positie van de voedingsholtesensor of zwarte stip sensor in functie van de media die zal gebrint worden. | 2.3.1 Het Laden Van Papier |
| Laden van het lint | Laad het lint in geval van thermische transfer printing. | 2.3.2 Laden Van Het Lint |
| Aansluiting met de computer | Sluit de printer aan met een host computer of een netwerk. | 2.4 Aansluiting van de kabels met de printer |
| Schakelaar aanzetten | Zet de printer onder spanning. | 2.5 Het aan en afzetten van de drukker |
| Printer Instellingen | Instelling van de printer parameters in "System Mode". | 2.6 Printer Instellingen |
| Installatie van de printer driver | Installeer de printer driver indien nodig op de host computer. | 2.7 Installatie van de Printer Driver |
| Print test | Voer een printtest uit onder de juiste printvoorwaarden en controleer het printresultaat. | 2.8 Print test |
| Fijne instelling positie en printintensiteit | Pas de printstart-, snij/afpelpositie, de printintensiteit, enz., indien nodig aan. | 2.9 Fijne instelling printpositie en printintensiteit. |
| Automatische instelling printstartpunt | Stel het printstartpunt automatisch in, indien het printstartpunt van voorgedrukte etiketten niet juist kan gedetecteerd worden. | 2.10 Instelling printstartpositie |
| Manuele instelling printstartpunt | Indien het printstartpunt niet juist kan gedetecteerd worden na het uitvoeren van een automaische instelling van het startpunt, voer dan een manuele instelling uit. | 2.10 Instelling printstartpositie |

2.1 Installatie

In dit deel vindt u een beschrijving van de voorbereiding voor het in gebruikstelling van de printer. U vindt onder andere de voorzorgsmaatregelen, een beschrijving van de kabelaansluitingen, de toebehoren, het laden van media en linten, het inbrengen van een geheugenkaart (optie) en het uitvoeren van een printtest.

Om een optimale werkomgeving en om de veiligheid van de gebruiker/toestel te verzekeren, moet u rekening houden met de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Plaats de printer op een effen en stabiel oppervlak, op een plaats die niet blootgesteld is aan stof, vochtigheid, hoge temperaturen, trillingen of rechtstreeks zonlicht.
- Zorg voor een statisch vrije omgeving. Statische ontlading kan aanleiding geven tot beschadiging van bepaalde onderdelen.
- Zorg voor een elektrische toevoer die niet gedeeld wordt met andere apparaturen of met een te hoge voltage die aanleiding kan geven tot elektrische ruis.
- Zorg ervoor dat de kabel die aangesloten is met de hoofdvoeding een driedradige kabel is met een degelijke aarding.
- Gebruik de drukker niet terwijl de kap open is. Let erop dat uw vingers, voorwerpen of kledingstukken niet gevat kunnen worden door beweeglijke delen van de printer, in het bijzonder het snijmechanisme (optie).
- Zet steeds de drukker af en ontkoppel de voedingsnoer van de printer wanneer u een handeling aan de binnenzijde van de printer moet uitvoeren zoals het veranderen van een lint, het laden van media of het reinigen van de drukker.
- Gebruik enkel door TOSHIBA TEC aanbevolen linten en media voor betere resultaten en een langere levensduur van de printer.
- Bewaar de linten en de media zoals dit voorgeschreven wordt.
- Het printermechanisme bevat onderdelen met een hoge voltage; bijgevolg kunt u geen enkele kap van het toestel verwijderen zonder gevaar te lopen op elektrische schokken. Bovendien bevat de printer een groot aantal delicate delen die door een onoordeelkundig gebruik beschadigd kunnen worden.
- Reinig de buitenzijde van de printer met droge en nette doek of een doek die ondergedompeld werd in een oplossing met een zacht detergent.
- Wees voorzichtig bij de reiniging van de thermische printkop, deze kan bijzonder heet worden tijdens het printen. Wacht enige tijd tot de printkop voldoende afgekoeld is. Gebruik enkel de drukkopreiniger die aanbevolen wordt door TOSHIBA TEC voor de reiniging van de printkop.
- Zet de drukker niet af of ontkoppel de voedingsnoer niet terwijl de printer aan het drukken is en de ON LINE verklikker knippert.

2.2 Aansluiting van het voedingsnoer

VERWITTIGING!

- Vergewis u ervan dat de spanningschakelaar op de positie Uit (O) staat voor u de voedingsnoer met de printer aansluit, anders loopt u gevaar op elektrische schokken en/of beschadiging van de printer.
- 2. Sluit het voedingsnoer aan op een degelijk geaarde netvoeding.

1. Vergewis u ervan dat de hoofdschakelaar wel degelijk op de positie Uit staat.

Sluit het voedingsnoer aan met de printer volgens onderstaande figuur.



Hoofdschakelaar



Spanningaansluiting

2. Steek de stekker in een wandcontact met aarding zoals hieronder aangeduid.





[Voorbeeld US type]

[Voorbeeld EU type]

2.3. Laden van het Papier en de Linten

WAARSCHUWING!

- 1. Raak geen bewegende delen aan. Plaats de hoofdschakelaar op OFF om elk risiko dat vingers, juwelen, kleding enz. door een bewegend deel gevangen worden uit te sluiten.
- 2. De printkop wordt zeer heet tijdens het printen. Laat de printkop eerst afkoelen voor u de media laadt.
- 3. Let op voor kwetsuren en verplettering van uw vingers bij het openen en sluiten van de kap.

VERWITTIGING!

- 1. Raak het element van de printkop niet aan bij het opheffen van de printkop. Dots kunnen defekt geraken ten gevolge van statische elektriciteit of andere printkwaliteitsproblemen kunnen zich voordoen.
- 2. Let op dat u de printkop niet beschadigt tijdens het laden/vervangen van media/linten met harde voorwerpen zoals een uurwerk of een ring.



Zorg ervoor dat het metalen of glazen deel van een uurwerk niet in aanraking komt met de rand van de printkop.



Wees voorzichtig dat een metalen voorwerp zoals een ring de rand van de printkop niet aanraakt.

Het printkopelement is niet schokbestendig, stoot er niet tegen met harde voorwerpen, wees voorzichtig.

2.3.1 Het Laden Van Papier

OPMERKINGEN:

printkophendel in de positie "Lock" staan. (De drukkop-

is (positie "**Lock**"), kan de druk uitgeoefend door de drukkop afhankelijk van het type van de media ingesteld

worden door middel van de

De juiste positie kan echter

ook naargelang de media wijzigen. Stel u in verbinding met een erkende TOSHIBA

TEC verdeler v oor meer

3. Draai de sluitring niet te ver tegenwijzerszin of hij kan van de aanvoerhouder afvallen.

informatie.

drukkophendel op positie LABEL: voor etiketten en positie TAG: voor kaartjes

eenheid is dan gesloten). Wanneer de drukkop gesloten

1. Wanneer de printkophendel

op de positie "**Free**" gedraaid wordt, gaat de

printkopomhoog.

2. Om te printen moet de

In onderstaande werkwijze vindt u de verschillende stappen die nodig zijn om de media correct te laden in de printer zodat de doorvoer van de media in de printer probleemloos verloopt.

De drukker kan zowel etiketten als gemarkeerd papier bedrukken.

- **1.** Zet de drukker af en open het deksel.
- **2.** Draai de printkophendel op de positie "**Free**" en maak de lintashouderplaat los.
- **3.** Open de printkopeenheid.



4. Draai de sluitring tegenwijzerszin en verwijder de mediahouder van de voedingsas.



- **5.** Breng het papier op de papierhouder-as.
- **6.** Breng het papier aan rond de papiergeleider en leid het papier naar de voorkant van de printer.

OPMERKING:

Draai de sluitring van de

mediahouder niet te vast.

7. Zet het balkje van de mediahouder op dezelfde lijn als de inkeping van de aanvoeras en duw de mediahouder tegen de media tot de media vastgedrukt is. Hierbij wordt de media automatisch gecentreerd. Draai vervolgens de sluitring in de richting van de klok om de mediahouder vast te maken.



Papierhouder-as

Inkeping

Sluitring



Media

Papiergeleider

- **8.** Zet de media tussen de medialeiders, regel de medialeiders in functie van de breedte van de media, draai de sluitvijs vast.
- **9.** Zorg ervoor dat het papier vanaf het begin tot het einde in een rechte lijn doorgevoerd wordt.



Sluitvijs

Drukkop /





- **10.** Laat de drukkopeenheid volledig zakken.
- **11.** Na het laden van de media, kan het nodig zijn dat de mediasensors voor de detectie van de printstartpositie van de etiketten of kaartjes moeten ingesteld worden.

Plaatsen van de voedingsholte sensor

(1) Verschuif de mediasensor met de hand tot de voedingsholtesensor zich boven het centrum van de etiketten bevindt. (• wijst op de positie van de voedingsholtesensor.)

Spatie tussen etiketten



Etiket Mediasensor

Voedingsholte Sensor (•)

OPMERKING:

Zorg er voor dat de zwarte stip sensor het midden van de zwarte *stip detecteert*, *anders kunnen* 'papier vast' fouten voorkomen.

Plaatsen van de zwarte stip sensor

- Trek \pm 500 mm media vooraan uit de printer, draai de media om en (1)breng het opnieuw in de printer zodat de zwarte stip van bovenaan kan gezien worden.
- (2)Verschuif de mediasensor met de hand tot de zwarte stip sensor zich op dezelfde lijn bevindt als het centrum van de zwarte stip op de media. (■ wijst op de positie van de zwarte stip sens.)



Media

Mediasensor

Zwarte stip Sensor (■)

12. Sequentiële mode

In de sequentiële mode wordt de media ononderbroken geprint en aangevoerd tot het aantal etiketten dat opgegeven werd in het etiketten uitvoercommando geprint werd.



13. Afpel mode

In afpelmode, wordt de papierdrager ter hoogte van de afpelplaat automatisch verwijderd van elk afzonderlijk etiket dat geprint werd.

- Verwijder voldoende etiketten van het begin van de media om ±500mm vrij achtergrondpapier te hebben.
- (2) Laad de papierdrager onder de afpelplaat.
- (3) Draai de etikettendrager rond de oprol-as (tegenwijzerszin). Maak de etikettendrager vast op de oprol-as door middel van de papierklem.
- (4) Draai de papierdrageras enkele malen tegenwijzerszin om de etikettendrager degelijk op te spannen.
- (5) Zet de keuzeschakelaar die zich op de oproleenheid bevindt op de positie "**STANDARD/PEEL OFF**".



Afpel as

Etikettendrager

Papierklem

OPMERKINGEN:

- 1. Plaats de selektieschakelaar op de **STANDARD/PEEL OFF** positie.
- 2. De etikettendrager is gemakkelijker in te brengen als het voorpaneel weggenomen wordt.
- 3. Plaats het langste gedeelte van de papierklem in de gleuf die zich op de oprol-as bevindt.
- 4. De papierdrager kan rechtstreeks gewikkeld worden op de oprol-as of een papierkern. .

WAARSCHUWING!

Het mes is scherp, let op voor verwondingen.

VERWITTIGING!

- 1. Zorg ervoor dat de papierdrager doorgesneden wordt en niet de etiketten. De lijm die afgegeven wordt door de etiketten kan de snijdkwaliteit en de levensduur van het mes aantasten.
- 2. Het gebruik van gemarkeerde kaartjes die dikker zijn dan de aanbevolen waarde kunnen de levensduur van het mes aantasten.

OPMERKING:

Als u het zwaaimes gebruikt moet de printer uitgerust zijn met de lintspaarmodule (B-EX904-R-QM-R). Zo niet loopt u risico op papieropstopping of een lintfout.

14. Snijmode

Wanneer de printer uitgerust is met de snijmode (optie), wordt de media automatisch doorgesneden. Een disc cutter en een draaimes zijn in optie beschikbaar maar niettegenstaande een verschillende grootte, worden ze op dezelfde manier gebruikt.

Plaats het uiteinde van de media in de mediauitvoer van de snijmodule.



2.3.2 Laden Van Het Lint

OPMERKINGEN:

- 1. Zorg ervoor dat de knijpers naar de printer gericht zijn wanneer u de lintstoppers vastmaakt.
- 2. Zorg ervoor dat het lint goed aangespannen is wanneer u print. Rimpels in het lint kunnen aanleiding geven tot een slechte printkwaliteit.
- 3. De einde lint sensor bevindt zich aan de achterzijde van de drukkopeenheid. Wanneer het lint op is verschijnt het bericht "NO RIBBON" op het scherm en licht de verklikker op.

Twee soorten media kunnen gedrukt worden: standaard - en thermisch directe media (waarvan het oppervlak chemisch behandeld werd). LAAD NOOIT EEN LINT wanneer u thermisch directe media gebruikt.

1. Duw op het bovenste en onderste lipje van de lint stops en schuif de lint stops naar het einde van de assen.



2. Plaats het lint op de assen, maar laat voldoende lint vrij. Plaats het vrije lintdeel in de lintdetector.



Lintweg



2.3.2 Laden Van Het Lint (vervolg)

- **3.** Plaats de lint stops op de assen zodat het lint gecentreerd staat op de as.
- **4.** Laat de drukkopeenheid volledig zakken. Plaats de linthouderplaat terig volgens de voorziene gaten voor de lintassen.
- **5.** Het lint dient goed aangespannen te worden. Trek de tape aan het uiteinde in de richting van de lintoprolas tot het inktlint kan gezien worden aan de voorzijde van de printer.



Linthouderplaat

- **6.** Draai de drukkophendel op de positie **Lock** om de drukkop te sluiten.
- 7. Sluit het bovenste deksel.

■ Lintspaarmode

Wanneer de optionele Lintspaarfunktie (B-EX904-R-QM-R) geinstalleerd is, dan is het mogelijk om effectief lint te besparen door het lint te laten stoppen wanneer er niet gedrukt wordt. Om de Lintspaarfunktie te gebruiken dienen de hieronder beschreven minimum afstanden gerespecteerd te worden:

| 203 dpi model | | | | | |
|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Print snelheid | 3 ips | 6 ips | 10 ips | 12 ips | 14 ips |
| Min. non-print area | 20 | 20 | 35 | 60 | 75 |

| 305 dpi model (mm) | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Print snelheid | 3 ips | 5 ips | 8 ips | 10 ips | 12 ips | 14 ips |
| Min. non-print area | 20 | 20 | 25 | 35 | 60 | 75 |

2.4 Aansluiting van de printer met de host computer

De onderstaande paragrafen geven een overzicht van de aansluitingsmogelijkheden van de printer met een host computer en andere periferieën. Afhankelijk van de systeemconfiguratie die u gebruikt voor het printen van etiketten zijn er 5 mogelijkheden om de printer met een host computer aan te sluiten. Hieronder vindt u deze 5 mogelijkheden:

- Een Ethernet aansluiting door middel van de LAN verbinding.
- Een USB kabelaansluiting tussen de USB aansluiting van de printer en de USB poort van de host computer (overeenkomstig met V2.0 topsnelheid).
- Een seriële kabelaansluiting tussen de RS-232C seriële aansluiting in optie bij de printer en één van de COM poorten van de host computer. <Optie>
- Een parallelle kabelaansluiting tussen de parallelle poort van de printer en de parallelle poort van de host computer (LPT). <Optie>
- Draadloze LAN door middel van een draadloze LAN kaart in optie. <Optie>

Raadpleeg **BIJLAGE 2** voor bijkomende inlichtingen over elke interface.



2.5 Het aan en Afzetten van de Drukker

Wanneer de drukker met de host computer is verbonden, dan is het een goede gewoonte om eerst de drukker onder spanning te zetten en pas dan de host computer alsook eerst de host computer af te zetten en daarna de drukker.

2.5.1 De printer aanzetten

VERWITTIGING!

Gebruik de

spanningschakelaar om de drukker aan en uit te schakelen. De voedingsnoer koppelen en loskoppelen om de drukker aan en af te zetten kan aanleiding geven tot brand, elektrische schokken of beschadiging van de printer.

OPMERKING:

Indien een foutmelding verschijnt of de ERROR verklikker brandt, ga naar **Foutmeldingen in de Gebruikershandleiding**.

2.5.2 De printer afzetten

VERWITTIGING!

- Zet de printer niet af terwijl media gedrukt wordt. Dit kan aanleiding geven tot papieropstopping of beschadiging van de printer.
- 2. Zet de drukker niet af terwijl de ON LINE verklikker flikkert, dit kan aanleiding geven tot beschadiging van uw computer.

1. Om de printer aan te zetten, moet de spanningschakelaar ingedrukt worden volgens onderstaande figuur. Merk op dat (|) de zijde van de schakelaar is waarbij de printer onder spanning staat.



Spanningschakelaar

- **2.** Controleer of het ON LINE bericht verschijnt op het LCD scherm en of de ON LINE en POWER verklikkers branden.
- **1.** Wanneer u de spanningschakelaar op uit staat, moet u eerst nagaan of het ON LINE bericht op het scherm verschijnt en de ON LINE verklikker brandt en niet flikkert.
- Om de printer af te zetten duwt u de spanningschakelaar in zoals aangeduid in onderstaande figuur. Merk op dat (O) de zijde van schakelaar toont waarop de printer niet onder spanning staat.



Spanningschakelaar

2.6 Printer Instellingen

Afhankelijk van de instellingen van de host computer of de gebruikte interface, moet de parameterinstelling van de printer misschien aangepast worden.

Volg de procedure hieronder om parameters aan te passen die overeenkomen met uw specifieke noden.

OPMERKING:

Onjuiste instellingen kunnen een slechte werking van de printer teweegbrengen. Stel u in verbinding met een TOSHIBA TEC verdeler indien u problemen ondervindt bij het instellen van parameters.Raadpleeg een TOSHIBA TEC verantwoordelijke of de "**B-EX4T Series Key Operation Specification**" voor instellingen die niet in deze handleiding opgenomen zijn.



2.6 Printer Instellingen (vervolg)



Belangrijkste funkties in system mode

| Key | Function |
|--------------------|---|
| [MODE] | Terug naar het menu scherm. |
| [CANCEL] of | Terug één stap hoger. |
| [FEED]+[RESTAR] | |
| [ENTER] of [PAUSE] | Naar het volgende scherm. |
| | Schrijft de informatie weg en gaat één stap |
| | hoger. |
| [UP] of [RESTART] | De cursor beweegt naar boven. (Note 1) |
| | Waarde wordt geincrementeerd. (Note 2) |
| [DOWN] of [FEED] | De cursor beweegt naar beneden. (Note 1) |
| | Waarde wordt gedecrementeerd. (Note 3) |
| [LEFT] | Cursor beweegt naar links. (Note 3) |
| [RIGHT] | Cursor beweegt naar rechts. (Note 3) |

OPMERKINGEN:

- 1. De cursor stopt wanneer de desbetreffende optie boven of onder op het scherm verschijnt.
- 2. De waarde wordt niet verder geincrementeerd/gedecrementeerd wanneer het maximium bereikt wordt.
- 3. De cursor stopt wanneer het de uiterste positie (rechts of links) bereikt heeft.
- 4. Opgelet, de ingenomen waarde wordt pas aangenomen wanneer de **[ENTER]** toets ingedrukt wordt.

2.6.1 User System Mode

Hoe in User System Mode geraken ?



De User System Mode betreft volgend menu.

| <1>RESET | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Printer Reset. | | | | |
| $<2>$ PARAMETER SET (\Rightarrow Deel 2.6.2) | | | | |
| Dit menu wordt gebruikt om de printparameters in te stellen. | | | | |
| <3>ADJUST SET (⇒ Deel 2.9) | | | | |
| Dit menu wordt gebruikt voor een fijne instelling van de | | | | |
| printstartpositie, snijpositie, enz. | | | | |
| $<4>$ LAN/WLAN (\Rightarrow Deel 2.6.3) | | | | |
| Aan of uitschakelen van de LAN en de SNMP. | | | | |
| <5>BASIC (⇒ Deel 2.6.4) | | | | |
| Aan/uit zetten van de basic compiler in de printer. | | | | |
| <6>Z-MODE (⇒ Deel 2.6.5) | | | | |
| Idem BASIC | | | | |
| $<$ 7>AUTO CALIB (\Rightarrow Deel 2.6.6) | | | | |
| Dit menu wordt gebruikt om de automatische kalibratiefunctie te | | | | |
| activeren of te desactiveren. | | | | |
| <8>DUMP MODE (⇒ Deel 2.6.6) | | | | |
| Afdrukken van de receive buffer in TPCL of hexadecimale notatie. | | | | |
| <9>LOG (⇒ Deel 2.6.7) | | | | |
| Logs worden weggeschreven op de USB stick | | | | |

2.6.2 Parameterinstellingen

| | <1>RESET |
|---|------------------|
| | <2>PARAMETER SET |
| | <3>ADJUST SET |
| • | <4>LAN/WLAN |

De Parameter Set menu dient om algemene printer parameters in te stellen.

De volgende table toont de inhoud van het menu.

Inhoud van de Parameter Set Menu

| Menu | Sub menu | Parameter |
|-----------|-----------------|------------------|
| Parameter | Printer Set | MEDIA LOAD |
| set | (Deel 2.6.2.1) | FORWARD WAIT |
| | | FW/BK ACT |
| | | HU CUT/RWD |
| | | RBN SAVE |
| | | PRE PEEL OFF |
| | | BACK SPEED |
| | Software Set | FONT CODE |
| | (Deel 2.6.2.2) | ZERO FONT |
| | | CODE |
| | | PEEL OFF STATUS |
| | | USB I/F STATUS |
| | | FEED KEY |
| | | KANJI CODE |
| | | EURO CODE |
| | | AUTO HD CHK |
| | | WEB PRINTER |
| | | RBN NEAR END |
| | | EX I/O |
| | | LBL/RBN END |
| | | MAX CODE |
| | | XML |
| | | THRESHOLD SELECT |
| | | ENERGY TYPE |
| | | PW SAVE TIME |
| | Panel | LCD LANGUAGE |
| | (Deel 2.6.2.3) | DISPLAY |
| | | CONTRAST |
| | Password | PASSWORD |
| | (Deel 2.6.2.4) | |

2.6.2.1 Printer Instellingen

(1) MEDIA LOAD

Deze parameter dient om de home positie te detecteren.

- OFF Het laden van de labels is uitgeschakeld
- STD Wanneer de printer ingeschakeld wordt, de printer gereset wordt of wanneerde printkop wordt gesloten dan detecteert deze de spatie of het de zwarte vlek van de labels en voert het papier voorwaarts vanaf de sensor tot aan de printkop wat de startpositie is.
- ECO Wanneer de printer ingeschakeld wordt, de printer gereset wordt of wanneer de printkop wordt gesloten dan berekent de printer de positie afhankelijk van de vorige startpositie die eerder berekend werd
- ECO+Bfeed Economy + backfeed

(2) FORWARD WAIT

Deze parameter wordt gebruikt om de automatische mediauitvoerfunctie te activeren of te desactiveren. Deze functie die in snijmode wordt gebruikt, zorgt ervoor dat de media uitgevoerd wordt na een printrust van meer dan 1 sec. om te verhinderen dat het uiteinde van de media zou krullen.

- OFF Schakelt de auto forward feed wait uit.
- ON Activeert de auto forward feed wait.

(3) FORWARD WAIT POS.

Stelt de feed amount af in mm, voorwaarts of achterwaarts wanneer de Forward Wait aanstaat.

| +5.0mm | |
|-------------|---|
| 小 +4.9mm | |
| \sim | _ |
| -4.9mm | |
| | |

(4) FW/BK ACT.

• MODE1 I

De printer wacht voor de volgende opdracht met een voorwaartse feed van 13.7-mm.

MODE2 Wanneer de thermische transfer methode gebruikt wordt met overbrengende sensor alsook het snijden is geselecteerd dan zal de printer 6-mm achteruit feeden, wacht dan op de volgende opdracht en gaat dan 3mm vooruit feeden.

OPMERKING:

Afhankelijk van de temperatuur van de solenoïde mag de printkop niet opgeheven worden.

OPMERKINGEN:

- 1. Gelieve deze parameter niet in te schakelen wanneer er geen lintspaarfunctie hardware in de printer aanwezig is. Indien deze wel aanstaat dan onstaan er lint problemen.
- 2. De linstspaarfunctie moet ingesteld worden in overeenkomst met de positie van de printkophendel. Een onjuiste instelling kan een slechte werking van de lintspaarfunctie veroorzaken.

OPMERKING:

De Pre-strip funktie wordt automatisch geactiveerd wanneer de print snelheid op 10 ips is ingesteld.

(5) HU CUT/RWD.

Deze parameter zorgt ervoor dat de printkop opgeheven wordt of niet in snijmode.

Deze functie voorkomt lintvlekken omdat de printkop opgeheven wordt bij een achterwaartse aanvoer naar de printstartpositie.

- OFF De printkopheffunctie is niet actief of de wikkelaar wordt niet gebruikt.
- ON De printkopheffunctie is actief of de wikkelaar wordt gebruikt.

(6) RBN SAVE

Deze parameter zorgt ervoor dat de lintspaarfunctie actief is of niet. Deze functie beperkt het lintverlies door de opvang van ongebruikt lint van zone's die niet geprint worden.

- TAG Actief (Wanneer de printkophendel zich op positie TAG bevindt.)
- LABEL Actief (Wanneer de printkophendel zich op positie LABEL bevindt)
- OFF Niet actief.

(7) PRE PEEL OFF

Deze parameter bepaalt of de afpelfunctie geactiveerd wordt of niet. Staat deze parameter op ON (beschikbaar), dan zal het uiteinde van het etiket eerst losgemaakt worden van de papierdrager voor het etiket geprint wordt. Deze functie vergemakkelijkt het losmaken van etiketten die moeilijk te verwijderen zijn tengevolge van een sterke adhesie of hoge printsnelheid.

- OFF Schakelt de pre peel off funktie uit.
- ON Activeert de pre peel off funktie

(8) BACK SPEED

Deze parameter bepaalt de snelheid van een achterwaartse aanvoer.

In afpelmode kan de achterwaartse aanvoersnelheid van 3"/sec. aanleiding geven tot een te kleine aanvoerhoeveelheid ten gevolge van een gebrek aan torsie, de gladheid van de media, enz. Beperk in dat geval de achterwaartse aanvoersnelheid tot 2"/sec. om de aanvoerhoeveelheid van de media te verhogen.

• LOW 2ips

2.6.2.2 Software Set

(1) FONT CODE

Met deze parameter wordt het printkarakter gekozen. Karakters die geprint worden hangen af van de karaktercode en de font.

- PC-850
- PC-852
- PC-857
- PC-8
- PC-851
- PC-855
- PC-1250
- PC-1251
- PC-1252
- PC-1253
- PC-1254
- PC-1257
- LATIN9
- Arabic
- PC-866
- UTF-8

OPMERKING:

The following fonts do not support a zero with a slash. Daarom, zelfs al wordt er een nul met slash geselecteerd dan nog zal de nul zonder slash gedrukt worden. [Bit map fonts] OCR-A, OCR-B, GOTHIC725 Black, Kanji, Chinese character [Outline fonts] Price fonts 1, 2, and 3, DUTCH801 Bold, BRUSH738 Regular, GOTHIC725 Black, TrueType font

(2) ZERO FONT

Deze parameter bepaalt of het cijfer nul met "0" of " \emptyset " voorgesteld wordt.

- 0 Niet doorgehaald
- Ø Doorgehaald

(3) CODE

Met deze parameter wordt een controlecode gekozen.

- AUTO Automatische selectie.
- {,|,}
- ESC, LF, NULMANUAL
 - L De controle codes worden door de gebruiker gedefinieerd.

(4) MANUAL

Indien MANUAL geselecteerd word voor de CODE parameter, dan dien je de drie controle karakters 1 tot 3 in te geven in hexadecimale notatie.

| FF TE | |
|----------|-------------------------|
| ~ | CODE1 ←→ CODE2 ←→ CODE3 |
| 01 | |
| V 00 | |

(5) PEEL OFF STATUS

Gebruik deze parameter wanneer de printer een peel-off status naar de host moet terugsturen nadat deze een peel-off wait status heeft gekregen van de host.

- OFF
- ON

(6) USB I/F STATUS

Gebruik deze parameter wanneer de printer een status bericht terug moet sturen naar de host via USB.

- OFF Schakelt de USB I/F status uit
- ON Activeert de USB I/F status.

(7) FEED KEY

Deze parameter bepaalt de functie van de [FEED] toets.

- FEED Feeds één label.
- PRINT Drukt nogmaals het laatst gedrukte label.

(8) KANJI CODE

Met deze parameter wordt de KANJI code ingesteld.

- TYPE1 Windows code
- TYPE2 Initiële code

(9) EURO CODE

Met deze parameter wordt de Euro-code (€) ingesteld "20" tot "FF" (Specifieer de hexadecimale code in 2 ASCII bytes)



(10) AUTO HD CHK

Deze parameter bepaalt of een automatische printkopcontrole uitgevoerd wordt of niet bij het onder spanning zetten van de printer.

- OFF Geen automatische controle op defecte elementen van printkop.
- ON Automatische controle op defecte elementen van printkop.

(11) WEB PRINTER

Deze parameter bepaalt of de printer in een netwerk kan gebruikt worden of niet.

Wanneer de opie "WEB PRINTER ON"geselecteerd werd, kan de status van de printer in het network achterhaald worden d.m.v. een Web browser.

- OFF Schakelt de web funktie uit
- ON INTERNAL Activeert de web funktie (gebruik makend van interne geheugen)
- ON EXTERNAL Activeert de web funktie (gebruik makend van extern geheugen)

(12) RBN NEAR END

Met deze parameter wordt de lengte van het lintoverschot vastgelegd, waarbij een linteindedetectie moet optreden.

- OFF Geen linteindedectie.
- 30m Linteindedectie als het lintoverschot een lengte heeft van 30m. (Het equivalent van een lintdiameter van 38 mm)
- 70m Linteindedectie als het lintoverschot een lengte heeft van 70m. (Het equivalent van een lintdiameter van 43 mm)

(13) EX.I/O

Deze parameter bepaalt de werking van de Expansion I/O interface. Deze parameter moet ingesteld worden in functie van de expansion I/O controlespecificatie van het toestel dat aangesloten wordt d.m.v. de expansion I/O interface.

- TYPE1 Standaardmode
- TYPE2 Inlijnmode

(14) LBL/RBN END

Deze parameter bepaalt welke printprocedure zal uitgevoerd worden nadat een etiket- of linteinde gedetecteerd werd.

- TYPE1 Bij de detectie van een etiket/linteinde wordt het printen onmiddellijk stopgezet.
- TYPE2 Alleen te gebruiken indien de lintspaar funktie geactiveerd is.

Bij de detectie van een etiket/linteinde wordt het etiket dat nog niet volledig geprint werd zo ver mogelijk afgewerkt en de printer stopt te printen bij het begin van het volgende etiket.

(15) MAXI CODE

Deze parameter bepaalt welke type Maxi Code van toepassing is.

- TYPE1 Compatibel met de huidige versie
- TYPE2 Speciale specificatie

OPMERKING: De lintdetectie heeft een kleine foutenmarge, gebruik dit gewoon als indikatie.

OPMERKING:

Het gespecifieerde type voor dit commando kan verschillend zijn van de gebruikte mode, en ook afhankelijk van de status van de printer. Ook kan de datatransmissie gedeeltelijk verschillen. Voor details, raadpleeg de "External Equipment Interface Specification" handleiding.

(16) XML

•

Gebruik deze parameter wanneer XML gebruikt wordt.

- OFF
 - STD Standard specificatie Oracle
- ORACLE
- SAP SAP
- STD EXT Standard specificatie (Extern geheugen)
- ORACLE EXT Oracle gebruik makend van extern geheugen

Schakelt XML data printing uit.

 SAP EXT SAP gebruik makend van extern geheugen

(17) THRESHOLD SELECT

Gebruik deze parameter om de threshold waarde van de sensor afhankelijk van het gebruikte label in te stellen.

- REFLECT Reflective sensor
- TRANS. Transmissive sensor

Dan, selecteer de desbetrteffende waarde.

- MANUAL SET De Threshold set in de Threshold mode wordt gebruikt.
- COMMAND SET Het Threshold set commando wordt gebruikt.

(18) ENERGY TYPE

Gebruik deze parameter om de energiewaarde naar de printer in te stellen.

- TRANSFER Thermisch transfer print methode $\rightarrow \mathbb{O}$
- Thermisch direct print methode $\rightarrow ②$ • DIRECT
- ① Wanneer TRANSFER wordt geselecteerd als Energy type, kies dan het lint type.
 - Semi-resin 1 • Semi resin1
 - Semi resin2 Semi-resin 2 Resin 1
 - Resin1 • Resin2
- Resin 2
- Reserve1 to Reserve6 Gereserveerd

② Wanneer DIRECT wordt geselecteerd als Energy type, kies dan:

- Standard Standard
- Reserve1 to Reserve9 Gereserveerd

(19) PW SAVE TIME

Gebruik deze parameter om de sleep mode tijd in te stellen in minuten.



OPMERKING:

De taal op het scherm is Japans wanneer dit geselecteerd wordt en Engels voor Engels, Duits,Frans, Spaans, Italiaans of Portugees.

2.6.2.3 PANEL

(1) LCD LANGUAGE

Deze parameter bepaalt de taal van de berichten op het LCD scherm.

- ENGLISH
- GERMAN
- FRANCH
- DUTCH
- SPANISH
- JAPANESE
- ITALIAN
- PORTUGUESE

(2) MACHINE NAME

Gebruik deze parameter om het machine model op het scherm te tonen.

- OFF Niet zichtbaar
- ON Zichtbaar

(3) PRINT PAGE

Gebruik deze parameter om het aantal test labels te drukken.

- OFF Uit
- ON Aan

(4) IP ADDRESS

Gebruik deze parameter om het IP adres op het scherm te tonen.

- OFF Niet zichtbaar
- ON Zichtbaar

(5) CONTRAST

Gebruik deze parameter om het scherm contrast in stellen



2.6.2.4 PASSWORD

(1) PASSWORD

Deze parameter is enkel bestemd voor systeembeheerders. Wijzig de instelling van deze parameter niet.

2.6.3 Activeer LAN/WLAN

USER SYSTEM MODE

| | <1>RESET |
|---|------------------|
| | <2>PARAMETER SET |
| | <3>ADJUST SET |
| ┢ | <4>LAN/WLAN |

Het LAN/WLAN menu laat toe om de LAN/WLAN communicatie en SNMP te activeren of uit te schakelen.

(1) LAN/WLAN

- OFF
 - FF LAN en Wireless LAN zijn uitgeschakeld.
- ON (AUTO) Automatische selectie.
- ON (LAN) LAN is geactiveerd.
- ON (WLAN) Wireless LAN is geactiveerd.

(2) SNMP

- OFF SNMP is uitgeschakeld.
- ON SNMP is geactiveerd.

2.6.4 Basic Program

| USER SYSTEM MODE | | |
|------------------|------------------|--|
| | <2>PARAMETER SET | |
| | <3>ADJUST SET | |
| | <4>LAN/WLAN | |
| | <5>BASIC | |

De volgende tabel toont de Basic programma opties.

Contents of the Basic Program Setting Menu

| Menu | Sub menu |
|-------|------------------|
| BASIC | BASIC |
| | FILE MAINTENANCE |
| | TRACE |
| | EXPAND MODE |

(1) BASIC

Gebruik deze parameter om de BASIC compiler in of uit te schakelen

- OFF BASIC program is uitgeschakeld
- ON BASIC program is geactiveerd

(2) FILE MAINTENANCE

Het block nummer en het BASIC programma met een naam (tot 12 karakters) in het BASIC geheugen opgeslagen wordt getoond. Als er meer dan 12 karakters worden ingegeven dan worden deze laatste niet getoond.

Indien er geen bestand aanwezig is dan verschijnt er ("-").
2.6.4 Basic Program (vervolg)

(3) TRACE

Gebruik deze parameter om Basic tracing te activeren.

- OFF Basic tracing is uitgeschakeld.
- ON Basic tracing is geactiveerd.

Het Z-Mode menu laat toe om in Zebra emualtie te werken

(4) EXPAND MODE

Gebruik deze parameter om de parameters in het basic bestand aan te passen.

2.6.5 Activeer Z-Mode

(1) Z-MODE

| ι | ISER SYSTEM MODE |
|---|------------------|
| | <3>ADJUST SET |
| | |

| | <3>ADJUST SET |
|---|---------------|
| | <4>LAN/WLAN |
| | <5>BASIC |
| ▼ | <6>Z-MODE |

| • OFF | Z-Mode staat af. |
|----------------|--|
| ON SETTING OFF | Z-Mode is geactiveerd. Z-mode parameters |
| | kunnen niet aangepast worden |
| ON SETTING ON | Z-Mode is gedesactiveerd. Z-mode |
| | parameters kunnen aangepast worden |

2.6.6 Automatische kalibratie

| USER SYSTEM MODE | | |
|------------------|---------------|--|
| | <4>LAN/WLAN | |
| | <5>BASIC | |
| | <6>Z-MODE | |
| ▼ | <7>AUTO CALIB | |

De Auto Calibratie laat toe om automatisch de lengte van de labels door de printer te laten meten. Wanneer de automatische kalibratie actief is, zal de printer, telkens als hij onder spanning gezet wordt of het deksel geopend wordt, 160 mm media aanvoeren om de printstartpositie te detecteren.

(1) AUTO CALIB

| • OFF | Uit. |
|--------------------|---------------------------------------|
| • ON TRANS. | Geactiveerd. (Overbrengende sensor) |
| ON REFLECT | Geactiveerd. (Reflectieve sensor) |
| • ON ALL | Geactiveerd. (Overbrengende & |
| | Reflectieve sensors) |
| • ON TRANS.+Bfeed | Auto calibratie + back feed |
| | (Overbrengende sensor) |
| • ON REFLECT+Bfeed | Auto calibratie + back feed |
| | (Reflectieve sensor) |
| • ON ALL+Bfeed | Auto calibratie + back feed |
| | (Overbrengende & Reflectieve sensors) |

OPMERKINGEN:

- 1. Wanneer AUTO CALIB aktief is zal er een automatische calibratie plaatsvinden bij openen en sluiten van de printkop alsook bij het opstarten.
- 2. Wanneer deze functie actief is, wordt geen rekening gehouden met de medialengt en de effectieve printlengte die gespecifieerd warden in het commando.
- 3. Deze functie is enkel beschikbaar met een media pitch van 10.0 mm tot 150.0 mm.
- 4. Indien de printer de tweede zwarte vlek of de tussenruimte in het label niet vind dan zal hij de labels blijven feeden tot en met 500 mm. Als dit niet werkt dan stopt de printer en geeft hij de fout paper jam.
- 5. Tijdens een automatische kalibratie voert de printer tevens het lint aan. Ook al is er geen lint aanwezig zal er toch geen fout optreden. De print conditie wordt automatisch gewijzigd naar "No Ribbon" of na de calibratie.
- 6. Indien er een snijmes aanwezig is dan zal voorgaande kalibratie de media snijden en het label uitgeworpen worden.
- 7. Wanneer er een einde label of er een kop open fout optreedt tijdens de automatische kalibratie, dan stopt de printer, en geeft hij een fout. Bij laden van nieuwe labels en het sluiten van de printkop start de printer terug in autokalibratiemode.
- 8. De labels worden terug in de printer gestuurd wanneer de reverse feed opstaat na de autokalibratie.

2.6.7 Dumpmode

USER SYSTEM MODE

| f | <5>BASIC |
|---|---------------|
| | <6>Z-MODE |
| | <7>AUTO CALIB |
| | <8>DUMP MODE |

In dumpmode worden gegevens uit de ontvangstbuffer (RAM)geprint. Gegevens worden uitgedrukt in hexadecimale waarden. Met deze operatie kan de gebruiker programmeringscommando's nakijken of het programma debuggen.

(1) BUFFER

Gebruik deze parameter om een dump van het (RAM) geheugen te drukken.

- RS-232C data komt binnen via RS-232C
- CENTRONICS data komt binnen via de Centronics poort
- LAN
- data komt binnen via het Network (LAN) • BASIC1 data komt binnen via BASIC Interpreter (ingang)
- data komt binnen via BASIC Interpreter (uitgang) • BASIC2
- data komt binnen via USB • USB
- data komt binnen via de RFID lezer • RFID

(2) DUMP LIST

De dump wordt op het papier gedrukt of electronish via USB.

- Saves in the USB memory. $\rightarrow \bigcirc$ • USB MEMORY
- PRINT Prints out $\rightarrow ②$
- ① Indien USB MEMORY gekozen wordt:

Een bestand wordt automatisch aangemaakt in het USB geheugen met de naam hieronder als voorbeeld (de datum en printer model nummer maken deel uit van de filenaam):

/ATA0/DUMP/B-EX4T1 DUMP 1007291030.BIN (v.b. B-EX4T Type1, 10:30, Juli 29, 2010)

② Indien PRINT is gekozen:

Kies een methode

- ON DEMAND Drukt 166 datalijnen (ongeveer. 50 cm), dan stopt het. Volgende data wordt gedrukt indien de [ENTER] toets gedrukt wordt. Drukt alle RAM data.
- ALL

OPMERKING: Indien er reeds een bestand met dezelfde naam bestaat dan wordt die overschreven.

2.6.7 Dumpmode (vervolg)

Printvoorwaarden

- Printbreedte: 3.9 inches (100 mm)
- · Sensorkeuze: geen
- Printsnelheid: 6"/sec.(203 dpi) 5"/sec. (305 dpi)
- Printmode: hangt af van de gekozen mode.
- 16 bytes/lijn
- De gegevens worden in volgorde van oud naar nieuw geprint.
- Gegevens bepaald door de schrijfwijzer van de ontvangstbuffer zullen in het vet geprint worden.

OPMERKING:

Indien er een fout optreedt tijdens het drukken dan stopt de printer met drukken en geeft de fout op het scherrm weer Bij het herstarten wordt het drukken niet automatisch hervat. De gegevens uit de ontvangstbuffer worden als volgt geprint:

| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | |
|---|------------------|
| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | |
| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | |
| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | |
| 7B 41 58 3B 2B 30 30 30 2C 2B 30 30 30 2C 2B 30 | {AX;+000,+000,+0 |
| 30 7C 7D 7B 44 30 37 37 30 2C 31 31 30 30 2C 30 | 0 }{D0760,1100,0 |
| 37 34 30 7C 7D 7B 43 7C 7D 7B 4C 43 3B 30 30 33 | 740 }{C }{LC;003 |
| 30 2C 30 30 32 30 2C 30 30 33 30 2C 30 36 36 30 | 0,0020,0030,0660 |
| 2C 30 2C 32 7C 7D 7B 4C 43 3B 30 30 37 30 2C 30 | 0,2 }{LC;0070,0 |
| 30 32 30 2C 30 30 37 30 2C 30 36 36 30 2C 30 2C | 020,0070,0660,0, |
| 39 7C 7D 7B 4C 43 3B 30 30 35 30 2C 30 30 32 30 | 9 }{LC;0050,0020 |
| | |
| : | |
| 44 45 46 47 48 49 4A 7C 7D 7B 50 43 31 30 3B 30 | DEFGHIJIXPC10:0 |
| 33 35 30 2C 30 34 30 30 2C 31 2C 31 2C 4B 2C 30 | 350.0400.1.1.K.0 |
| 30 2C 42 3D 41 42 43 44 65 66 67 68 69 6A 6B 6C | 0.B=ABCDefahiikl |
| | ., |
| 6D 6E 6F 70 7C 7D 7B 50 56 30 32 3B 30 33 33 30 | mnop }{PV02;0330 |
| 2C 30 36 36 30 2C 30 32 37 30 2C 30 32 35 30 2C | 0660,0270,0250, |
| 41 2C 30 30 2C 42 3D 42 7C 7D 7B 50 56 30 33 3B | A,00,B=B }{PV03; |
| : | |
| | |
| 3B 30 30 30 30 20 30 31 38 30 20 54 20 48 20 30 | -0000 0180 T H 0 |
| 35 2C 41 2C 30 3D 31 32 33 34 35 36 37 38 30 30 | 5 A 0=1234567890 |
| 41 42 43 44 45 7C 7D 00 00 00 00 00 00 00 00 | ABCDEI |
| | , |
| : | |
| : | |

Omvang ontvangstbuffer

Г

| Interface | 203 dpi | 305 dpi |
|------------|---------------------|---------------------|
| RS-232C | 6MB (393216 lijnen) | 6MB (393216 lijnen) |
| Centronics | 6MB (393216 lijnen) | 6MB (393216 lijnen) |
| LAN | 6MB (393216 lijnen) | 6MB (393216 lijnen) |
| BASIC 1 | 8KB (512 lijnen) | 8KB (512 lijnen) |
| BASIC 2 | 8KB (512 lijnen) | 8KB (512 lijnen) |
| USB | 6MB (393216 lijnen) | 6MB (393216 lijnen) |
| RFID | 8KB (512 lijnen) | 8KB (512 lijnen) |

Vereiste etiketlengte

| Interface | 203 dpi | 305 dpi |
|------------|---------|---------|
| RS-232C | 1189.2m | 1189.2m |
| Centronics | 1189.2m | 1189.2m |
| LAN | 1189.2m | 1189.2m |
| BASIC 1 | 2m | 2m |
| BASIC 2 | 2m | 2m |
| USB | 1189.2m | 1189.2m |
| RFID | 2m | 2m |

*: Medialengte die nodig is om alle gegevens uit de ontvangstbuffer te printen.

2.6.8 Logging

| L | ISER SYSTEM MODE |
|---|------------------|
| | <6>Z-MODE |
| | <7>AUTO CALIB |
| | <8>DUMP MODE |
| ▼ | <9>LOG |

OPMERKING:

Indien er reeds een bestand met dezelfde naam bestaat dan wordt die overschreven. Het Log menu dient om logs weg te schrijven naar het USB geheugen.

(1) LOG

• PRINTER TO USB Logs worden weggeschreven op de USB stick

Een bestand wordt automatisch aangemaakt in het USB geheugen met de naam hieronder als voorbeeld (de datum en printer model nummer maken deel uit van de filenaam) :

/ATA0/LOG/B-EX4T1_LOG_1007291030.TXT (e.g. B-EX4T Type1, 10:30, Juli 29, 2010)

| 2.6.9 Systeemmode <u>Het openen van de systeemmode</u> | | <u>Het openen van de systeemmode</u> |
|--|--|---|
| | | Hou de [FEED] en de [PAUSE] ingedrukt en zet de printer aan. Uit spanning – Hou de [MODE] ingedrukt en zet de printer aan. |
| | | De systeemmode bestaat uit onderstaande menu's: |
| | | <1>DIAG. Gebruikt voor het testen van het toestel en om het drukken van systeem- en service informatie. |
| | | $<2>$ PARAMETER SET (\Rightarrow Deel 2.6.2) |
| | | Aanpassen van specfieke printer parameters. |
| | | <3>ADJUST SET (⇒ Deel 2.9) Gebruikt voor het fijn afstemmen van het drukken. Bvb. De snijpositie, de feed aanpassing, print dichtheid aanpassen, etc. |
| | | <4>TEST PRINT (⇒ Deel 2.8) Specifiek gebruikt voor het testen van het toestel en de drukkwaliteit |
| | | <5>SENSOR ADJUST |
| | | Gebruikt om de sensor variabelen aan te passen. |
| | | <6>RAM CLEAR |
| | | Standaardinstelling instellen. Gelieve deze menu niet te gebruiken. |
| | | $INTERFACE (\Rightarrow Deel 2.6.10)$ Instellen van de interface parameters. |
| | | <8>BASIC (⇒ Deel 2.6.4) |
| | | Instellen van de BASIC compiler aanwezig in de de printer. |
| | | <9>FOR FACTORY Instellen van het in-process inspectie.Gelieve deze menu niet te gebruiken. |
| | | <10>RFID Instellen van RFID parameters. |
| | | $<11>$ RTC (\Rightarrow Deel 2.6.11) |
| | | Instellen van de datum en tijd van de real time clock, aktiveren of de- aktiveren en batterij check |
| | | $<12>Z-MODE (\Rightarrow Deel 2.6.5)$ |
| | | Zelfde als BASIC |
| | | <13>USB MEMORY (⇒ Deel 2.6.12) Gebruikt om gegevens te copiëren van en naar het USB geheuegen. |
| | | <14>RESET Reset van de printer. |
| | | * |

N2-30

2.6.10 Interface Instellingen

| S | SYSTEM MODE | | |
|---|------------------|--|--|
| | <4>TEST PRINT | | |
| | <5>SENSOR ADJUST | | |
| | <6>RAM CLEAR | | |
| | <7>INTERFACE | | |

Het Interface menu wordt gebruikt om interface parameters te wijzigen. De volgende tabel toont de inhoud van het Interface Menu.

Contents of the Interface Menu

| Menu | Sub menu | Parameter |
|-----------|----------|-------------------|
| Interface | NETWORK | LAN/WLAN |
| | | SNMP |
| | | SETTING |
| | | BASIC INFORMATION |
| | | IP ADDRESS |
| | | GATEWAY ADDRESS |
| | | SUBNET MASK |
| | | SOCKET PORT |
| | | PORT NUMBER |
| | | DHCP |
| | | DHCP CLIENT ID |
| | | DHCP HOST NAME |
| | | WLAN STANDARD |
| | | WLAN MODE |
| | | DEFAULT KEY |
| | | 802.11B CHANNEL |
| | | 802.11B BAUD |
| | | 802.11G CHANNEL |
| | | 802.11G BAUD |
| | | WLAN POWER SAVE |
| | | WINS |
| | | WINS ADDRESS |
| | | LPR |
| | USB | |
| | RS-232C | SPEED |
| | | DATA LENGTH |
| | | STOP BIT |
| | | PARITY |
| | | CONTROL |
| | CENTRO. | ACK/BUSY |
| | | INPU PRIME |
| | | PLUG & PLAY |

2.6.10 Interface Instellingen 2.6.10.1 Network Setting (vervolg)

(1) LAN/WLAN

- OFF LAN en Draadloze LAN zijn uitgeschakeld.
- ON (AUTO) Automatische instelling.
- ON (LAN) LAN is geactiveerd.
- ON (WLAN) Draadloze LAN is geactiveerd.

(2) SNMP

- OFF SNMP is uitgeschakeld.
- ON SNMP is geactiveerd.

(3) BASIC INFORMATION

De volgende informatie verschijnt op het scherm.

IP printeradres IP poortadres Subnet mask Socket poort Socket poortnummer

(4) IP ADDRESS



(5) GATEWAY ADDRESS



(6) SUBNET MASK



(7) SOCKET PORT

- OFF Socket port is uitgeschakeld.
- ON Socket port is geactiveerd.

2.6.10 Interface Instellingen (8) PORT NUMBER (vervolg)



(9) DHCP

- OFF DHCP is uitgeschakeld.
- ON DHCP is geactiveerd.

(10) DHCP CLIENT ID

- ASCII DHCP client ID is ingegeven in ASCII code. $\rightarrow \mathbb{O}$
- HEX DHCP client ID is ingegeven in Hex. code. $\rightarrow \mathbb{Q}$
- Wanneer ASCII gekozen wordt: Geef 64 karakters in ASCII code.
- When HEX is selected: Geef 64 karakters in Hexadecimale notatie.

(11) DHCP HOST NAME

Geef 32 karakters in ASCII code.

(12) WLAN STANDARD

- 11b/g
- 11b
- 11g

2.6.10 Interface Instellingen (vervolg)

(13) WLAN MODE

Gebruik deze parameter om de WLAN aansluiting- en authenticatie mode in te stellen.

| ADHOC | OPEN | | | OFF | |
|-------|----------|-------------|----------|--------|--|
| | | | | WEP40 | |
| | | | • | WEP104 | |
| | SHARED | Not used | | WEP40 | |
| | | | | WEP104 | |
| INFRA | OPEN | | | OFF | |
| | | | | WEP40 | |
| | | | | WEP104 | |
| | SHARED | | | WEP40 | |
| | | | | WEP104 | |
| | 802.1x | OPEN | TLS | WEP40 | |
| | | | | WEP104 | |
| | | | TTLS | WEP40 | |
| | | | | WEP104 | |
| | | | LEAP | WEP40 | |
| | | | | WEP104 | |
| | | | PEAP | WEP40 | |
| | | | | WEP104 | |
| | | | MD5 | WEP40 | |
| | | | | WEP104 | |
| | | | EAP-FAST | WEP40 | |
| | | | | WEP104 | |
| | | SHARED KEY | EAP-MD5 | WEP40 | |
| | | | | WEP104 | |
| | | NETWORK EAP | | WEP40 | |
| | | | | WEP104 | |
| | WPA | OPEN | TLS | - | |
| | | | TTLS | | |
| | | | LEAP | | |
| | | | PEAP | | |
| | | | EAP-FAST | | |
| | | NETWORK EAP | | | |
| | WPA-PSK | | | | |
| | WPA2 | OPEN | TLS | | |
| | | | TTLS | | |
| | | | LEAP | | |
| | | | PEAP | | |
| | | | EAP-FAST | | |
| | | NETWORK EAP | 1 | | |
| | WPA2-PSł | < | | | |

2.6.10 Interface Instellingen (vervolg)

(14) DEFAULT KEY

Kies een WEP sleutel.



(15) 802.11b CHANNEL

Gebruik deze parameter om een kanaal te kiezen voor de 802.11b WLAN.



(16) 802.11b BAUD

Gebruik deze parameter om een baud rate voor 802.11b WLAN in te stellen.

- 11M
- 5.5M
- 2M
- 1M

(17) 802.11g CHANNEL

Gebruik deze parameter om een kanaal te kiezen voor de 802.11g WLAN.



(18) 802.11g BAUD

Gebruik deze parameter om een baud rate voor 802.11g WLAN in te stellen.

- 54M
- 48M
- 36M
- 24M
- 18M
- 12M
- 9M
- 6M
- 11M
- 5.5M
- 2M
- 1M

2.6.10 Interface Instellingen ⁽¹ (vervolg)

(19) WLAN POWER SAVE

Gebruik deze parameter om de power save functies in WLAN in te stellen.

- OFF Power save functie is uitgeschakeld.
- ON Power save functie is geactiveerd.

(20) WINS

- OFF WINS is uitgeschakeld.
- ON (MANUAL) WINS is geactiveerd. (Manueel)
- ON (DHCP) WINS is geactiveerd. (DHCP)

(21) WINS ADDRESS

Het WINS adres staat op het scherm.

(22) LPR

| • OFF LPR is uitges | chakeld. |
|---------------------|----------|
|---------------------|----------|

• ON LPR is geactiveerd.

2.6.10.2 USB

(1) USB SERIAL ID

- OFF USB serial ID is uitgeschakeld.
- ON USB serial ID is geactiveerd.

2.6.10.3 RS-232C

(1) SPEED

- 2400 bps
- 4800 bps
- 9600 bps
- 19200 bps
- 38400 bps
- 115200 bps

2.6 Printer Instellingen

2.6.10 Interface Instellingen (2) DATA LENGTH (vervolg) • 8 bits

- 0 0115
- 7 bits

(3) STOP BIT

- 1 bit
- 2 bits

(4) PARITY

- NONE
- EVEN
- ODD

(5) CONTROL

- XON+READY AUTO XON/XOFF mode
- XON+XOFF AUTO XON/XOFF+READY/BUSY mode
- READY/BUSY RTS RTS mode
- XON+XOFF
- XON/XOFF mode
- READY/BUSY READY/BUSY mode

2.6.10.4 CENTRO.

(1) ACK/BUSY

Deze parameter bepaalt de ACK/BUSY tijdsinstelling van de parallelle interface.

- TYPE1 Het ACK signaal stijgt terwijl BUSY opgeheven wordt.
- TYPE2 Het ACK signaal dealt terwijl BUSY opgeheven wordt.

(2) INPUT PRIME

Deze parameter bepaalt of een initialisatie wordt uitgevoerd of niet wanneer het INIT signaal op ON staat.

- OFF
- ON

(3) PLUG & PLAY

- OFF
- ON

| S | SYSTEM MODE |
|---|----------------|
| | <8>BASIC |
| | <9>FOR FACTORY |
| | <10>RFID |
| | <11>RTC |

2.6.11 Real Time Clock (RTC) Het RTC menu laat toe om een datum en tijd in te stellen, het activeren van de batterij check functie, en het selecteren van de RTC hernieuwbare timer gedurende het drukken.

> De Real Time Clock is alleen effectief wanneer de optionele RTC & USB Host Interface kaart geinstalleerd werd : B-EX700-RTC-QM-R.

(1) DATE TIME

Met deze parameter stel je de datum en tijd in.



(2) BATTERY CHECK

Deze parameter bepaalt of de batterij statuscontrole actief is of niet.

- OFF
- ON

(3) RENEWAL

Gebruik deze parameter om de datum en tijd te hernieuwen tijdens het drukken.

- BATCH De real time clock data wordt alleen ingelezen bij de start van de job
- PAGE De real time clock wordt ingelezen voor elk nieuw label.

2.6.12 Copiëren van Data van/naar de USB stick

| S | SYSTEM MODE |
|---|----------------|
| | <10>RFID |
| | <11>RTC |
| | <12>Z-MODE |
| T | <13>USB MEMORY |

Het USB Memory menu laat toe om gegevens te copiëren van een USB schijf naar de printer en gegevens weg te schrijven van de printer naar de USB schijf.

USB Memory menu is alleen effektief wanneer de optionele RTC & USB Host Interface kaart is geinstalleerd : B-EX700-RTC-QM-R.

(1) USB TO PRINTER

Deze parameter copieert data van de USB schijf naar de printer.

- COPIED DATA Data inclusief firmware (BOOT/MAIN/ CG/KANJI/HTML), geheugenindeling, en parameter settings worden ingelezen
- CONFIG FILE Bestand met firmware (BOOT/MAIN/ CG/KANJI/HTML) wordt ingelezen
- 1. Wanneer het file selectie scherm op de display aanwezig is, geef dan
- de file die gecopieerd dient te worden.
- 2. Confirmatie bericht verschijnt op het scherm.
- 3. De gegevens worden van de USB schijf gelezen. Dit kan 3 tot 5 minuten duren om alle informatie te lezen.

(2) PRINTER TO USB

Deze parameter dient om de firmware weg te schrijven (BOOT/MAIN/CG/ KANJI/HTML), alsook de geheugenindeling, en de parameter settings naar een USB schijf.

- ALL
- 1. Confirmatie bericht verschijnt op het scherm.
- 2. De data wordt gecopieert naar de USB schijf. Deze operatie duurt ongeveer 40 seconden om alle gevevens weg te schrijven..

Een bestand wordt automatisch aangemaakt in het USB geheugen met de naam hieronder als voorbeeld (de datum en printer model nummer maken deel uit van de filenaam) :

/ATA0/SYSTEM/B-EX4T1-T1105.DAT (e.g. B-EX4T Type1, 305 dpi model, November 5)

OPMERKING:

Indien er reeds een bestand met dezelfde naam bestaat dan wordt die overschreven.

2.7.1 Inleiding

In deze handleiding vindt u een beschrijving omtrent de installatie (eventueel verwijderen) van een TOSHIBA printer driver voor de TOSHIBA barcode printer op een Windows computer.

2.7.2 Algemene Beschrijving

(1) Kenmerken

Na de installatie van de TOSHIBA printer driver op een Windows host computer, kan de TOSHIBA barcode printer gebruikt worden als om het even welke andere printer. De printer kan aangesloten worden met de computer via een USB of een LAN kabel.

(2) Systeemvereisten

Om een TOSHIBA printer driver te installeren op uw computer, moet hij aan onderstaande eigenschappen voldoen:

- Besturingssysteem: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2
- Hardware: Een DOS-/V (IBM PC/AT) compatibel met bovenstaand besturingssysteem.
- Interface: USB interface
 - LAN interface

2.7.3 De installatie van de Printer Driver

De installatie procedure van de printer driver is verschillend afhankelijk van het printer model dat gebruikt wordt, alsook de fysische aansluiting

Gelieve de desbetreffende procedure hieronder te volgen om de printer driver te installeren.

Indien er al een oudere versie van de printer driver geinstalleerd werd, verwijder deze laatste dan eerst, herstart de printer en installeer de juiste printer driver. Zie sectie 2.7.10 Het verwijderen van een printer driver

■ Installatiemethode voor elk type operating system

| | Installatie methode | | |
|----------------|------------------------------------|--|--|
| OS | Plug and Play wordt niet gebruikt. | Plug and Play wordt gebruikt. | |
| | LAN | USB | |
| Windows 2000 | 2.7.5 Installatie onder Windows | Sectie 2.7.7 Installatie onder Windows 2000 (USB | |
| | 2000/XP/Server 2003 | met plug and play geactiveerd) | |
| Windows XP | | 2.7.8 Installatie onder Windows XP/Server 2003 | |
| Windows Server | | (USB met Plug & Play geactiveerd) | |
| 2003 | | | |
| Windows Vista | 2.7.6 Installatie onder Windows | 2.7.9 Installatie onder Windows Vista/Server | |
| | Vista/Server2008/7/Server2008R2 | 2008/7/Server2008R2 (USB met Plug & Play | |
| | | geactiveerd) | |

2.7.4 Voorbereiding voor de installatie

(1) Ga naar de Toshiba TEC web site op onderstaand adres en download de printer driver. Installeer deze "TPCL72M2E.exe" op de lokale schijf.

http://www.toshibatec-ris.com/products/barcode/download/driver_agreement.html

Nota: Indien je niet akkoord gaat met de licentie voorwaarden, dan kan je de file niet opladen..

(2) Dubbel-click met de muis op de file "TPCL72M2E.exe", en de "TPCL PRINTER DRIVER – Installshield Wizard" verschijnt op het scherm. Klik op de [Next]. Nota: Meldt u aan als administrator. Indien het "User Account Control" scherm verschijnt onder Windows Vista/Server2008/7/Server2008R2, klik dan "Allow".



(3) De "License Agreement" verschijnt op het scherm Kies "I accept the terms of the license agreement" en klik [Next].

Nota:*Indien je niet akkoord gaat met de licentie voorwaarden, dan kan je de file niet opladen.*.

| TPCL PRINTER DRIVER QM717M0 - InstallShield Wizard | × |
|---|---|
| License Agreement Please read the following license agreement carefully. | |
| You may use this Software on a single TOSHIBA TEC bar-code printer acquainted from affiliated company, dealer or distributor of TOSHIBA TEC. You shall not grant a sub-license, distribute, transfer, lend or otherwise dispose of this Software, in whole or in part, for the use of any third party other than you except as otherwise expressly provided herein. You shall not modify, reverse engineering, reverse comple or reverse disassemble this Software, in whole or in part, except as otherwise expressly provided herein. You shall not copy or make a duplicate (or badup copy) of this Software, in whole or in part, except as otherwise expressly provided herein. | < |
| J gocept the terms of the license agreement D I glo not accept the terms of the license agreement InstallShield CRack Next > Cancel | |

- (4) Indien je op [Install] klikt, dan wordt er een een "C:\TEC_DRV" folder aangemaakt. *Nota: De folder naam kan niet veranderd worden.*
- InstalSheld

 Inst

(5) Druk op [Finish] na de installatie.

Nota: In het geval van Windows

Vista/Server2008/2007/Server 2008R2 zal er volgend scherm rechts verschijnen .Klik

"Install this driver software anyway".



2.7.5 Installatie onder Windows 2000/XP/Server 2003

(1) Schakel de PC aan.

Nota: Log aan als een gebruiker met adminstratieve privileges

- (2) Selecteer "Start", "Printer and FAX" om de printer folder te visualiseren.
 - Aanvullend: Bij Windows 2000, selecteer "Start", "Setting", en "Printer". Indien er geen "Printer and FAX" folder is, klik dan "Control Panel" en selecteer "Printer and FAX". Indien je "Category View", opmerkt klik dan "Printer and Other Hardware" en selecteer "Printer and FAX".
- (3) Kies "Add printer" van het File menu. De "Add Printer Wizard" verschijnt op het scherm.
- (4) Klik [Next] bij "Add Printer Wizard".



(5) Kies de "Local printer attached to this computer" en klik [Next].

Nota: Gelieve de "Automatically detect and install my Plug and Play printer" niet aan te vinken

Kies alleen de optie "Local printer attached to this computer". Netwerk printers en/of printers op een andere computer kunnen later aangepast worden.

| Add Printer Wizard |
|---|
| Local or Network Printer The wizard needs to know which type of printer to set up. |
| Select the option that describes the printer you want to use: |
| (Back Next) Cancel |

(6) Kies een lokale printer poort en klik [Next].

(7) Wanneer er op het scherm "Install Printer Software" verschijnt, klik dan [Have Disk].

| elect a Printer Port Computers communicate w | ith printers through ports. |
|---|--|
| Select the port you want yo new port. | ur printer to use. If the port is not listed, you can create a |
| \bigodot Use the following part: | LPT1: (Recommended Printer Port) |
| Note: Most computers of The connector for this p | use the LPT1: port to communicate with a local printer. sort should look something like this: |
| 6 | 23 |
| O greate a new port: Type of port | Local Port |
| | Cance |

| The manufacturer | nd model determine which printer software to use. |
|--|--|
| Select the manu disk, click Have compatible prints Manufacturer | acturer and model of your printer. If your printer come with an installati Disk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for software. |
| Alps | AGFA-AccuSetSF v52.3 |

| (8) | Kies de printer driver installatie folder |
|-----|---|
| | (C:/TEC_DRV) aangemaakt in Sectie 2.7.4 |
| | Preparation for Installation, en klik [Open]. |
| | Selecteer de file "TEC.inf" en bevestig door op |
| | [OK] te drukken. |

| Locate File | | ? 🔀 |
|------------------------|---------------------------|--------------|
| Look jn: ն | TEC_DRV 💽 🔇 🏂 📂 | |
| TEC.inf | | |
| File <u>n</u> ame: | TEC.inf | <u>O</u> pen |
| Files of <u>type</u> : | Setup Information (*.inf) | Cancel |

(9) De lijst met printer drivers verschijnt op het scherm.

| Install Printer Software The manufacturer and model determine | which printer software to use. |
|---|---|
| Select the manufacturer and model of disk, click Have Disk. If your printer is compatible printer software. | f your printer. If your printer came with an installation not listed, consult your printer documentation for |
| Printers | |
| | |
| TEC B-SA4T | |
| TEC B-SA4T TEC B-SA4T-CN | |
| TEC B-SA4T TEC B-SA4T-CN TEC D-SP2D | |
| TEC B-SA4T TEC B-SA4T-CN TEC B-SP2D TEC B-SV4 | |
| TEC B-SA4T TEC B-SA4T-CN TEC B-SA4T-CN TEC B-SV4 This driver is not digitally signed! This driver is not digitally signed! Tel me why driver signing is important | Windows Update Have Disk |

- (10) Kies het model die overeenkomt met uw printer, en druk [Next] (bvb: B-SA4T)
- (11) Selecteer "Replace existing driver", en klik [Next]
 - Aanvullend: Deze stap is niet noodzakelijk indien de printer driver de eerste maal wordt geinstalleerd.

| Use Existing Driver A driver is already installed for this printer. You can use or replace the existing driver. TEC 8-SA4T Do you want to keep the existing driver or use the new one? • Keep existing driver (seconsmended) • Replace existing driver (Stack, Next) Cancel | Add Printer Wizard | |
|--|---|--------|
| TEC 8-SA4T Do you want to keep the existing driver or use the new one? Keep existing driver (econsended) Explace existing driver Image: Stack Next > Cancel | Use Existing Driver A driver is already installed for this printer. You can use or replace the existing driver. | Ŷ |
| Do you want to keep the existing driver or use the new one? | TEC B-SA4T | |
| Seek Next Cancel | Do you want to keep the existing driver or use the new one? | |
| Beplace existing drivel Gack Newt > Cancel | O Keep existing driver (seconmended) | |
| (Back New) Cancel | Peplace existing driver | |
| Cancel | | |
| (Back Next) Cancel | | |
| - Work - On the | < <u>Back</u> | Cancel |

(12) Kies of de printer al dan niet de standaard drukker wordt, klik dan [Next].

| Y | Your Printer ou must assign a name to this printer. |
|--------|---|
| T: E P | per a name for this printer. Because some programs do not support printer and server sme combinations of more than 31 characters, it is best to keep the name as short as orsble. |
| | Printer name: |
| | TEC B-SA4T |
| U | o you wank to use this primer as the default primer? OYes ⊙No |
| | |
| | |

(13) Selecteer of de printer beschikbaar is voor andere gebruikers of computers en klik [Next].

(14) Een test print uitvoeren ja/nee [Next] button.

| If you want to share this printer, you must provide a share name. You can use the suggested name or type a new one. The share name will be visible to other networ users. O Do not share this printer Share name: | |
|---|----|
| Do not share this pinted Share name: | k |
| O §hare name: | |
| | ٦. |
| | _ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Print Test Page To confirm that the printer is installed pro | perly, you can print a test page. | I |
|---|-----------------------------------|--------|
| Do you want to print a test page? | | |
| <u>○⊻</u> e: | | |
| • No | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | (Back Next) | Cancel |
| | < <u>Dack</u> | Cancel |

(15) Wanneer de "Completing the Add Printer Wizard" op het scherm verschijnt dan is de installatie goed verlopen. Klik [Finish] om de verder te gaan.



(16) Wanneer er op het scherm volgend venster tevoorschijn komt klik dan [Continue Anyway].

> Nota: Het bericht "Digital Signature Not Found" kan verschijnen. In dit geval bevestig je met [Yes].

| Hardward | e Installation |
|----------|---|
| 1 | The software you are installing for this hardware: Printers |
| | has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (<u>Tell me why this testing is important.</u>) |
| | Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing. |
| | Continue Anyway STOP Installation |

- (17) De installatie begint.
- (18) Na de installatie verschijnt het desbetreffende printer icoontje in de "Printer" folder.

2.7.6 Installatie onder Windows Vista/Server2008/7/Server 2008R2

(1) Schakel de PC aan.

Nota: Log aan als een gebruiker met adminstratieve privileges

- (2) Selecteer "Start", "Control Panel", "Hardware and Sound" en ""Printer" om de printer folder te openen.
 Aanvullend: "Printer" in de Search box van het Start menu typen laat de "Printer" in "Program" zien.
- (3) Klik "Install a Printer" om een printer bij te voegen.
- (4) Selecteer "Add a local printer".



(5) Kies een lokale printer poort en klik [Next].

| A printer port is a type of con printer. | nection that allows your computer to exchang | ge information with a |
|---|--|-----------------------|
| Use an existing port: | LPT1: (Printer Port) | |
| Create a new port: | | |
| Type of port: | Local Port | |
| Type of port: | Local Port | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(6) Bij het volgende scherm kiest men "TEC" bij de "Manufacturer" lijst.

| Install the printer | driver | |
|--|---|---|
| Select the manu disk, click Have compatible printe | facturer and mo Disk. If your pri r software. | del of your printer. If your printer came with an installation fer is not listed, consult your printer documentation for |
| Manufacturer | A Pr | ten |
| Apolio | - | Apollo P-1200 |
| Brother | 100 | Apolo P2100/P2300U Janda P2200 |
| Ctiaen | - 1 | April 1 4000 |
| This driver is digitally | signed. | Windows Update Bave Disk |

(7) De lijst van alle beschikbare TEC drivers komt te voorschijn op het scherm.

| Install the printer | driver | | |
|-----------------------|----------------------------|--|--|
| Select the manu | facturer an Disk. If yo | d model of your printer. If your printer can ur printer is not listed, consult your printer | re with an installation documentation for |
| compatible print | er software. | | |
| | | | |
| Manufacturer | | Printers | |
| TEC | | TEC 8-SA4T | |
| Tektronix | | TEC 8-SA4T-CN | |
| Worp ePeripherals | | TEC 8-SP2D | |
| and the second second | | | |

- (8) Kies het model die overeenkomt met uw printer, en druk [Next]
- (9) Selecteer "Replace the current driver", en klik [Next]
 - Aanvullend: Deze stap is niet noodzakelijk indien de printer driver de eerste maal wordt geinstalleerd.

| G | 🖶 Add Printer | |
|---|---|-------------|
| | Which version of the driver do you want to use? | |
| | Windows detected that a driver is already installed for this printer. | |
| C | Use the driver that is currently installed (recommended) Beplace the current driver | |
| | | |
| | | |
| | | Next Cancel |

(11) De installatie begint.

(10) Kies of de printer al dan niet de standaard drukker wordt, klik dan [Next].

(12) Na de installatie verschijnt het "Add Printer"

[Finish] om verder te gaan.

"Print a test page"

venster. Nu zou het desbetreffende driver icoontje in de "Printer" folder moeten verschijnen. Klik

Indien je een test print wil uitvoeren druk je op

| 🚱 👼 Add Printer | X |
|---|----------------------------------|
| Type a printer name grinter name: TEC 8-5A4T Set as the gefault printer This printer will be installed with the TEC 8-5A4T driver. | |
| | Net Cancel |
| 🕞 🖶 Add Printer | X |
| You've successfully added TEC B-SA4T | |
| To see if the printer is working correctly, or to see troubleshooting in a test page. Print a test page | formation for the printer, print |
| | |
| | rinsh Cancel |

2.7.7 Installatie onder Windows 2000 (USB met Plug & Play geactiveerd)

- (1) Schakel de PC aan. Nota: Log aan als een gebruiker met adminstratieve privileges.
- (2) Schakel de printer aan sluit deze aan op de PC met de USB kabel.
- (3) Een "USB DEVICE" wordt gedetecteerd en "USB Print support" wordt automatisch geinstalleerd.
- (4) Na een tijdje, verschijnt het "Found New Hardware Wizard" venster op het scherm. Klik [Next].



(5) Selecteer de optie "Search for a suitable driver for my device (recommended)" en klik [Next].



(6) Vink de "Specify a location" checkbox aan, daarna klik [Next].

| Locate | Driver Files |
|-----------|---|
| W | re do you want Windows to search for driver files? |
| Se | ch for driver files for the following hardware device: |
| G | u Unknown |
| Th | vizard searches for suitable drivers in its driver database on your computer and in of the following optional search locations that you specify. |
| To ins | art the search, click Next. If you are searching on a floppy disk or CD-ROM drive, t the floppy disk or CD before clicking Next. |
| Op | onal search locations: |
| | Floppy <u>d</u> isk drives |
| | CD ROM drives |
| | Specify a location |
| | Microsoft Windows Update |
| | |
| | |

X

OK

Cancel

Browse.

3

2.7 Installatie van de Printer Driver

und New Hardware Wizard

Copy manufacturer's files from C:\TEC_DRV

Driver Files Search Results The wizard has finished searching for driver files for your hardware device

Windows found a driver for this device. To install the driver Windows found, click Next.

< <u>B</u>ack <u>Next</u>> Cancel

The wizard found a driver for the following device:

J

Found New Hardware Wizard

Unknown

c:\tec_drv\tec.inf

Insert the manufacturer's installation disk into the drive selected, and then click OK.

- (7) Kies [Browse], vervolgens selecteer je de
 (C:\TEC_DRV) folder die aangemaakt was in *Sectie 2.7.4*, en klik [Next].
- (8) Vergewis u ervan dat de driver van de desbetreffende printer wel degelijk gedetecteerd werd, klik daarna [Next].

(9) Wanneer het venster rechts verschijnt klik dan [Yes].



(10) Wanneer het "Completing the Found New Hardware Wizard" scherm verschijnt, klik dan [Finish].

| Found New Hardware Wizard | |
|---------------------------|---|
| | Completing the Found New Hardware Wizard |
| | Windows has finished installing the software for this device. |
| | To close this wizard, click Finish. |
| | < <u>B</u> ack. Finish Cancel |

(11) Na de installatie is er een printer icoon zichtbaar in de "Printer" folder.

2.7.8 Installatie onder Windows XP/Server 2003 (USB met Plug & Play geactiveerd)

(1) Schakel de PC aan.

Nota: Log aan als een gebruiker met adminstratieve privileges.

- (2) Schakel de printer aan sluit deze aan op de PC met de USB kabel.
- (3) Een "USB DEVICE" wordt gedetecteerd en "USB Print support" wordt automatisch geinstalleerd.
- (4) Na een tijdje worden nieuwe apparaten gedetecteerd
- (5) Wanneer het "Found New Hardware Wizard" venster op het scherm verschijnt, selecteer dan "Install from a list or specific location [Advanced]" en klik [Next].



(6) Kies de optie "Search for the best driver in these locations", gevolgd door het aanvinken van de "Include this location in the search" checkbox, en klik [Browse].
Specifieer de folder (C:\TEC_DRV) die was aangemaakt in *Sectie 2.7.4*, en vervolgens klik je [Next].



(7) Wanneer het scherm rechts te voorschijn komt kies dan [Continue Anyway].



(8) Wanneer het "Completing the Found New Hardware Wizard" scherm verschijnt, klik dan [Finish].

| Found New Hardware Wizard | | |
|---------------------------|---|--|
| | Completing the Found New Hardware Wizard The vicard has inished instaling the software for. TEC B-SA4T | |
| | Lack Finish to close the wzard. | |
| | Cancel | |

(9) Na de installatie is er een printer icoon zichtbaar in de "Printer" folder.

2.7.9 Installatie onder Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008R2 (USB met Plug & Play geactiveerd)

(1) Schakel de PC aan.

Nota: Log aan als een gebruiker met adminstratieve privileges.

- (2) Schakel de printer aan sluit deze aan op de PC met de USB kabel.
- (3) De installatie van "device driver software" wordt automatisch gestart.
- (4) Na een tijdje is de nieuwe driver geinstalleerd
- (5) Na de installatie is er een printer icoon zichtbaar in de "Printer" folder.

2.7.10 Het verwijderen van de Printer Driver

1) Het verwijderen van de printer drivers met uitzondering van V6.5 Build75 en V6.5 Build77

In alle andere gevallen gelieve alleen de driver te verwijderen door onderstaande procedure te volgen.

- Wanneer de huidige versie wordt overschreven.
- Wanneer een oudere versie wordt overschreven.
- Wanneer de installatie werd onderbroken of wanneer [No] werd gekozen bij de optie "Digital signature".
- Wanneer de printer driver voor welke reden dan ook niet geinstalleerd wordt.

Notas: 1. Schakel de printer eerst uit wanneer de driver geinstalleerd werd met Plug & Play.

2 Als de printer driver verwijdert wordt, dan worden alle specieke parameters en barcodes fonts ook verwijdert. Men kan eerst de informatie op voorhand exporteren door gebruik te maken de export funktie en deze kan later terug opgevraagd worden met de import funktie na de driver installatie.

• Het verwijderen van de printer drivers met uitzondering van versie V7.2 M-2

Voor het verwijderen van de printer driver met uitzondering van versie V7.2 M-2, volg de procedure uitgelegd in *Sectie 2.7.4 Voorbereiding voor de installatie*. Bij deze versie zal de voorheen geinstalleerde driver "upgedate" worden en er wordt een shortcut van de Driver Wizard aangemaakt in de TPCL Printer Driver folder.

Het is niet mogelijk om een driver ouder dan V6.9.3 M-0 up te daten. Voor deze versies moet men eerst de driver folder "C:\TEC_DRV" verwijderen, en dan tot een nieuwe installatie overgaan. Wanneer dit alles is gedaan dan wordt er een shortcut van de "Driver Wizard" aangemaakt in de TPCL Printer Driver folder.

• Het verwijderen van de printer driver

- (1) Selecteer "Start", "All programs", "TOSHIBA TEC", "TPCL Printer Driver", en "Driver Wizard".
 - Nota: Log aan als een gebruiker met adminstratieve privileges. Sluit alle openstaande Windows applicaties voor aan de operatie te beginnen. Vergewis u dat er geen print jobs zijn in de print spooler, sluit de spooler en ook de print folder.

In het geval er Windows Vista/Server 2008/7/Server2008R2 gebruikt wordt, kan het User Account Control scherm tevoorschijn komen. In dit geval klik [Allow].

(2) Kies "Remove printer drivers", en klik [Next]

| TEC Driver Wizard | X |
|-------------------|---|
| | Welcome to the TEC Driver Wizard This wizard helps you install and remove printer drivers. What would you like to do? I have all orbiter drivers Expande orbiter drivers Remove printer drivers |
| | K Back Next > Cancel |

(3) Selecteer "Automatically remove all TEC Printer Drivers", en klik [Next].

(4) Klik [Finish] om het verwijderen te starten.

(5) Wanneer er "Restart System" verschijnt klik dan [Restart].

 Select Removal Method

 Vou have a choice of driver removal methods.

 What would you like to do?

 Demove primer

 Observational: removal at ICC Fornier Driversit

 Use advanced printer driver removal options



- (6) Wanneer de driver verwijdert is dan verschijnt het scherm hier rechts.
 - Nota: Indien het verwijderen van driver is mislukt ,herhaal dan de stappen 1 tot en met 5 tot dit succesvol is.



Nota: In het geval er een netwerk printer werd geinstalleerd in een multiuser account omgeving met Windows Vista/server 2008/7/Server 2008 R2, is het niet mogelijk om de printer driver te verwijderen. Eerst moet het printer icoontje verwijdert worden voor elke gebruiker individueel daarna kan de driver verwijderd worden.

• Verwijderen van de setup informatie weggeschreven gedurende de installatie

(1) Selecteer "Start", "Control Panel", en "Add/Remove Programs".

Nota: Log aan als een gebruiker met adminstratieve privileges.

- (2) Kies "TPCL Printer Driver Vx.x (versie)" of "TEC Printer Driver Install file" van de opgegeven lijst, en klik [Delete].
- (3) Wanneer het bevestigingsbericht op het scherm verschijnt druk dan [Yes].
- (4) Indien alles goed verlopen is verschijnt het scherm"Uninstall completed". Druk [Finish].

2) Verwijderen van drivers voor versie V6.5 Build75 of V6.5 Build77

(1) Selecteer "Start", "Control Panel", en "Add/Remove Programs".

Nota: Log aan als een gebruiker met adminstratieve privileges.

- (2) Kies "TEC **** printer" bij "Edit/Remove Programs", en klik [Add and delete]. (**** betekent een bepaald printer model Bvb, B-SA4T, etc.)
- (3) Bevestig dat het juiste bestand wordt aangegeven in het venster "File Delete confirmation", klik dan [Yes].
- (4) Wanneer "Uninstall completed" verschijnt klik dan [OK].

Nota: Indien het printer icoontje verwijdert wordt zonder stap 1 tot en met stap 4 te volgen dan kan men nog altijd de weggeschreven informatie verwijderen in "Add/Remove Programs".

(5) Restart de PC.

2.8 Printtest

Voer een printtest uit na de instelling van de printvoorwaarden.

1. U voert een printtest uit d.m.v. de printer driver of een uitvoercommando.

D.m.v. het "Properties" scherm van de printer driver kunt u de communicatievoorwaarden, de mediagrootte en andere print-voorwaarden instellen. Raadpleeg het scherm "**Help for the Windows Printer Drivers**" voor meer inlichtingen.

Voorbeeld: Het tabblad "Stock" via het "Printer Driver's Properties" scherm

| | 💩 TEC B-SA4T Printing Preferences 🛛 🔹 💽 | | | |
|--|---|------|--|--|
| | Page Setup Graphics Stock Options About | | | |
| Printmethode Sensor tussenruimte | Media Settings Print Method: Thermal Transfer Sensor: None Label Gap: 0.08 in | | | |
| Uitvoermode Actie na het drukken (snijden) | Issue Settings Issue Mode: Batch Mode (with Back Feed) | | | |
| | Post-Print Action: None | | | |
| Printsnelheid — | Print <u>S</u> peed: 6.00 in/sec | | | |
| Fijne instellingen —— | ijne instellingenFine Adjustment SetEeed: 0.00 int/Strip: | | | |
| | OK Cancel Apply H | łelp | | |

| Printmethode: | Keuze tussen thermisch direct en therm. transfer. |
|---------------------|---|
| Sensor: | Sensorkeuze. |
| Uitvoermode: | Keuze tussen normale-, snijmes- en afpel mode. |
| Post-print Action: | Al dan niet gebruik van het mes. |
| Fijne instellingen: | De aanvoerlengte, snij/afpelpositie, enz. kunnen fijn afgesteld worden. |

- 2. Bevestig het printresultaat.
 - Wanneer de printstartpositie, de snij/afpelpositie of de printintensiteit aangepast moeten worden: ⇒ Deel 2.9 Fijne instelling printpositie en printintensiteit
 - Wanneer er voorbedrukte labels gebruikt worden en de printstartpositie wordt niet correct gedetecteerd: ⇒ Deel 2.10 Instelling printstartpositie

2.8 Printtest (vervolg) ■ Indien een snij- of afpelmodule in optie gebruikt wordt.

De uitvoermode, snij/afpelpositie enz. moeten in de printer driver of via TPCL (TEC Printer Command Language) ingesteld worden, overeenkomstig de printvoorwaarden.

Raadpleeg de "**B-EX4T/EX6T Series External Equipment Interface Specification**" voor meer informatie over de TPCL.

Raadpleeg het scherm "Help for the Windows Printer Drivers" in verband met het gebruik van de printer driver.

Om de prestaties en de levensduur van de snij- en afpelmodule te vrijwaren dienen deze regelmatig gereinigd worden.

Vermeid het risico op kwetsuren, zet de printer af wanneer u deze modules reinigt.

Raadpleeg Deel 4.1.3 Snijmodule in optie voor de reiniging.

2.9 Fijne instelling printpositie en printintensiteit

Dit deel beschrijft hoe u een fijne instelling kunt uitvoeren voor de printstartpositie, de snij- en afpelpositie, een achterwaartse mediafeed, de printintensiteit te bewerken alsook de lintmotortorsie te verminderen. Volg onderstaande werkwijze wanneer een fijne instelling van de printstartpositie, de printintensiteit enz. nodig is.



2.9.1 Fijne instelling

| U | USER SYSTEM MODE | | |
|---|------------------|--|--|
| | <1>RESET | | |
| | <2>PARAMETER SET | | |
| | <3>ADJUST SET | | |
| - | <4>LAN/WLAN | | |

Tabel fijne afstellingen:

| Menu | Parameter | |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Adjust set | FEED ADJ. | De mediafeed wordt aangepast in |
| | | De autimentée en le contraction |
| | CUT ADJ. | De snijpositie en de arpeipositie |
| | | worden aangepast. |
| | BACK ADJ. | Een achterwaartse mediafeed |
| | | wordt uitgevoerd. |
| | X ADJUST | De x-coördinaat van de |
| | | printstartpositie wordt aangepast |
| | TONE ADJ. (TRANS.) | De printintensiteit voor thermische |
| | | mode wordt aangepast. |
| | TONE ADJ. (DIRECT) | De printintensiteit voor thermisch |
| | | directe mode wordt aangepast. |
| | RBN ADJ. <fw></fw> | De torsie van de lintopvangmotor |
| | | wordt verminderd. |
| | RBN ADJ. <bk></bk> | De torsie van de lintaanvoermotor |
| | | wordt verminderd. |
| | THRESHOLD <refl.></refl.> | Fijnafstelling van de reflectieve |
| | | sensor (voltage) waarden. |
| | THRESHOLD <trans.></trans.> | Fijnafstelling van de transmissieve |
| | | sensor (voltage) waarden. |

OPMERKING:

Het "Printer driver's properties" scherm beschikt tevens over een menu voor een fijne instelling van de parameters.
2.9.1 Fijne instelling (vervolg) (1) FEED ADJ.

De feed adjust of print startpositie wordt positief of negatief bijgewerkt.



• Voorbeeld van een fijne afstelling van de printstartpositie

<u>Bij een instelling van +3.0 mm</u> In vergelijking met positie "+0.0mm", wordt de printstartpositie naar voor geschoven.



Bij een instelling van +0.0 mm

<u>Bij een instelling van –3.0 mm</u> In vergelijking met positie "+0.0mm", wordt de printstartpositie naar achter geschoven.

2.9.1 Fijne instelling (vervolg) (2) CUT ADJ.

De cut- of peel-off positie wordt positief of negatief bijgewerkt.



• Voorbeeld van een fijne aanpassing van de snijpositie

<u>Bij een instelling van +3.0 mm</u> In vergelijking met positie "+0.0mm", wordt de snijpositie naar voor geschoven.



Bij een instelling van +0.0 mm

<u>Bij een instelling van –3.0 mm</u> In vergelijking met positie "+0.0mm", wordt de snijpositie naar achter geschoven.

Voorbeeld van een fijne afpel afstelling

<u>Bij een instelling van +3.0 mm</u> In vergelijking met positie "+0.0mm", wordt het afpeletiket 3 mm naar voren gepresenteerd.

Bij een instelling van +0.0 mm

<u>Bij een instelling van –3.0 mm</u> In vergelijking met positie "+0.0mm", wordt het afpeletiket 3 mm naar achteren gepresenteerd.



•

De achterwaartse feed positie wordt positief of negatief bijgewerkt.

Voorbeeld van een fijne instelling van een achterwaartse feed

<u>Bij een instelling van +3.0 mm</u> In vergelijking met de positie "+0.0mm" wordt de printstartpositie van een achterwaartse feed naar voor geschoven.

Bij een instelling van +0.0 mm

<u>Bij een instelling van –3.0 mm</u> In vergelijking met de positie "+0.0mm" wordt de printstartpositie van een achterwaartse feed naar achter geschoven.

NOTA:

Afhankelijk van de print voorwaarden, zal een label eventueel niet terugkeren naar de home positie met een achterwaartse feed zelfs als de waarde bij een achterwaardse feed ingegeven wordt die gelijk is aan de feed adjust.

Bij de volgende voorwaarden zal het label niet naar de home positie terugkeren en zal er een foutmelding verschijnen:

- Bij het gebruik van de media sensor.
- De lengte van de label pitch is bijna hetzelfde als de lengte tussen de printkop en de sensors (75.5 mm.)
- Een print actie genereert ook een achterwaartse feed (zoals bij het snijden en het afpellen). Om fouten te vermijden is het mogelijk dat de achetrwaartse feed verhoogt dient te worden door de BACK ADJ aan te passen met een positieve waarde.





2.9.1 Fijne instelling (vervolg) (4) X ADJUST

De x-positie wordt positief of negatief bijgewerkt.



• Voorbeeld van een fijne instelling van de X-coördinaat



2.9.1 Fijne instelling (vervolg) (5) TONE ADJ.(TRANS.)

De printdichtheid met een lint wordt positief of negatief bijgewerkt.



(6) TONE ADJ.(DIRECT.)

De printdichtheid zonder lint wordt positief of negatief bijgewerkt.



(7) RBN ADJ.<FW>

Bij rimpels van het lint kan eventueel de trekkracht van de voorste lintmotor verminderd worden.



2.9.1 Fijne instelling (vervolg) (8) RBN ADJ.<BK>

Bij rimpels van het lint kan eventueel de trekkracht van de achterste lintmotor verminderd worden.



(9) THRESHOLD <REFL.>

Wanneer u de default waarde van de threshold wilt wijzigen kan dat gebeuren via een aanpassing in de "ADJUST SET" menu. Daar wordt de waarde van de reflectieve sensor aangepast en dus de gevoeligheid van de sensor vermindert of vermeedert

Voor details, zie Sectie 2.10.



OPMERKING:

Als "0.0 V" ingegeven wordt dan zal de voltage automatisch naar de standaard waarde 1.0V ingesteld worden na het uit en inschakelen van het toestel.

(10) THRESHOLD <TRANS.>

OPMERKING:

Als "0.0 V" ingegeven wordt dan zal de voltage automatisch naar de standaard waarde 1.4V ingesteld worden na het uit en inschakelen van het toestel.

Wanneer u de default waarde van de threshold wilt wijzigen kan dat gebeuren via een aanpassing in de "ADJUST SET" menu. Daar wordt de waarde van de overbrengende sensor aangepast en dus de gevoeligheid van de sensor vermindert of vermeedert Voor details, zie Sectie 2.10.

| 4.0V |
|------|
| ^ |
| 3.9V |
| |
| 0.1V |
| V |
| 0.0V |

2.10 Instelling printstartpositie

Om een constante printpositie te behouden maakt de drukker gebruik van een mediasensor die de printstartpositie detecteert in functie van het verschil in voltage tussen een printruimte en een opening of zwarte stip. Waneer de media voorbedrukt is, kan de gebruikte inkt naarmate hij donkerder (of dichter) is dit proces eventueel storen en aanleiding geven tot papieropstopping (PAPER JAM).

Tracht dit probleem eerst op te lossen met een automatische instelling van de mediasensor.

Indien het problem zie blijft voordoen dan dient de threshold voltage aangepast te worden.

Threshold is een volt waarde die de printer meet via de mediasensor op het papier en/of de gap of zwarte stip om te bepalen of het einde papier al dan niet bereikt werd.



- (1) Laadt het papier.
- (2) Kies 1) of 2) afhankelijk van de sensor die gebruikt wordt en druk [ENTER].



(3) Hou de [PAUSE] toets ingedrukt tot een 1.5 etiket (kaart) uitgevoerd werd.

De media wordt aangevoerd tot de [PAUSE] toets losgelaten wordt. (De automatische instelling van de printstartpositie voor de gekozen sensor is hiermee afgesloten.)



(4) Het resultaat van de meting is hieronder aangegeven.

| 1)REFL. (PRE-PRINT) | 1)REFL. (PRE-PRINT) | Sensor type |
|--------------------------------|--|---------------------------------|
| Result: OK (Mid.) | Result: Failed (1) | Resultaat (Text) |
| AAThreshold. | <u> X </u> | - Resultaat (Grafiek) |
| Baseline Retry FEED Detail▶ | Baseline Retry FEED Detail▶ | - Toetsinstruktie handleiding |
| (e.g.: goed) | (e.g: niet goed) | |

OPMERKINGEN:

 Het aanvoeren van meer dan een 1.5 etiket kan een verkeerde instelling van de printstartpositie teweegbrengen.

2. Een papiereinde fout wordt niet gedetecteerd worden tijdens een papieraanvoer.

2.10 Instelling printstartpositie (vervolg)

OPMERKING:

To make a threshold value set in this section effective, select the Transmissive Sensor (when using pre-printed media) or Reflective Sensor (when using manual threshold value) in Issue Command or the printer driver.

| | Scherm voorbeeld | Uitleg |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | | Resultaat: OK (Midden.) |
| | Baseline | De threshold is op het middelpunt tussen de |
| | Daserine | peak en de baseline. |
| 2 | | Resultaat: OK (Hoog) |
| | <u>A</u> A-Threshold | De threshold is bijna op de peak. Aanpassen |
| | Baseline | van de threshold naar het middelpunt geeft |
| | | een beter resultaat. |
| 3 | | Resultaat: OK (Laag) |
| | <u>Α</u> ΑThreshold | De threshold is bijna op de baseline. |
| | Baseline | Aanpassen van de threshold naar het |
| | | middelpunt geeft een beter resultaat. |
| 4 | | Niet goed (1) |
| | <u> X X Threshold</u> | De media sensor kan de gap/zwarte stip niet |
| | Baseline | detecteren. Sensor aanpassing is |
| | | noodzakelijk. (⇒Sectie 2.11) |
| 5 | | Niet goed (1) |
| | <u>XX</u> Baseline | De media sensor kan de gap/zwarte stip niet |
| | Threshold | detecteren. (Threshold \leq Baseline) Sensor |
| | | aanpassing is noodzakelijk. (⇒Sectie 2.11) |
| 6 | | Niet goed (2) |
| | Baseline | Detectie van de media sensor is |
| | Threshold | gedesactiveerd Een Sensor aanpassing is |
| | | noodzakelijk (⇒Sectie 2.11) |

(5) Druk [RIGHT] om voor meer informatie.

| 1)REFL.(PRE-PRINT) | 1)REFL.(PRE-PRINT) | Sensor type |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Peak : 3.7V | Peak : 2.1V | Peak voltage |
| Threshold : 2.7V | Threshold : 1.3V | Threshold voltage |
| Baseline : 1.3V | Baseline : 1.2V | Baseline voltage |
| ∢Result Adjust♪ | MResult | Toetsinstruktie bandleiding |
| (e.g: goedt) | (e.g.: niet goed) | |

(6) Om naar het vorige scherm te gaan , druk [LEFT]. Om de threshold aan te passen, druk [RIGHT]. Het scherm fijne afstelling in ADJUST SET verschijnt. Geef een waarde en druk [ENTER].



(7) Het resultaat na de manuele instelling staat hieronder op het scherm.

| 1)REFL. (PRE | E-PRINT) |
|-----------------|------------|
| Result: OK | (Mid.) |
| AA | Threshold. |
| | Baseline |
| ∢ Adjust | Detail▶ |

OPMERKING:

The threshold can be manually set as follows: Manually set threshold = Peak voltage – Threshold fine adjustment value e.g.) When Peak=3.5V and Fine adjustment value=1.0V, the threshold will be set to 2.5V.

2.11 Sensor Instelling

Indien er nog altijd een papier vast fout optreedt, nadat de threshold instelling werd aangepast stel dan de voltage van de sensor af op het papier die gebruikt wordt.



SYSTEM MODE

| <2>PARAMETER SET |
|------------------|
| <3>ADJUST SET |
| <4>TEST PRINT |
| <5>SENSOR ADJUST |

Contents of the Sensor Adjust Menu

| Menu | Parameter | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|--|
| Sensor | TEMPERATURE | Toont de omgeving- en prntkop | | |
| Adjust | | temperatuur op het scherm. | | |
| | REFLECT | Registreert de voltage van het gebruikte | | |
| papier voor de reflectieve | | papier voor de reflectieve sensor. | | |
| | TRANS. | Registreert de voltage van het gebruikte papier voor de overbrengende sensor. | | |
| | | | | |
| | PE REFL./TRANS. | Registreert de voltage van een einde | | |
| | | papier voor de reflectieve/overbrengende | | |
| | | sensor. | | |
| RIBBON Registreert of | | Registreert de voltage van het gebruikte | | |
| | | lint . | | |

2.11 Sensor Instelling (vervolg)

(1) REFLECT

- 1. Kies "REFLECT" vanuit het Sensor Adjust menu.
- 2. Plaats het gebruikte papier over de reflectieve sensor heen zodat deze het papier kan detecteren.
- 3. Druk op de [ENTER] toets voor tenminste 3 seconden.
- 4. Wanneer de registratie voltooid is dan verschijnt er op het scherm "Adjust Complete" samen met het asterisks (*) teken

(2) TRANS.

- 1. Kies "TRANS" vanuit het Sensor Adjust menu.
- 2. Verwijder enkele labels van de drager en plaats het achtergrondpapier (drager) over de overbrengende sensor zodat deze het achtergrond papier kan detecteren.
- 3. Druk op de [ENTER] toets voor tenminste 3 seconden.
- 4. Wanneer de registratie voltooid is dan verschijnt er op het scherm "Adjust Complete" samen met het asterisks (*) teken

(3) PE REFL./TRANS.

- 1. Kies "PE REFL./TRANS." vanuit het Sensor Adjust menu.
- 2. Verwijder de labels uit het gezichtsveld van de sensoren
- 3. Druk op de [ENTER] toets voor tenminste 3 seconden.
- 4. Wanneer de registratie voltooid is "no media level" dan verschijnt er op het scherm "Adjust Complete" samen met het asterisks (*) teken

3. IN LIJN MODE

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de in lijn mode en de functie van de toetsen die zich op het bedieningsbord bevinden.

Wanneer de printer zich in de in lijn mode bevindt en hij aangesloten is met een computer, zijn normale printoperaties zoals het printen van afbeeldingen op etiketten of gemarkeerd papier mogelijk.

3.1 Toets Functies



| Toets | Functie | |
|---|--|--|
| [FEED] | (1) Feeds één label. | |
| | (2) Drukt het laatste label. | |
| | (3) Help berichten worden gesloten. | |
| [RESTART] | (1) Herbegint met het drukken nadat er een fout | |
| | was opgetreden. | |
| | (2) De printer komt in initialisatie modus net zoals | |
| | wanneer hij opgestart wordt. | |
| | (3) Gaat naar user mode. | |
| | (4) Help berichten worden gesloten. | |
| [PAUSE] | (1) Stopt tijdelijk met drukken. | |
| | (2) Programmeert de threshold waarden. | |
| | (3) Help berichten worden gesloten. | |
| [MODE] | (1) Printer wordt in user system mode geplaatst. | |
| | (2) Help berichten worden gesloten | |
| [CANCEL] (1) De print job wordt verwijdert. | | |
| | (2) Toont het voorgaande help scherm. | |
| [ENTER] | (1) Toont het volgende help scherm | |
| | (2) Help berichten worden gesloten | |
| [BOVEN] | (1) Scroll up | |
| [BENEDEN] | (1) Scroll down | |
| [LINKS] | (1) Toont het voorgaande help scherm. | |
| [RECHTS] | (1) Toont het volgende help scherm | |

■ Toets functies in de In Lijn mode

3.2 LCD

In Lijn status



Fout status



| No. | Description | | |
|------|--|--|--|
| (1) | Model naam en firmware versie | | |
| (2) | Bericht | | |
| (3) | Het aantal reeds gedrukte labels | | |
| (4) | IP adres (alleen wanneer LAN/WLAN geactiveerd is) | | |
| (5) | Radio intensiteit (alleen wanneer WLAN geactiveerd is.) | | |
| | Geeft een indicatie van de radio intensiteit in 4 niveaus. | | |
| (6) | WLAN connectie (alleen wanneer WLAN geactiveerd is) | | |
| | Licht op wanneer de printer aangesloten is op een access | | |
| | point. | | |
| | Flikkert wanneer de printer gaat roamen. | | |
| | • Licht gaat uit indien er geen WLAN verbinding (meer) is. | | |
| (7) | Data transmissie | | |
| | Verschijnt wanneer er data ontvangen wordt van de host. | | |
| (8) | RFID (alleen wanneer een RFID module geinstalleerd werd.) | | |
| | • Verschijnt wanneer de communicatie tussen de printer en de | | |
| | RFID module aktief wordt. | | |
| | • Flikkert wanneer de RFID module communiceert met de | | |
| 123 | printer. | | |
| (9) | Lint bijna op | | |
| | Flikkert wanneer het lint bijna op is. | | |
| (10) | Het aantal nog niet gedrukte labels | | |
| (11) | Fout bericht en hoe het op te lossen | | |
| (12) | Help instrukties | | |
| | Verschijnt wanneer een help bericht beschikbaar is. Druk | | |
| | [RIGHT] om het bericht te lezen. | | |

3.3 Operatie Voorbeeld

In Lijn Mode



3.3 Operatie Voorbeeld (volg.)

Help berichten



3.3 Operatie Voorbeeld (volg.)

Stoppen van Print Job



4. ONDERHOUD

WAARSCHUWING!

- Plaats de printer uit voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dit om elektrische schokken te vermijden.
- Om kwetsuren te vermijden pas op uw vingers bij het openen van het deksel en de printkop blok.
- 3. Opgepast voor de printkop, daar deze zeer heet kan zijn, direct na het printen. Neem een afkoelingsperiode in acht voor het beginennen met onderhoudswerkzaamheden.
- 4. Giet geen water op de printer.

4.1 Reiniging

4.1.1 Drukkop/Drukrol/ Sensors

VERWITTIGING!

- 1. Gebruik geen vluchtige oplosmiddelen waaronder Thinner en Benzeen. Zij kunnen een verkleuring van de kap, printproblemen of een defect aan de printer veroorzaken.
- 2. Raak het printelement niet aan met de blote hand, de statische elektriciteit kan de drukkop beschadigen.

Dit hoofdstuk beschrijft de onderhoudsroutine.

Om de hoge kwaliteitswerking van de printer te garanderen, dient u een regelmatige onderhoudsroutine uit te voeren. Bij intensief gebruik moet dit dagelijks gebeuren. Bij beperkt gebruik wekelijks.

Om de goede werking van de printer en de printkwaliteit te behouden is het aangewezen de printkop en de aandrukrol te reinigen bij vervanging van lint en papier.

- **1.** Zet de drukker af en plaats de printer uit voordat.
- 2. Open de bovenkap.
- **3.** Zet de drukkophendel op de positie "**Free**" en verlos de plaat van de lintashouder.
- **4.** Open de drukkopeenheid.
- 5. Verwijder lint en papier.

VERWITTIGING!

Let op tijdens het reinigen van de printkop dat u hem niet beschadigd met harde voorwerpen zoals een uurwerk of een ring.



Zorg ervoor dat het metalen of glazen deel van een uurwerk niet in aanraking komt met de rand van de Wees voorzichtig dat een metalen voorwerp zoals een ring de rand van de printkop niet aanraakt

Het printkopelement is niet schokbestendig, stoot er niet tegen met harde voorwerpen, wees voorzichtig

4.1.1 Drukkop/Drukrol/ Sensors (vervolg.)

OPMERKINGEN:

Drukkopreinigers kunnen aangekocht worden bij TOSHIBA TEC verdelers. **6.** Reinig het printkopelement met een printkopreiniger of katoenstaafje of een zachte doek die licht bevochtigd werd met alcohol.



- **7.** Veeg de drukrol, aanvoerrol en rolklem met een zachte doek, licht bevochtigd met alcohol. Verwijder stof en vuil die zich in de printer zouden bevinden.
- **8.** Wrijf de voedingsholte sensor en de zwarte stip sensor met een zachte droge doek.

Veeg de kappen en platen met een zachte doek, licht bevochtigd met alcohol of een oplossing van water en een mild reinigingsmiddel.



4.1.2 Kappen en vlakken

VERWITTIGING!

- 1. Vermijd rechtstreeks kontakt met water.
- 2. Vermijd rechtstreeks kontakt met een reinigingsmiddel of detergent.
- 3. Gebruik nooit geen thinner of ander vluchtige oplossingsmiddelen voor de reiniging van het plastiek gedeelte.
- 4. Reinig nooit de buitenkant van de printer met alcohol. Dit kan verkleuring, vervorming of aantasting van de struktuur van het materiaal veroorzaken.

4.1.3 Snijdmodule (optie)

VERWITTIGING!

- 1. Zet de drukker eerst af als voor u de snijdmodule reinig.
- Het mes is scherp, let op voor verwondingen tijdens het reinigen.

Het disc- of het rotary snijmes zijn beschikbaar als optie. Ongeacht de verschillende afmetingen, worden ze op dezelfde manier gereinigd. Hieronder wordt beschreven hoe u de snijmodule kunt reinigen wanneer u het zwaaimes plaatst. Verwijder de vijzen die zich op de bodem van de kap bevinden wanneer u de kap die zich voor het snijmes bevindt wegneemt.

- **1.** Maak de twee plastieken schroeven los om het snijdeksel te verwijderen.
- **2.** Verwijder het vastgelopen papier en de vuiligheid.
- 3. Reinig het mes met een zachte doek, licht bevochtigd met alcohol.
- **4.** Herbevestig het snijdeksel.



Snijmodule

5. HET OPLOSSEN VAN FOUTEN

In dit hoofdstuk vindt u de lijst van de foutmeldingen, de mogelijke oorzaken van fouten en hun oplossing.

VERWITTIGING!

Tracht de printer niet zelf te herstellen indien een fout zich heeft voorgedaan die u niet kunt verhelpen aan de hand van dit hoofdstuk. Zet de printer af, ontkoppel het voedingsnoer en vraag bijstand aan uw Toshiba TEC verdeler.

5.1 Foutmeldingen

OPMERKINGEN:

- Als de fout niet geannuleerd is na het indrukken van de **[RESTART]** toets, moet u de drukken af- en aanzetten.
- Bij het afzetten van de printer, worden alle printgegeven in de printer uitgeveegd.
- "****" verwijst naar het aantal media dat niet geprint werd. Tot 9999 (eenheden).

| Foutmeldingen | Problemen/Oorzaken | Oplossingen |
|------------------|--|--|
| KOP OPEN | Het blok van de drukkop is open terwijl | Sluit het blok en druk op de [RESTART] |
| | de drukker zich in in lijn mode bevindt. | toets. |
| KOP OPEN **** | Een poging tot doorvoeren of printen | Sluit het blok en druk op de [RESTART] |
| | werd gedaan terwijl het blok van de | toets. |
| | drukkop open was. | |
| COMM. FOUT | Een communicatiefout heeft zich | Controleer dat de interfacekabel goed |
| | voorgedaan | aangesloten is en dat de computer aan is. |
| PAPIER VAST **** | 1. De media is vastgelopen. De | 1. Verwijder de media die vastgelopen is en |
| | mediadoorvoer verloopt niet goed. | reinig de drukrol. Laad de media |
| | | opnieuw zoals het hoort. Druk tenslotte |
| | | op de RESTART] toets. |
| | | \Rightarrow Deel 5.3. |
| | 2. De media werd niet goed geladen. | 2. Laad de media zoals het hoort. Druk op |
| | | de [RESTART] toets. |
| | | \Rightarrow Deel 2.3.1. |
| | 3. De sensor die gekozen werd is niet | 3. Zet de drukker af en aan. Kies vervolgens |
| | bestemd voor de media die geladen | de juiste sensor in functie van de media |
| | werd. | die geladen werd. Stuur de print job |
| | | tenslotte opnieuw. |
| | 4. De zwarte stip sensor is niet goed | 4. Regel de positie van de sensor en durk op |
| | ingesteld. | de [RESTART] toets. |
| | | \Rightarrow Deel 2.3.1. |
| | 5. De afmetingen van de media die | 5. Zet de drukker af en aan. Vervang de |
| | geladen werd stemmen niet overeen | media die geladen werd door media |
| | met de afmetingen die | waarvan de afmetingen wel |
| | geprogrammeerd werden. | overeenstemmen of kies de |
| | | geprogrammeeerde afmetingen die |
| | | overeenstemmen met de media die |
| | | geladen is. Stuur de print job tenslotte |
| | | opnieuw. |
| | 6. De sensor werd niet goed ingesteld | 6. Lees Deel 2.10 om de voedingsholte in te |
| | voor de gebruikte labels. | stellen. Indien het probleem hiermee niet |
| | | opgelost 1s, zet u de printer af en stelt u |
| | | zich in verbinding met uw Toshiba TEC |
| | | verdeler. |

5.1 Foutmeldingen (Voorbeeld)

| Foutmeldingen | Problemen/Oorzaken | Oplossingen |
|-------------------------|--|---|
| SNIJMES FOUT **** | 1. De media is vastgelopen in de | 1. Verwijder de media die vastgelopen is. |
| (Enkel wanneer de | snijdmodule. | Druk op de [RESTART] toets. Indien |
| printer voorzien is van | | het probleem hiermee niet opgelost is, |
| een snijdmodule.) | | zet u de printer af en stelt u zich in |
| | | verbinding met uw Toshiba TEC |
| | | verdeler. |
| | | \Rightarrow Deel 4.1.3. |
| | 2. Het snijmesdeksel is niet goed | 2. Sluit het deksel aan. |
| | aangesloten. | |
| | 1. De media is op. | 1. Laad nieuwe media. Druk op de |
| | | [RESIAKI] toets. |
| | 2. De medie word niet goed geleden | \Rightarrow Deel 2.31. |
| | 2. De meuta weru met goeu gelauen. | 2. Laau de media Zoais net noort. Druk op de IRESTARTI toets |
| | | \rightarrow Deel 23 1 |
| | 3 De positie van de sensor werd niet | 3 Stel de sensor positie in Druk dan |
| | goed ingesteld | IRESTARTI |
| | Boon ingestera. | \Rightarrow Sectie 2.3.1. |
| | 4 De sensorwerd niet goed ingesteld voor | 4 Refereer naar Sectie 2.10 om de |
| | het gebruikte papier. | threshold aan te passen. Indien het |
| | | probleem niet opgelost is, zet de printer |
| | | af, en bel naar een TOSHIBA TEC |
| | | dealer. |
| | 5. De media is niet opgespannen. | 5. Span de media op. |
| LINT FOUT **** | 1. Het lint wordt niet goed doorgevoerd. | 1. Verwijder het lint en controleer de status |
| | | van het lint. Vervang het lint indien |
| | | nodig. Indien het probleem hiermee niet |
| | | opgelost is, zet u de printer af en stelt u |
| | | zich in verbinding met uw Toshiba TEC |
| | | verdeler. |
| | 2. Het lint is niet geladen. | 2. Laadt een lint. |
| | | \Rightarrow Sectie 2.3.2 |
| | 3. De lintsensor heeft een problem. | 3. Schakel de printer uit en bel naar een |
| | | TOSHIBA TEC dealer. |
| | | |
| GEEN LINT **** | Het lint is op. | Laad nieuw lint en druk op de |
| | | [RESTART] toets. |
| | | \Rightarrow Deel 2.3.2. |
| WIKKELAAR VOL **** | De oproller is vol | Verwijder de overtollige papierdrager van |
| | | de ingebouwde oproller en druk vervolgens |
| | | op de [RESTART] toets. |
| EXCESS HEAD TEMP | De drukkop is öververnit. | Zet de printer al en wacht even (ongeveer 3 minuten). Indien het probleem hiermee niet |
| | | ongelost is zet u de printer af en stelt u zich |
| | | in verbinding met uw Toshiba TEC |
| | | verdeler. |
| HEAD ERROR | Er is een probleem met de drukkop. | Vervan de drukkop. |
| VOEDING FOUT | Een tijdelijke elektrische storing heeft | Controleer de elektrische voeding van de |
| | zich voorgedaan. | printer. Gebruik een ander stopcontact |
| | | indien de voeding onregelmatig is, of de |
| | | printer een voeding deelt met toestellen met |
| | | een hoog verbruik, |

5.1 Foutmeldingen (Voorbeeld)

| Foutmeldingen Problemen/Oorzaken Oplossing | | Oplossingen |
|--|---|--|
| SYSTEM ERROR | 1. De printer wordt gebruikt in een | 1. Hou de printer en de interfacekabels uit |
| | lawaaierige ruimte of er bevinden zich | de buurt van lawaai. |
| | voedingssnoeren of andere elektrische | |
| | apparatuur in de buurt van de printer of | |
| | de interfacekabel. | |
| | 2. Het voedingsnoer van de printer is niet | 2. Koppel het snoer met een aarding. |
| | geaard. | |
| | 3. De elektrische voeding van de printer | 3. Sluit de printer aan met een |
| | wordt gedeeld met andere elektrische | enkelvoudige elektrische voeding. |
| | apparatuur. | 4. Controleon de correcte working von de |
| | 4. Een sontware toepassing op de nost | 4. Controleer de correcte werking van de |
| | niet | nost computer. |
| | Fen fout deed zich voor hij het | Zet de printer af en aan |
| | wegschrijven on de flash ROM of USB | Let de printer ar en dan. |
| | schijf. | |
| FORMAT ERROR | Een fout deed zich voor bij het | Zet de printer af en aan. |
| | formatteren van de flash ROM of USB | - |
| | memory. | |
| MEMORY FULL | Het wegschrijven mislukte door een | Zet de printer af en aan |
| | tekort aan geheugencapaciteit van de flash | |
| | ROM of USB schijf. | |
| EEPROM ERROR | Gegevens kunnen niet correct | Zet de printer af en aan |
| | gelezen/weggeschreven worden op een | |
| | Dackup EEr KOIVI. Na een vast aantal nogingen slaagde de | Druk on de IRESTARTI toets |
| | printer er niet in gegevens weg te | |
| | schrijven op RFID kaart. | |
| RFID ERROR | De communicatie met de RFID module is | Zet de printer af en aan. |
| | mislukt. | |
| LOW BATTERY | De voltage van de Real Time Clock | Indien je dezelfde batterij wenst te blijven |
| | Datterij is laag. | fouthericht schakel de printer uit en |
| | | herstart deze in system mode. Stel terug de |
| | | datum en tijd in voor de RTC Reset de |
| | | printer, en breng deze laatste ON LINE. |
| | | Wanneer de printer echter uit spanning |
| | | wordt gezet, zullen datum en uur op nul |
| | | gesteld worden. Wend u tot een erkende |
| | | TOSHIBA TEC verdeler om de batterij te |
| | | vervangen. |
| | De printer ontvangt een onjuist | Zet de printer af en aan. |
| | commando, bijvoorbeeld, een | |
| | download mode beyindt voor een upgrade | |
| | van firmware. | |
| PASSWORD INVALID | Een verkeerd paswoord werd 3 maal | Stel u in verbinding met een |
| Please Power OFF | achtereenvolgens ingegeven. | systeembeheerder. |
| Other error messages | Hardware of software problemen hebben | Zet de drukker af en aan. Indien het |
| | zich voorgedaan. | probleem hiermee niet opgelost is, zet u de |
| | | uw Toshiba TEC verdeler. |

5.2 Mogelijke problemen

In dit deel vindt u een beschrijving van de problemen die zich kunnen tijdens het gebruik van de printer, hun oorzaak en hun oplossing.

| Mogelijke problemen | Oorzaken | Oplossingen |
|----------------------------|---|--|
| De printer gaat niet aan. | 1. Het voedingsnoer is niet aangesloten. | 1. Sluit het voedingsnoer aan. |
| | 2. Het stopcontact is niet goed. | 2. Ga na of er stroom is met een ander |
| | | toestel. |
| | 3. De zekering is gesprongen of de | 3. Controleer de zekering of de |
| | stroomkring werd onderbroken. | stroomkring. |
| De media voert niet | 1. De media is niet goed geladen. | 1. Laad de media zoals het hoort. |
| door. | | \Rightarrow Deel 2.3.1. |
| | 2. De printer bevindt zich in fout. | 2. Los de fout van het scherm op. (Zie Deel |
| | | 5.1 voor meer informatie) |
| Drukken op de [FEED] | Er werd een poging gedaan tot voeding of | Pas de printvoorwaarden aan d.m.v. de |
| terwiji de printer zich in | uitvoer buiten de onderstaande | printer driver of een printcommando in |
| standaardmode bevindt, | Standaardvoorwaarden: | de IDESTADI tests om de feutatetus op |
| veroorzaakt een tout. | Printmethode: Thermische transfer | te heffen |
| | Media nitch: 76.2 mm | |
| De media wordt niet | 1 De media is niet goed geladen | 1 Laad de media zoals het hoort |
| geprint | 1. De media is met goed geladen. | \Rightarrow Deel 2.3.1 |
| 8-1 | 2 Het lint is niet goed geladen | 2 Laad het lint zoals het hoort |
| | | \Rightarrow Deel 2.3.2. |
| | 3. De drukkop is niet goed geïnstalleerd. | 3. Installeer de drukkop zoals het hoort en |
| | | sluit het blok. |
| | 4. Het lint en de media zijn niet voor elkaar | 4. Kies een lint dat past bij de media die |
| | bestemd. | gebruikt wordt. |
| De afdruk is niet keurig. | 1. Het lint en de media zijn niet voor elkaar | 1. Kies een lint dat past bij de media die |
| | bestemd. | gebruikt wordt. |
| | | |
| | 2. De drukkop werd niet gereinigd. | 2. Reinig de drukkop met behulp van de |
| | | drukkopreininger of een katoenstaafje |
| | | die licht bevochtigd werd met ethyl |
| · · · · · | | alcohol. |
| Het mes snijdt niet. | 1. De kap van het mes is niet goed | 1. Zet de kap zoals het hoort. |
| | vastgehecht. | |
| | 2. De media is vastgelopen in het | 2. Verwijder het papier dat vastgelopen is. |
| | snijdmechanisme. | \Rightarrow Deel 4.1.3. |
| | 3. Het mes is vuil. | 3. Reinig het mes. |
| | | \Rightarrow Deel 4.1.3. |
| De afpelmodule (optie) | Het materiaal van de etikettenvoorraad is te | 1. Raadpleeg Deel 7.1 Media en gebruik |
| verwijdert de etiketten | dun of de lijm te sterk. | een andere etiket. |
| niet van de | | 2. Stel de voorafgaande afpelfunctie in op |
| papierdrager. | | ON. |
| | | \Rightarrow Deel 2.6.2. |

5.3 Verwijdering van vastgelopen media

VERWITTIGING!

Raak de drukkop of drukrol niet aan met scherpe voorwerpen, dit kan aanleiding geven tot een slechte doorvoer van de media en beschadiging van de printer. In dit deel vindt u een gedetailleerde beschrijving om vastgelopen papier te verwijderen uit de printer.

- 1. Zet de drukker af en plaats de printer uit voordat.
- **2.** Open het deksel.
- **3.** Zet de drukkophendel op de positie "**Free**" en verlos de plaat van de lintashouder.
- **4.** Open de drukkopeenheid.
- **5.** Verwijder lint en papier.



Linthouderplaat

- **6.** Verwijder het papier dat vastgelopen is. Gebruik geen voorwerpen die de drukker kunnen beschadigen om het papier los te trekken.
- 7. Reinig de drukkop en de drukrol en verwijder stof en vuil.
- **8.** Een papieropstopping in de snijmodule kan het gevolg zijn van overtollig lijm of lijmresten afkomstig van de etiketten die gebruikt werden. Gebruik nooit media die niet goedgekeurd of aanbevolen is.

VERWITTIGING!

Let op dat u de printkop niet beschadigd met harde voorwerpen zoals een uurwerk of een ring wanneer u media die in de printer geklemd werd tracht te verwijderen.



Zorg ervoor dat het metalen of glazen deel van een uurwerk niet in aanraking komt met de rand van de printkop. Wees voorzichtig dat een metalen voorwerp zoals een ring de rand van de printkop niet aanraakt.

Het printkopelement is niet schokbestendig, stoot er niet tegen met harde voorwerpen, wees voorzichtig.

OPMERKING:

Contacteer uw TOSHIBA TEC verdeler wanneer de media regelmatig vastloopt in het snijdmechanisme.

6. KENMERKEN VAN DE PRINTER

In dit deel vindt u een overzicht van de kenmerken van de printer.

| Item | Model | B-EX4T-GS12-QM-R/CN-R | B-EX4T-TS12-QM-R/CN-R | |
|------------------------------------|----------------------|---|--|--|
| Afmetingen $(B \times D \times H)$ | | 291 mm × 460 mm × 308 mm (11.5" × 18.1" × 12.1") | | |
| Gewicht | | 37.5 lb (17 kg) (Media en lint niet in | begrepen.) | |
| Omgevings-temp | peratuur | 5°C tot 40°C (40°F tot 104°F) | | |
| Relatieve vochtig | gheid | 25% tot 85% RH (zonder condensati | ie) | |
| Stroomtoevoer | | Universele stroomtoevoer AC100V | tot 240V, 50/60Hz±10% | |
| Voltage | | AC100 tot 240V, 50/60Hz ±10% | | |
| Stroomverbruik | Tijdens het printen* | 116W 0.59A | | |
| | In rust | 15W of minder | | |
| | Tijdens sleep mode | 5.7W 0.09A | | |
| Resolutie | | 8 dots/mm (203 dpi) | 12 dots/mm (305 dpi) | |
| Printmethode | | Thermishe transfer of thermisch direct | | |
| Printsnelheid | | 76.2 mm/sec. (3 inches/sec.) 152.4 mm/sec. (6 inches/sec.) 254.0 mm/sec. (10 inches/sec.) 304.8 mm/sec. (12 inches/sec.) 355.6 mm/sec. (14 inches/sec.) | 76.2 mm/sec. (3 inches/sec.) 127.0 mm/sec. (5 inches/sec.) 203.8 mm/sec. (8 inches/sec.) 254.0 mm/sec. (10 inches/sec.) 304.8 mm/sec. (12 inches/sec.) 355.6 mm/sec. (14 inches/sec.) | |
| Beschikbare med | liabreedte | 25.0 mm tot 120.0 mm (0.98 inches tot 4.72 inches) | | |
| Werkelijke print | breedte (max.) | 104.0 mm (4.1 inches) | | |
| Uitvoermode | | Sequentieel Afpelmode (enkel beschikbaar na installatie van de afpelmodule in optie.) Snijmode (indien de drukker uitgerust werd met de snijdmodule in optie) | | |
| Berichtenscherm | L | Graphic type 128 x 64 dots | | |

*: Terwijl er 20% van de slant lines gedrukt werden in het gespecifierde formaat.

| Item | B-EX4T-GS12-QM-R/CN-R | B-EX4T-TS12-QM-R/CN-R | |
|--------------------------|--|---|--|
| Beschikbare barcodetypes | JAN8, JAN13, EAN8, EAN8+2 digits, EAN8+5 digits, EAN13, EAN13+2 digits, EAN13+5 digits, UPC-E, UPC-E+2 digits, UPC-E+5 digits, UPC-A, UPC-A+2 digits, UPC-A+5 digits, MSI, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Bar Code, POSTNET, KIX CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4STATE CUSTOMER CODE), GS1 DataBar | | |
| Beschikbare 2D codes | Data Matrix, PDF417, QR code, N | faxi Code, Micro PDF417, CP Code | |
| Beschikbare fonts | Times Roman (6 groottes), Helvetica (6 groottes), Presentation (1 grootte), Letter Gothic (1 grootte), Prestige Elite (2 groottes), Courier (2 groottes), OCR (2 types), Gothic (1 grootte), Outline font (4 types), Prijs font (3 types) | | |
| Rotaties | 0°, 90°, 180°, 270° | | |
| Standaard interface | USB interface LAN interface | | |
| Opties | Seriële interface (B-EX700-RS-QI Parallelle interface (B-EX700-CEI Expansion I/O interface (B-EX700 Draadloze LAN kaart (B-EX700-V RTC & USB Host interface (B-EX | M-R) N-QM-R) D-IO-QM-R) WLAN-QM-R) K700-RTC-QM-R) | |

OPMERKINGEN:

- Data MatrixTM is een handelsmerk van International Data Matrix Inc., U.S.
 PDF417TM is een handelsmerk van Symbol Technologies Inc., US.
- *QR Code is een handelsmerk van DENSO CORPORATION. Maxi Code is een handelsmerk van United Parcel Service of*
- Maxi Code is een handelsmerk van United Parcel Service of America, Inc., U.S.

7. KENMERKTEN MEDIA EN LINTEN

7.1 Media

Zorg ervoor dat de media die u gebruikt goedgekeurd is door TOSHIBA TEC. De waarborg is niet geldig wanneer een probleem zich voordoet door gebruik van media die niet goedgekeurd is door TOSHIBA TEC. Stel u in verbinding met uw TOSHIBA TEC verdeler voor informatie over media die door TOSHIBA TEC goedgekeurd zijn.

7.1.1 Media Type

Twee types van media kunnen geladen worden op deze thermische transfer en thermisch directe printer. Hieronder vindt u een overzicht van de afmetingen en de vorm van de media die op deze printer kan gedrukt worden.



B-EX4T-GS12-QM-R

[Afmetingen: mm]

| | | | | | Snijmode | |
|---|--------------------|---|---------------|---|-------------------|----------------|
| Eti | ketten uitvoermode | Sequentiële | Afpel mode | Rotary snijmes | | Disa spiimas |
| Deseningving | | mode | | Kop omhoog inaktief | Kop omhoog aktief | Disc sinjines |
| ① Media pitch | Etiket | 10.0 - 1500.0 | 25.4 - 256.0 | 3"/s.: 87.0 - 1500.0 6"/s.: 99.0 - 1500.0 | 38.0 - 1500.0 | 25.4 - 1500.0 |
| | Kaartje | 10.0 - 1500.0 | | 30.0 - 1 | 500.0 | 25.4 - 1500.0 |
| © Etiket lengte | | 8.0 - 1498.0 | 23.4 - 1498.0 | 3"/s.: 81.0 – 1494.0 6"/s.: 93.0 – 1494.0 | 25.0 - 1494.0 | 23.4 - 1494.0 |
| 3 Breedte papierdrager inb | egrepen | 30.0 - 120.0 | 50.0 - 120.0 | | 30.0 - 120.0 | |
| ④ Mediabreedte | | | | 27.0 - 117.0 | | |
| © Lengte aanvoeropening | | 2.0-20.0 6.0-20.0 | | | | |
| © Zwarte stip lengte | | 2.0-10.0 | | | | |
| ⑦ Effectieve printbreedte | | 104.0 ±0.2 | | | | |
| | Etiket | 6.0 - 1496.0 | 21.4 - 252.0 | 3''/s.:79.0 - 1492.0 6''/s.: 91.0 - 1492.0 | 23.0 - 1492.0 | 21.4 - 1492.0 |
| P | Kaartje | 8.0 - 1498.0 | | 28.0 - 14 | 498.0 | 21.40 - 1498.0 |
| Print versnellings-/vertra | gingszone | 1.0 (Vertraging zal 1.5 keer zijn wanneer de print snelheid 14 ips is.) | | | | |
| D'1 (. | Etiket | 0.08 - 0.17 | | | | |
| Dikte | Kaartje | 0.08 – 0.263 (30 – 50 mm breedte) | | | | |
| Max. effectieve lengte "On the fly issue" | | 749.0 | | | | |
| Max. diameter buitenrol | | Ø200 (Ø180 gebruikmakend van de ingebouwde oproller) | | | | |
| Wikkelrichting | | | | van binnen (standaar | d) | |
| Diameter van de centrale kern | | Ø76 2+0 3 | | | | |

Snijmode

| BEATTONE | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------|----|
| Beschrijving | Etiketten uitvoermode | Sequentiële mode | Af |
| | Etiket | 10.0 - 1500.0 | 25 |

B-EX4T-TS12-QM-R

[Afmetingen: mm]

| Beschrijving | | mode Afpel mode | | Rotary snijmes | | Disc sniimes |
|---|---------|---|---------------------|--|---|---------------|
| | | mour | | Kop omhoog inaktief | Kop omhoog aktief | Dise sinjines |
| ① Media pitch | Etiket | 10.0 - 1500.0 | 25.4 - 256.0 | 3"/s.: 94.0 - 1500.0 5"/s.: 102.0 - 1500.0 8"/s.: 113.0 - 1500.0 | 38.0 - 1500.0 | 25.4 - 1500.0 |
| I | Kaartje | 10.0 - 1500.0 | | 3"/s., 5"/s.: 30.0 – 1500.0 8"/s.: 38.0 – 1494.0 | | 25.4 - 1500.0 |
| © Etiket lengte | | 6.0 - 1498.0 | 23.4 - 1498.0 | 3"/s.: 81.0 - 1494.0 5"/s.: 89.0 - 1494.0 8"/s.: 100.0 - 1494.0 | 25.0 - 1494.0 | 23.4 - 1494.0 |
| ③ Breedte papierdrager inbeg | repen | 30.0 - 120.0 | 50.0 - 120.0 | | 30.0 - 120.0 | |
| ④ Mediabreedte | | | | 27.0 - 117.0 | | |
| © Lengte aanvoeropening | | 2.0 | 2.0 - 20.0 6.0 - 20 | | 6.0 - 20.0 | |
| © Zwarte stip lengte | | 2.0-10.0 | | | | |
| ⑦ Effectieve printbreedte | | 104.0 ±0.2 | | | | |
| ⑧ Effectieve printlengte | Etiket | 6.0 - 1496.0 | 21.4 - 252.0 | 3"/s.:79.0 - 1492.0 5"/s.: 87.0 - 1492.0 8"/s.: 98.0 - 1492.0 | 23.0 - 1492.0 | 21.4 - 1492.0 |
| | Kaartje | 8.0 - 1498.0 | | 3"/s., 5"/s.: 28 8"/s.: 36.0 - | 3"/s., 5"/s.: 28.0 – 1498.0 8"/s.: 36.0 – 1498.0 | |
| Print versnellings-/vertragi | ngszone | 1.0 (Vertraging zal 1.5 keer zijn wanneer de print snelheid 14 ips is.) | | | | |
| Dileta | Etiket | 0.08 - 0.17 | | | | |
| DIKIC | Kaartje | 0.08 - 0.263 (30 - 50 mm breedte) | | | | |
| Max. effectieve lengte "On the fly issue" | | 749.0 | | | | |
| Max. diameter buitenrol | | Ø200 (Ø180 gebruikmakend van de ingebouwde oproller) | | | | |
| Wikkelrichting | | van binnen (standaard) | | | | |
| Diameter van de centrale kern | 1 | Ø76.2±0.3 | | | | |

OPMERKINGEN:

- 1. Gebruik uitsluitend door TOSHIBA TEC goedgekeurde media teneinde de printkwaliteit en de levensduur van de drukkop te verzekeren.
- 2. Wanneer het Rotary snijmes gebruikt wordt, dan zal de minimale label lengte verschillen afhankelijk van de print snelheid.
 - Wanneer een label gedrukt wordt bij 3"/sec., zal de label lengte 91.0 mm (Gap length/2) of langer zijn.
 - Wanneer een label gedrukt wordt bij 5"/sec., zal de label lengte 99.0 mm (Gap length/2) of langer zijn.
 - * Wanneer een label gedrukt wordt bij 6"/sec., zal de label lengte 103.0 mm – (Gap length/2) of langer zijn.
 - Wanneer een label gedrukt wordt bij 8"/sec., zal de label lengte 110.0 mm (Gap length/2) of langer zijn.
- 3. Wanneer het Disc snijmes gebruikt wordt ,zal de minimale label lengte 18.0 mm (Gap length/2) of langer zijn.
- 4: Wanneer het Rotary snijmes gebruikt wordt, dan moet de lintspaarfunktie module geinstalleerd worden (B-EX904-*R-OM-R*). Indien de module niet geinstalleerd wordt zullen er fouten optreden (papier vast of lint fout).
- 5: Het Rotary snijmes en de Strip Module ondersteunen geen snelheden van 10"/sec. of sneller.
- 6. Wanneer u gebruik maakt van tag papier die kleiner is dan 50 mm, verplaats dan de hendel naar de LABEL positie.
- 7. De etiketten moeten minstens 3 maal zo lang zijn als de voedingsholte (3:1).
- 8. Zorg ervoor dat het mes van de snijmodule de mediarol ter hoogte van de aanvoeropening doorsnijdt en niet ter hoogte van de etiketten. Wanneer de etiketten zelf doorgesneden worden, kunnen lijmresten op het mes achterblijven en zo de prestaties en de levensduur van het mes aantasten.

7.1.2 Detectiezone van de voedingsholte sensor

De voedingsholte sensor kan verplaatst worden van het centrum naar de linkerzijde van de media. De voedingsholte sensor detecteert de aanvoeropening tussen etiketten zoals hieronder aangeduid.



7.1.3 Detectiezone van de zwarte stip sensor

De zwarte stip sensor kan verplaatst worden van het centrum naar de linker zijde van de media. De reflectiefactor van de zwarte stip moet 10% of minder bedragen en een golflengte vertonen van 950 nm. De positie van de zwarte stip sensor moet overeenstemmen met het centrum van de zwarte stip. Rechthoekige openingen kunnen in de plaats van zwarte vlekken gebruikt worden, met dien verstande dat er niets gedrukt mag worden op de achterkant van het papier.



7.1.4 Effectieve printzone

Onderstaande figuur toont het verband tussen de effectieve printbreedte van de drukkop en de breedte van de media.



Onderstaande figuur toont de effectieve printzone van de media.



OPMERKINGEN:

- 1. Zorg ervoor dat u een rand met een breedte van 1, 5 mm rond de effectieve printzone vrijlaat (gearceerde gedeelte in bovenstaande figuur). Het printen van media op deze rand kan aanleiding geven tot rimpels in het lint waardoor de printkwaliteit in de effectieve printzone aangetast wordt.
- 2. Het centrum van de media staat t.g.o. het centrum van de drukkop.
- 3. De printkwaliteit is niet verzekerd in een zone van 3mm rond het stoppunt van de drukkop (hierin is een zone van 1.5mm inbegrepen die niet kan geprint worden voor de vertraging van de printsnelheid).

7.1.5 RFID Tags

De beschikbare RFID tag types verschillen naargelang onderstaande RFID modules:

■ B-EX700-RFID-U2-US-R en B-EX700-RFID-U2-EU-R

- EPC Class 1 Gen2
- ISO-18000-6C

■ B-EX700-RFID-H1-QM-R

- TAGSYS C210
- TAGSYS C220
- TAGSYS C240
- TAGSYS C320 (Enkel wanneer de TAGSYS S003 module gebruikt wordt.)
- I-Code
- Tag-it
- ISO15693

Voorzorgen bij het gebruik van RFID Tags

(1) Til de printkop op

De microprocessor van de RFID tag en de printkop kunnen beschadigd worden wanneer de printkop over de microprocessor heengaat.

Dit kan vermeden worden door het gebruik van een lintspaarmodule (optie op de B-EX4T). De printkop wordt opgetild door de lintspaarmodule wanneer hij over de microprocessor heengaat zodat de microprocessor door de printkop niet kan aangeraakt worden.

De printkop wordt ongeveer 1mm ver van de drukrol opgetild.

(2) Het opbergen van RFID materiaal

Bewaar geen RFID tags in de nabijheid van de printers, hun communicatieprestaties kunnen afwijken van hetgeen voorgeschreven is, wanneer ze zullen gebruikt worden.

(3) RFID materiaal van het oproltype

Wanneer RFID materiaal gebruikt wordt dat opgerold wordt, moet er rekening gehouden worden met de rolvormvastheid.

Alhoewel het type van de lijm, de tag en de papierdrager een invloed heeft, hebben etiketten waarop een RFID tag verankerd is de neiging opgerold te blijven. Vooral wanneer zij buitenwaarts gewikkeld zijn, is het risico op een papieropstopping groot. Tenzij anders voorgeschreven, is het aanbevolen om etiketten waarop een tag verankerd is binnenwaarts te wikkelen.

(4) Sensor

Wanneer de transmissieve of de reflectieve sensor actief is, kan de transmissie of reflectie van een etiket of tag veranderen ter hoogte van de zone waar de RFID tag zich bevindt in functie van het patroon van een antenne of andere factorenten. In zulke gevallen moet de voedingsholte manueel ingesteld worden. Raadpleeg **Deel 2.10 Instelling printstartpositie** voor details.

(5) Mes

Wanneer een RFID etiket of tag gebruikt wordt in snijmode, moet ervoor gezorgd worden dat een antenne of IC chip niet doorgesneden wordt teneinde het mes niet te beschadigen.

(6) Statische elektriciteit

Wanneer er geprint wordt in een omgeving met een lage vochtigheidsgraad of onder andere bepaalde omstandigheden, kan het wegschrijven van gegevens op een RFID tag mislukken ten gevolge van statische elektriciteit afkomstig van een etiket of lint.

(7) Printen op een bultzone (chip/antenne)

De verankering van RFID tags op etiketten veroorzaakt bulten op het oppervlakte van de etiketten die een onvolledige bedrukking teweegbrengen.

Een oneffen of onvolledige bedrukking kan zich gemakkelijk voordoen, voornamelijk 5 mm voor en na, en links en rechts van de zone waar de RFID tag verankerd is, zoals aangeduid in onderstaande figuur.

OPMERKING:

De slechte kwaliteitsgraad van een bedrukking hangt af van de hoogte van de gebruikte chip/antenne.



(8) Omgevingstemperatuur

Een lage temperatuur schaadt draadloze prestaties, het wegschrijven van gegevens op een RFID tag kan onder zulke omstandigheden mislukken.

(9) Achterwaartse aanvoer met opgetilde printkop

Wanneer RFID etiketten gebruikt worden, kan naargelang de locatie van de RFID tag op de etiketten, een achterwaartse aanvoer noodzakelijk zijn alvorens het etiket uitgevoerd wordt.

Een printer die niet uitgerust is met een lintspaarmodule kan geen correcte achterwaartse aanvoer verrichten omdat de printkop door de rand van een etiket kan gevat worden. Om die reden moet de printer voorzien zijn van een lintspaarmodule wanneer media geprint wordt waarbij een achterwaartse aanvoer noodzakelijk is alvorens elk etiket uitgevoerd wordt.

(10) Afpelmode

De afpelpelprestaties in afpelmode hangen af van het type van de lijm, tag en papierdrager. Bij sommige RFID verloopt de afpelprocedure niet zoals het hoort.

(11) Verwittiging wat betreft de minimale pitch van etiketten

Wanneer media met etiketten die een korte pitch hebben gebruikt worden, gebeurt het dat gegevens weggeschreven worden op de tag die zich naast de tag waarvoor de gegevens bestemd waren bevindt. Vermits de locatie waar gegevens worden weggeschreven verschilt voor bij elk tag type, moet een controle uitgevoerd worden om zeker te zijn dat de data weggeschreven werden op de juiste tag. De B-EX RFID Analyze Tool kan daartoe gebruikt worden. Stel u in verbinding met een TOSHIBA TEC verdeler voor meer informatie.

(12) Defect RFID materiaal

RFID materialen kunnen defecte tags bevatten bij hun verzending door de producent. De proportie van het aantal defecte tags hangt af van de methode waarop de tags geconverteerd worden naar media, enz..

De producent van RFID materiaal, zou moeten zorgen voor een middel om de defecte tags te onderscheiden door hierop een teken te printen of door middel van gelijk welke andere methode ofwel zouden defecte tags tijdens het productieproces moeten afgekeurd worden. De eindgebruiker moet op de hoogte gebracht worden van hoe hij een defecte tag van een juiste tag kan onderscheiden.

7.2 Het lint

Zorg ervoor dat het lint dat u gebruikt goedgekeurd is door TOSHIBA TEC. De waarborg is niet geldig wanneer een probleem zich voordoet door gebruik van een lint dat niet goedgekeurd is door TOSHIBA TEC. Stel u in verbinding met uw TOSHIBA TEC verdeler voor informatie over linten die door TOSHIBA TEC goedgekeurd zijn.

| Туре | Spoeltype |
|----------------------|---|
| Breedte | 41 – 112 mm |
| | De aanbevolen breedtes zijn 41, 50, 68, 84, and 112 mm. |
| Lengte | 600 m |
| Diameter buitenzijde | φ90 mm (max.) |

Onderstaande tabel toont het verband tussen de breedte van het lint en de breedte van de media (papierdrager niet inbegrepen).

| Lint breedte | Media breedte | Lint breedte | Media breedte |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 41 mm | 30 – 36 mm | 84 mm | 63 – 79 mm |
| 50 mm | 36 – 45 mm | 112 mm | 7 – 120 mm |
| 68 mm | 45 – 63 mm | | |

OPMERKINGEN:

- 1. Gebruik enkel door TOSHIBA TEC aanbevolen linten teneinde de printkwaliteit en de levensduur van de drukkop te verzekeren.
- 2. Om rimpels in het lint te voorkomen, gebruikt u best een lint dat minstens 5 mm breder is dan de media. Is het verschil in breedte tussen het lint en de media echter te groot kunnen ook rimpels ontstaan.
- 3. Indien u materieel bedrukt van 120 mm breed dient u een lint te gebruiken dat 112 mm breed is. Andere linten kunnen bij het gebruik gaan kreuken.
- 4. Hou rekening met de locale voorschriften wanneer u uw linten afdankt.

7.3 Aanbevolen media en linten

| Mediatype | Beschrijving |
|---------------------------|---|
| Velijnpapier en etiketten | Algemeen gebruik voor goedkope toepassingen. |
| Papier met een laag | Papier met matte laag Algemeen gebruik evenals toepassingen waar kleine karakters en/of symbolen geprint worden. |
| | Papier met glanslaag Wanneer een zeer fijne afwerking vereist is. |
| Plastiek films | Kunststof (Polypropylene, enz.) Dit materiaal is heel stevig en bestand tegen water, oplosmiddelen en lage temperaturen maar niet tegen hitte (afhankelijk van het materiaal). Het kan gebruikt worden voor het etiketteren van recycleerbare containers om samen met de containers gerecycleerd te worden. |
| | PET film Dit materiaal is heel stevig en bestand tegen water, oplosmiddelen, lage temperaturen en hitte. Dit materiaal wordt in tal van toepassingen gebruikt, en meer in het bijzonder waneer duurzaamheid vereist is. Model/etiketten op serienummerplaten, verwittigingsetiketten, enz. |
| | Polyamide Dit materiaal biedt de hoogste weerstand tegen hitte (nog meer dan PET films). Het wordt regelmatig gebruikt voor PCB etiketten daar het bestand is tegen een onderdompeling in een soldeerbad. |

| 7.3 | Aanbevolen | media en | linten | (vervolg) |
|-----|------------|----------|--------|-----------|
|-----|------------|----------|--------|-----------|

| Linttype | Beschrijving |
|--------------------------------------|---|
| Onbesmeurbaar lint (was en harslint) | Zeer goed geschikt voor papier met een laag. De bedrukking is |
| | bestand tegen water en een lichte wrijving. |
| Lint dat bestand is tegen krassen en | Bijzonder goed geschikt voor plastiek filmen (synthetisch papier, |
| opiosiniddelen | Krasvrij en bestand tegen oplosmiddelen. |
| | Hittebestendig met PET en polyamide. |

Combinatie van media en linten

| Mediatype Linttype | Velijn papier en etiketten | Papier met een laag | Plastiek filmen |
|---|----------------------------|---------------------|-----------------|
| Onbesmeurbaar lint (was en harslint) | | 0 | |
| Lint bestand tegen krassen/oplosmiddelen | | | 0 |

O: Goede combinatie

7.4 Voorzorgen/ behandeling van media en linten

VERWITTIGING!

Zorg ervoor dat u de bijsluiter van uw media of linten grondig leest en begrijpt. Gebruik enkel media en linten die beantwoorden aan de specifieke eisen. Linten en media die hiermee niet overeenstemmen, kunnen een nadelige invloed hebben op de levensduur van de printkop, de leesbaarheid van barcodes en de printkwaliteit. Wees voorzichtig met de media en de linten, zorg dat ze niet beschadigd worden, zo beschadigt u de printer ook niet. Lees de richtlijnen in dit hoofdstuk aandachtig.

- Bewaar geen media en linten langer dan de duur die opgegeven werd door de fabrikant.
- Mediarollen moeten op hun vlakke zijde opgeborgen worden. Leg ze niet neer op hun ronde zijde. De rollen kunnen hierdoor platgedrukt worden en een slechte doorvoer en een slechte printkwaliteit teweegbrengen.
- Berg de media op in plastiek zakjes die steeds goed gesloten worden. Media die niet beschermd is, wordt vuil en de extra slijtage onder invloed van stof en vuildeeltjes kan de levensduur van de printkop beïnvloeden.
- Berg media en linten op in een koele en droge omgeving. Vermijd plaatsen die blootgesteld zijn aan rechtstreeks zonlicht, hoge temperaturen, vochtigheid, stof en gassen.
- •Het thermisch papier dat aangewend wordt voor een thermisch directe druk mag de waarden van Na⁺ 800 ppm, K⁺ 250 ppm en Cl⁻ 500 ppm niet overschrijden.
- Sommige inkten op voorgedrukte media kunnen bestanddelen bevatten die de levensduur van de printkop kunnen verkorten. Gebruik geen voorgedrukte etiketten waarvan de inkt hard bestanddelen zoals Calciumcarbonaat (CaCO₃) en Kaolien (Al₂O₃, 2SiO₂, 2H₂O) bevatten.

Stel u in verbinding met uw TOSHIBA TEC verdeler of de fabrikant van uw media of linten voor meer informatie.

BIJLAGE 1 BERICHTEN EN VERKLIKKERS

In BIJLAGE 1 vindt u een beschrijving van de LCD berichtgeving op het bedieningsbord.

Symbolen in de berichten

1: **O**: de verklikker brandt. **O**: De verklikker knippert. **•**: De verklikker is uit.

2: ****: aantal niet geprinte media. Tot 9999 (stuks)

3: %%,%%%%%%% Beschikbare geheugen van het totale externe geheugen: 0 to 09,999,999 (in K bytes)

4: ####: Beschikbare geheugen grootte voor het laden van PC commando's in het flash interne geheugen: 0 tot 3072 (in K bytes)

5: **&&&&**: Beschikbare geheugen grootte voor het laden van fonts in het interne flash geheugen : 0 to 3147 (in K bytes)

| No. | LCD Bericht | Verk | likker | Printer Status | Herstel met RESTART toets Ja/Nee | Herstel met Reset Commando |
|-----|--|--------|--------|---|--|----------------------------------|
| | | ONLINE | ERROR | | 041100 | Ja/Nee |
| | IN LIJN | Ο | • | In lijn mode | | JA |
| 1 | IN LIJN | ۲ | • | In lijn mode (De printer is in communicatie) | | JA |
| 2 | KOP OPEN | • | • | De drukkop is open terwijl de printer zich in de in lijn mode bevindt. | | JA |
| 3 | PAUZE **** | • | • | The printer is in pauze. | JA | JA |
| 4 | COMM. FOUT | • | 0 | Een pariteit, overrun, of framing fout heeft zich voorgedaan tijdens een RS- 232C communicatie. | JA | JA |
| 5 | PAPIER VAST **** | • | 0 | The media is vastgelopen tijden een papiervoeding. | JA | JA |
| 6 | SNIJMES FOUT **** | • | 0 | Een probleem heeft zich voorgedaan ter hoogte van de snijdmodule. | JA | JA |
| 7 | PAPIER OP **** | • | 0 | De media is op of niet correct geladen. | JA | JA |
| 8 | GEEN LINT **** | • | Ο | Het lint is op. | JA | JA |
| 9 | KOP OPEN **** | • | 0 | Een poging tot doorvoer of printen werd uitgevoerd terwijl het blok met de drukkop open was. | JA | JA |
| 10 | PRINTKOP DEFECT | • | 0 | Er is een probleem ter hoogte van de drukkop. | JA | JA |
| 11 | TEMP. FOUT | • | 0 | De drukkop is oververhit. | NEEN | JA |
| 12 | LINT FOUT **** | • | 0 | Het lint is beschadigd. Een probleem heeft zich voorgedaan ter hoogte van de sensor voor torsie m.b.t. lintmotor. | JA | JA |
| 13 | WIKKELAAR VOL **** | • | 0 | De oproller is vol. | JA | JA |
| 14 | SAVING####KB/&&&&KB of SAVING%,%%%.%%%KB | 0 | • | In schrijfkarakters of PC commando opslagmode mode | | JA |
| 15 | FORMAT####KB/&&&&KB of FORMAT%,%%%.%%%KB | 0 | • | Het flash geheugen wordt geinitialiseerd. | | JA |
| 16 | NOW LOADING | 0 | • | Een TrueType font of een BASIC programma wordt opgeladen. | | JA |
| 17 | MEMORY WRITE ERR. | • | 0 | Een fout heeft zich voorgedaan tijdens het wegschrijven naar het flash geheugen of USB schijf. | NEEN | JA |
| 18 | FORMAAT FOUT | • | 0 | Een wisfout heeft zich voorgedaan bij het formatteren van het flash geheugen of de USB schijf. | NEEN | JĀ |

BIJLAGE 1 BERICHTEN EN VERKLIKKERS

| No. | LCD Bericht | Verklikker | | Printer Status | Herstel met RESTART toets Ja/Nee | Herstel met Reset Commando |
|-----|--|------------|-------|---|--|----------------------------------|
| | | ONLINE | ERROR | | | Ja/Nee |
| 19 | MEMORY FULL | • | 0 | De gegevens kunnen niet bewaard worden omdat het flash geheugen of de USB schijf vol zijn. | NEEN | JA |
| 20 | Foutmeldingen op het scherm (Zie opmerkingen.) | • | 0 | Een commandofout heeft zich voorgedaan tijden de analyse van het commando. | JA | JA |
| 21 | VOEDING FOUT | • | 0 | Er deed zich een probleem voor met de voeding. | NEEN | NEEN |
| 22 | EEPROM ERROR | • | 0 | Gegevens kunnen niet correct gelezen/ weggeschreven worden op de backup EEPROM properly. | | |
| 23 | SYSTEM ERROR | • | О | Onderstaande verkeerde handelingen geven aanleiding tot een systeemfout: (a) Commando naar een vreemd adres (b) Toegang tot woordgegevens op een vreem adres (c) Toegang tot lange woordgegevens op een verkeerd adres (d) Toegang tot de zone 80000000H tot FFFFFFFFFH in de logische ruimte in gebruikersmode (e) Een ondefinieerbare instructie in een zone buiten het delay slot werd ontcijferd. (f) Een ondefinieerbare instructie in een "delay slot" werd ontcijferd. (g) Een instructie tot het herschrijven van een delay slot werd ontcijferd | NEEN | NEEN |
| 24 | 100BASE LAN INITIALISATIE | ● | • | Initialisatie 100Base LAN kaart | | |
| 25 | RFID WRITE ERROR | • | 0 | Na een vast aantal pogingen, slaagde de printer er niet in gegevens weg te schrijven op een RFID kaart. | JA | JĀ |
| 26 | RFID ERROR | • | 0 | Er is geen communicatie tussen de printer en de RFID module. | JA | JA |
| 27 | LAGE BATTERIJ | • | 0 | De voltage van de Real Time Clock batterij staat laag. | NEEN | JA |
| 28 | INPUT PASSWORD | • | • | De printer wacht op de ingave van een paswoord. | NEEN | NEEN |
| 29 | PASSWORD INVALID Please Power OFF | ● | • | Een verkeerd paswoord werd 3 maal achereenvolgens ingegeven. | NEEN | NEEN |

OPMERKING: Raadpleeg **Deel 5 HET OPLOSSEN VAN FOUTEN** wanneer één van bovenstaande berichten op het LCD scherm verschijnt.

OPMERKINGEN:

• Indien er een fout optreedt in een commando wanneer dit ontvangen wordt in de printer, dan worden de eerste 42 bytes van het desbetreffende commando op het scherm getoond. ([LF] en [NUL] verschijnen echter niet.) (TO DO) Û SYNTAX ERROR {D1544,1042,1524|}{C |}{PC000;0025,B=AC 们又写图的 Help▶ Voorbeeld 1 [ESC]PC001;0A00,0300,2,2,A,00,B[LF][NUL] Commando fout Onderstaand bericht verschijnt. SYNTAX ERROR PC001;0A00,0300,2,2,A ,00,B Voorbeeld 2 [ESC]T20G30[LF] [NUL] — Commando fout Onderstaand bericht verschijnt. SYNTAX ERROR T20G30 Voorbeeld 3 [ESC]PC002;0100,0300,15,15,A,00,00,J0101,+000000000<u>A</u>,Z10,P1[LF] [NUL] Commando fout Onderstaand bericht verschijnt. SYNTAX ERROR PC002;0100,0300,15,15 ,A,00,00,J0101,+00000 • Wanneer het error commando verschijnt, verschijnt "? (3FH)" op het scherm voor codes die verschillen van de codes 20H tot 7FH en A0H tot DFH. • Het batterij niveau wordt niet nagekenen wanneer de printer wordt gereset of als er geen real time clock aanwezig

- is.
- Raadpleeg de "B-EX4T/EX6T Series External Equipment Interface Specification" voor meer inlichtingen.
BIJLAGE 2 INTERFACE

OPMERKINGEN:

Om straling en elektrisch ruis te voorkomen, moeten de interfacekabels aan volgende vereisten voldoen:

- Parallelle of seriële interface kabels moeten volledig afgeschermd zijn en een aansluiting hebben met een metalen of gemetalliseerde huls.
- Zo kort mogelijk zijn.
- Niet stevig gebundeld zijn d.m.v. voedingsnoeren.
- Los staan van elektriciteitspijpen.
- Een parallelle interface kabel moet conform IEEE1284 zijn.

■ USB interface (Standard)

| Fysieke Laag: | In overeenstemming met V2.0 topsnelheid |
|-----------------|---|
| Transfertype: | Controle transfer, globale transfer |
| Transferwaarde: | Topsnelheid (12M bps) |
| Klasse: | Printer |
| Aantal poorten: | 1 |
| Voeding: | Autonoom |
| Aansluiting: | Type B |
| | |



LAN (Standard)

| Fysieke Laag: | IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX | | | |
|---|-------------------------------|------------|------------|---|
| | | | | |
| Aansluiting: | RJ-45 | | | |
| Status verklikke | r: VerbindingsLED, | LED | LED Status | LAN status |
| | ActiviteitsLED | Verbinding | ON | 10Mbps verbinding of 100Mbps verbinding |
| | | | | werd gedetecteerd. |
| | | | OFF | Er werd geen verbinding gedetecteerd. |
| (groen) Activiiteitsverklikker (oranje) | | | | * Communicatie is onmogelijk terwijl de |
| | | | | vervindingsverklikker brandt. |
| | | Activiteit | ON | Communicatie is bezig |
| | | | OFF | Stil |
| I AN kabal | 10DASE T: LITD astagoria 2 of | 5 | | |
| 100BASE-TX: UTP categorie 5 | | 5 | | |
| | | | | |
| Kabellengte: | Segment length Max. 100 m | | | |

OPMERKING:

Waneer een algemeen gebruikte twisted pair Ethernet (TPE) of UTP kabel gebruikt wordt, kan een communicatiefout zich voordoen in functie van uw werkomgeving. In dat geval kunt u beter een afgeschermde twisted kabel gebruiken.

■ Seriële poort (Optie: B-EX700-RS-QM-R)

| Type: | RS-232C |
|----------------------|---|
| Communicatiemodus: | Full duplex |
| Transmissiesnelheid: | 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 115200 bps |
| Synchronisatie: | Start-stop synchronisatie |
| Start bit: | 1 bit |
| Stop bit | 1 bit, 2 bit |
| Lengte data: | 7 bit, 8 bit |
| Pariteit: | None, EVEN, ODD |
| Foutendetectie: | Parity error, Framing error, Overrun error |
| Protocol: | Unprocedure communication |
| Data input code: | ASCII code, European character 8 bit code, graphic 8 bit code, JIS8 code, Shift JIS |
| | Kanji code, JIS Kanji code |
| Ontvangst buffer: | 1M byte |
| Connector: | |

| Pin No. | Signaal |
|---------|---------------------------|
| 1 | N.C |
| 2 | TXD (Transmit Data) |
| 3 | RXD (Received Data) |
| 4 | DSR (Data Set Ready) |
| 5 | SG (Signal Ground) |
| 6 | DTR (Data Terminal Ready) |
| 7 | CTS (Clear to Send) |
| 20 | RTS (Request to Send) |
| | |



■ Parallelle interface (Centronics) (Optie: B-EX700-CEN-QM-R)

Mode:

In overeenstemming met IEEE1284 Compatibele mode (SPP mode), Nibble mode

Gegevensinvoermethode: 8 bit parallel Controlesignaal:

| SPP Mode | Nibble Mode | ECP Mode |
|-----------|----------------|-----------------|
| nStrobe | HostClk | HostClk |
| nAck | PtrClk | PeriphClk |
| Busy | PtrBusy | PeriphAck |
| Perror | AckDataReq | NAckReverse |
| Select | Xflag | Xflag |
| nAutoFd | HostBusy | HostAck |
| nInit | nInit | nReverseRequest |
| nFault | nDataAvail | nPeriphRequest |
| nSelectIn | IEEE1284Active | IEEE1284Active |

| Gegevensinvoercode: | ASCII code |
|---------------------|----------------------|
| | European 8 bit code |
| | Graphic 8 bit code |
| | JIS8 code |
| | Shift JIS Kanji code |
| | JIS Kanji code |
| Ontvangstbuffer: | 6M byte |

Aansluiting:

| PIN | Signal | | | |
|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| No. | SPP Mode | Nibble Mode | ECP Mode | |
| 1 | nStrobe | HostClk | HostClk | |
| 2 | Data 1 | Data 1 | Data 1 | |
| 3 | Data 2 | Data 2 | Data 2 | |
| 4 | Data 3 | Data 3 | Data 3 | |
| 5 | Data 4 | Data 4 | Data 4 | |
| 6 | Data 5 | Data 5 | Data 5 | |
| 7 | Data 6 | Data 6 | Data 6 | |
| 8 | Data 7 | Data 7 | Data 7 | |
| 9 | Data 8 | Data 8 | Data 8 | |
| 10 | nAck | PtrClk | PeriphClk | |
| 11 | Busy | PtrBusy | PeriphAck | |
| 12 | PError | AckDataReq | nAckReverse | |
| 13 | Select | Xflag | XFlag | |
| 14 | nAutoFd | HostBusy | HstAck | |
| 15 | NC | NC | NC | |
| 16 | 0V | 0V | 0V | |
| 17 | CHASSIS GND | CHASSIS GND | CHASSIS GND | |
| 18 | +5V (For detection) | +5V (For detection) | +5V (For detection) | |
| 19 | TWISTED PAIR GND(PIN1) | TWISTED PAIR GND(PIN1) | TWISTED PAIR GND(PIN1) | |
| 20 | TWISTED PAIR GND(PIN2) | TWISTED PAIR GND(PIN2) | TWISTED PAIR GND(PIN2) | |
| 21 | TWISTED PAIR GND(PIN3) | TWISTED PAIR GND(PIN3) | TWISTED PAIR GND(PIN3) | |
| 22 | TWISTED PAIR GND(PIN4) | TWISTED PAIR GND(PIN4) | TWISTED PAIR GND(PIN4) | |
| 23 | TWISTED PAIR GND(PIN5) | TWISTED PAIR GND(PIN5) | TWISTED PAIR GND(PIN5) | |
| 24 | TWISTED PAIR GND(PIN6) | TWISTED PAIR GND(PIN6) | TWISTED PAIR GND(PIN6) | |
| 25 | TWISTED PAIR GND(PIN7) | TWISTED PAIR GND(PIN7) | TWISTED PAIR GND(PIN7) | |
| 26 | TWISTED PAIR GND(PIN8) | TWISTED PAIR GND(PIN8) | TWISTED PAIR GND(PIN8) | |
| 27 | TWISTED PAIR GND(PIN9) | TWISTED PAIR GND(PIN9) | TWISTED PAIR GND(PIN9) | |
| 28 | TWISTED PAIR GND(PIN10) | TWISTED PAIR GND(PIN10) | TWISTED PAIR GND(PIN10) | |
| 29 | TWISTED PAIR GND(PIN11) | TWISTED PAIR GND(PIN11) | TWISTED PAIR GND(PIN11) | |
| 30 | TWISTED PAIR GND(PIN31) | TWISTED PAIR GND(PIN31) | TWISTED PAIR GND(PIN31) | |
| 31 | nInit | nInit | nReverseRequest | |
| 32 | nFault | NDataAvail | nPeriphRequest | |
| 33 | 0V | 0V | 0V | |
| 34 | NC | NC | NC | |
| 35 | NC | NC | NC | |
| 36 | nSelectIn | IEEE1284Active | IEEE1284Active | |



■ Draadloze LAN (Optie: B-EX700-WLAN-QM-R)

| Standaard: | Conform IEEE802.11b en IEEE802.11g |
|--------------------------|---|
| Client protocol: | TCP/IP, Socket, LPD (LLPR), DHCP/WINS, HTTPD (SNMP) |
| Print protocol: | Socket communication/LPR |
| Veiligheidsprotocol: | WEP (64 bits/128 bits) AES, TKIP (enkel bij gebruik van WPA, WPA-PSK) |
| | Shared key (for WEP), PSK, PEAP, TLS, TTLS, MD5, LEAP, EAP-FAST |
| Antenne: | Built-in |
| Parameterinstelling: | via USB, LAN, WLAN, RS-232C, Parallel |
| Standaard IP adres: | 192.168.10.21 |
| Standaard subnet masker: | 255.255.255.0 |
| Certification: | Wi-Fi, CCX V3, V4 |

OPMERKING:

U heeft het MAC adres nodig van de draadlozes LAN module nodig wanneer u een MAC adres filterfunctie instelt vanaf een toegangspunt (access point). Vraag hierover raad aan uw TOSHIBA TEC technische medewerker.

■ USB Host interface (Optie: B-EX700-RTC-QM-R)

| Conforming to V2.0 Full speed |
|---------------------------------|
| Control transfer, Bulk transfer |
| Full speed (12M bps) |
| 1 |
| 50mA output |
| Type A |
| |

■ Expansion I/O Interface (Optie: B-EX700-IO-QM-R)

| Inputsignaal: | IN0 to I |
|------------------------|----------|
| Outputsignaal: | OUT0 t |
| Connector: | FCN-78 |
| (zijde extern toestel) | |
| Connector: | FCN-68 |
| (Printerzijde) | Pi |

IN0 to IN5 OUT0 to OUT6 FCN-781P024-G/P of gelijkwaardig

FCN-685J0024 of gelijkwaardig

| Pin | Signaal | I/O | Functie | Pin | Signaal | I/O | Functie |
|-----|---------|--------|----------|-----|---------|--------------------|---------|
| 1 | IN0 | Input | FEED | 13 | OUT6 | Output | |
| 2 | IN1 | Input | PRINT | 14 | N.C. | | |
| 3 | IN2 | Input | PAUSE | 15 | COM1 | Geemeenschappelijk | |
| | | | | | | (Voeding) | |
| 4 | IN3 | Input | | 16 | N.C. | | |
| 5 | IN4 | Input | | 17 | N.C. | | |
| 6 | IN5 | Input | | 18 | N.C. | | |
| 7 | OUT0 | Output | FEED | 19 | N.C. | | |
| 8 | OUT1 | Output | PRINT | 20 | N.C. | | |
| 9 | OUT2 | Output | PAUSE | 21 | COM2 | Gemeenschappelijk | |
| | | | | | | (Aarding) | |
| 10 | OUT3 | Output | ERROR | 22 | N.C. | | |
| 11 | OUT4 | Output | | 23 | N.C. | | |
| 12 | OUT5 | Output | POWER ON | 24 | N.C. | | |

N.C.: Geen aansluiting

Inputkring



Outputkring



Werkingsomgeving

Temperatuur: 0 tot 40 °C Vochtigheid: 20 tot 90% (zonder condensatie)

■ RFID (Optie:)

• B-EX700-RFID-U2-US-R

| Module: | TOSHIBA TEC TRW-USM-01 |
|-----------------------|---|
| Frequentie: | US settings: 902.75-927.25MHz (UHF US) |
| | AU settings: 918.25-925.75MHz (UHF Australia) |
| | TW settings: 922.25-927.25MHz (UHF Taiwan) |
| | KR settings: 910.4-913.6MHz (UHF Korea) |
| Output: | 10 - 100 mW |
| Beschikbare RFID tag: | EPC C1 Gen2, IOS-18000-6C |

• B-EX700-RFID-U2-EU-R

| Module: | TOSHIBA TEC TRW-EUM-01 |
|-----------------------|----------------------------|
| Frequentie: | 869.85 MHz (UHF Europe) |
| - | 865.2-866.8MHz (UHF India) |
| Output: | 10 - 100 mW |
| Beschikbare RFID tag: | EPC C1 Gen2, IOS-18000-6C |

• B-EX700-RFID-H1-QM-R

| Module: | TagSys MEDIOS002 (niet inbegrepren in deze optionele kit) |
|-----------------------|---|
| Frequentie: | 13.56 MHz |
| Output: | 200 mW |
| Beschikbare RFID tag: | TagSys C210, C220, C240, I-Code, Tag-it, ISO15693 |

BIJLAGE 3 DRUKPROEVEN

■ Font

<A>Times Roman medium Times Roman medium <C>Times Roman bold <D>Times Roman bold <E>Times Roman bold

<F>Times Roman italic

<G>Helvetica medium <H>Helvetica medium <I>Helvetica medium <J>Helvetica bold

<K>Helvetica bold

<L>Helvetica italic

<M>PRESENTATION BOLD

<N>Letter Gothic medium
<O>Prestige Elite medium
<P>Prestige Elite bold
<Q>Courier medium
<R>Courier bold
<S>OCR-A
<T>OCR-B
<evedotic 725 Black
<Outline Font:A> Helvetica bold(P)
<Outline Font:B> Helvetica bold(P)
<Outline Font:E> 0123456789,¥\$
<Outline Font:F> 0123456789,¥\$
<Outline Font:G> 0123456789,¥\$
<Outline Font:H> Dutch 801 bold
<Outline Font:I> Brush 738 regular

< Outline Font: J> Gothic 725 Black

BIJLAGE 3 DRUKPROEVEN (voorbeeld)

Bar codes



Interleaved 2 of 5



NW7



UPC-E



EAN13+5 digits



CODE39 (Full ASCII)



UPC-E+2 digits



EAN8+2 digits



UPC-A







CODE39 (Standard)



JAN13, EAN13



EAN13+2 digits



CODE128



CODE93



UPC-E+5 digits



EAN8+5 digits



UPC-A+2 digits



UPC-A+5 digits 12345 0 12345 67890 5

Industrial 2 of 5



Customer bar code իլիկիիիկիկիկիկիկիկինիսունդեղեղեղեղեղերիկի

KIX Code

պիդիպերերերերերեր

Data Matrix



QR code



MaxiCode



PDF417



UCC/EAN128

Customer bar code of high priority

ֈֈֈֈվելիկիկիկիկիկիսվուլովությունների

RM4SCC

MicroQR



Micro PDF417



CP Code



- GS1 DataBar familie (zonder composite code gedrukt)
- GS1 DataBar (Truncated)



GS1 DataBar Stacked Omnidirectional



GS1 DataBar Expanded Stacked



UPC-E

EAN-8

GS1 DataBar Stacked

1011 - 10, -11, 10011 111 - 111 - 111 - 111 - 111

GS1 DataBar Limited

GS1 DataBar Expanded





EAN-13



UCC/EAN-28 met CC-A, CC-B, of CC-C





- GS1 DataBar familie (zonder composite code gedrukt)
- GS1 DataBar (Truncated)



GS1 DataBar Stacked Omnidirectional



GS1 DataBar Expanded



GS1 DataBar Stacked



GS1 DataBar Limited



GS1 DataBar Expanded Stacked



UPC-A



EAN-13





UCC/EAN-128 met CC-A of CC-B



UCC/EAN-128 met CC-C



BIJLAGE 4 WOORDENLIJST

Afpelmode

Printermode waarbij de drukker niet uitgerust is met een snijdmodule en het etiket manueel van de drager moet gerukt worden met behulp van de afpelbalk.

Afpelmodule

Module om etiketten te verwijderen van hun papierdrager.

Barcode

Voorstelling van alfanumerieke tekens door middel van een reeks witte en zwarte strepen met een verschillende breedte. Barcodes worden in tal van industriële domeinen aangewend: fabrieken, ziekenhuizen, bibliotheken, detailhandelszaken, transportbedrijven, opslagplaatsen, enz. Het lezen van barcodes is een snel en nauwkeurig middel om gegevens op te vangen, terwijl het gebruik van een toetsenbord traag en niet nauwkeurig is.

DPI

Dot Per Inch

Maat die gebruikt wordt om de resolutie uit te drukken.

Drukkop element

De thermische drukkop stemt overeen met een rij kleine weerstandelementen die opwarmen wanneer zij stroom doorlaten zodat telkens een punt op thermisch papier ingebrand wordt of een inktpunt afkomstig van een thermisch lint op normaal papier afgezet wordt.

Etiket

Type media met een zelfklevende achterzijde.

Expansion I/O interface

Interface die geïnstalleerd wordt op de B-852 printer om de printer aan te sluiten met een extern toestel zoals bijvoorbeeld een pakmachine en communicatie (aanvoersignalen, startseinen, pauzesignalen, foutsignalen) tussen dit toestel en de printer mogelijk te maken.

Font

Een volledige set van alfanumerieke teken van dezelfde stijl of hetzefde type. Vb.: Helvetica, Courier, Times

Holte

Opening tussen etiketten

Ingebouwde oproller

Printmode waarbij een afpelmodule ervoor zorgt dat de gedrukte media opgepikt wordt en gewikkeld wordt d.m.v. een ingebouwde oproller.

Instelling van de voedingsholte

Instelling van een sensor zodat de printer een constante printpositie aanhoudt bij het printen van voorgedrukte media.

IPS

Inch per seconde Maat die gebruikt wordt om de printsnelheid uit te drukken.

Kaartje

Type media die niet voorzien is van een zelfklevende achterzijde, maar van zwarte aanduidingen om de printzone aan te geven. De kaartjes bestaan doorgaans uit karton of ander duurzaam materiaal.

LCD

Liquid Crystal Display

Installed on the operation panel and displays operation modes, error message and so on.

Lint

Een film met inkt om een beeld over te brengen op de media. Met thermische transfer printing, wordt de film opgewarmd door de drukkop, zodat het beeld overgebracht wordt op de media.

Media

Materiaal waarop de printer gegevens drukt. Etiketten, gemarkeerd papier, kettingpapier, doorgestoken papier, enz.

Plug and Play

Wanneer deze functie actief is, zal de PC de printer automatisch herkennen (indien de PC deze functie ondersteunt), het systeem resource (IRQ en DMA) in werking stellen en een bericht laten verschijnen om een printer driver te installeren.

Printer IP-adres

Een 32-bit adres van de printer aangesloten met het TCP/IP netwerk, dat de netwerkprinter identificeert. Een IP adres stemt overeen met 4 reeksen van cijfers die van elkaar gescheiden zijn door een pauze.

Printsnelheid

De snelheid waarmee het printen geschiedt. Deze snelheid wordt uitgedrukt met een maat of in ips (inches per seconde).

Resolutie

De graad van detail waarmee een beeld gedupliceerd kan worden. De minimale eenheid waaruit een beeld is opgebouwd heet pixel. Hoe hoger de resolutie, hoe hoger het aantal pixels waaruit het beeld is opgebouwd en hoe hoger het detail van het beeld

RFID (Radio Frequentie Identificatie)

Een methode om automatisch mensen of objecten te identificeren door gebruik te maken van radiogolven. Bij de B-SX reeks wordt digitale informatie op een RFID plaatje dat in de etiketten of het etikettenpapier is ingebouwd, neergeschreven terwijl de printer hierop gegevens print. Het RFID plaatje is een microchip die verbonden is met een antenne. De microchip bewaart gegevens en de antenne zorgt ervoor dat de chip gegevens kan versturen en ontvangen.

Snijdmode

Printermode waarbij een snijdmodule (optie) geïnstalleerd werd die de media automatisch afsnijd van de aanvoerrol na het printen. Met een printcommando kan men aangeven of elk etiket of telkens hetzelfde aantal achtereenvolgende etiketten afgesneden worden.

Thermisch directe druk

Printmethode waarbij geen lint maar thermische media gebruikt wordt die reageert op warmte. De thermische drukkop verwarmt de media rechtstreeks en laat een afbeelding achter op de media.

Thermische drukkop

Thermische drukkop voor thermische tranfer en thermisch directe drukmethode.

Thermische transfer printing

Printmethode waarbij de drukkop inkt of hars van een lint opwarmt tegen de media, zodat de inkt of het hars achterblijft op de media.

USB (Universal Serial Bus)

Interface voor de aansluiting van toebehoren zoals een printer, toetsenbord, muis. Met een USB kan dit toebehoren losgekoppeld worden zonder de voeding af te sluiten.

Voedingsholte sensor

Deze sensor (doorlatend) detecteert het verschil in potentiaal tussen de aanvoeropening van de etiketten en de etiketten om de printpositie op het etiket te achterhalen.

Web printer

Met een web printerfunctie kunt u met een PC, de status van de printer nagaan, media uitvoeren, instellingen nagaan of wijzigen of firmware laden op de printer. Raadpleeg de "**Network Specification**" voor meer informatie.

Zwarte stip

Een zwarte stip wordt gedrukt op de media zodat de printer een constante printpositie kan aanhouden door de detectie van dit punt.

Zwart stip sensor

Deze sensor (reflecterend) detecteert het verschil in potentiaal tussen de zwarte stip en de printzone om de printstartpositie te achterhalen.